


Gasring-Vakuumpumpen/ Kompressoren

Ersatzteilliste Spare part list

Baureihe / Series G_400, G_400e

Typ / Type 2BH7



© nash_elmo Industries GmbH 2006

Änderungen vorbehalten / Subject to change without prior notice

Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und / oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Transmittal, reproduction, dissemination and/or editing of this document as well as utilization of its contents and communication thereof to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for payment of damages. All rights created by patent grant or registration of a utility model or design patent are reserved.

DEUTSCH

Allgemeine Hinweise

Bitte geben Sie bei der Ersatzteilbestellung neben der Teile-Bestellung und der Teile-Nummer auch stets den kompletten G_400-Bestellnummer und die Maschinenummer an. Bestellnummer und Maschinenummer sind aus den Schildangaben ersichtlich. Die Teile-Bezeichnung muss mit der Bezeichnung in der Ersatzteilliste übereinstimmen.

Bestellbeispiel:

2BH7310-0AH26-7
Nr.E Z9 99 9999 99 001
Laufrad 027


ENGLISH

General instructions

When ordering spare parts, please state part designation, part number, complete order number of G_400 unit and serial number. Order number and serial number are indicated on the name-plate. The part designation should correspond to the designation in the spare parts list.

Ordering example:

2BH7310-0AH26-7
Nr.E Z9 99 9999 99 001
Impeller 027



DEUTSCH

Ersatzteile

vom Werk lieferbar

ENGLISH


Spare parts

available from the factory


Nr.	Bezeichnung des Teils	No.	Description
001	Motorgehäuse, vollständig	001	Motor housing, complete
002	Verdichtergehäuse, vollständig	002	Blower housing, complete
005	Motorläufer	005	Motor rotor
006	Passfeder	006	Parallel key
007	Rillenkugellager	007	Deep-groove ball bearing
008	Rillenkugellager	008	Deep-groove ball bearing
010	Lagerdeckel, komplett	010	Bearing cover, complete
011	O-Ring	011	O-ring
012	Scheibe	012	Washer
014	Schraube	014	Screw
021	Dichtring	021	Sealing ring
022	Stützring	022	Support ring
023	Schraube	023	Screw
025	Schraube	025	Screw
027	Laufmad	027	Impeller
029	Schraube	029	Screw
030	Verdichterdeckel, vollständig	030	Blower cover, complete
033	O-Ring	033	O-ring
034	Flansch	034	Flange
042	Klemmenkasten, komplett	042	Terminalbox, complete
047	Scheibe	047	Washer
053	Schraube	053	Screw
055	Dichtung	055	Seal
056	Scheibe	056	Washer
058	Schraube	058	Screw
061	Mutter	061	Nut

Nr.	Bezeichnung des Teils	No.	Description
062	Fuß	062	Base
063	Schraube	063	Screw
064	Federring	064	Spring lock washer
065	Rohr	065	Hose
066	Schraube	066	Screw
067	Federring	067	Spring lock washer
068	Scheibe	068	Washer
069	Federring	069	Spring lock washer
072	Mittelkörper	072	Centre section
073	Schraube	073	Screw
074	Mutter	074	Nut
078	Scheibe	078	Washer
087	Verdichterhaube	087	Blower cowl
089	Schraube	089	Screw
090	Mutter	090	Nut
096	Radial-Wellendichtring	096	Rotary shaft lip type seal
100	Scheibe	100	Washer
127	Scheibe	127	Washer
128	Scheibe	128	Washer
129	Scheibe	129	Washer
130	Scheibe	130	Washer
133	Radial-Wellendichtring	133	Rotary shaft lip type seal
134	Hülse	134	Sleeve
139	Scheibe	139	Washer
140	Schraube	140	Screw
149	Mutter	149	Nut
403	Schalldämpfergehäuse	403	Silencer housing
409	Mutter	409	Nut
410	O-Ring	410	O-ring
413	Schalldämpfereinsatz	413	Silencer inlet
433	Dichtung	433	Seal
444	Schraube	444	Screw
450	Lagerschild	450	End shield
451	Schraube	451	Screw
452	Radial-Wellendichtring	452	Rotary shaft lip type seal
459	Mutter	459	Nut
467	Federscheibe	467	Spring lock washer
500	Lüfterhaube	500	Fan cowl
501	Außenlüfter	501	External fan
503	Schraube	503	Screw
505	Passfeder	505	Parallel key
506	Sicherungsring	506	Retaining ring
600	Frequenzumrichter komplett	600	Frequency inverter complete
640	Klemmenkasten Oberteil	640	Terminal box upper part
650	Klemmenbrett, komplett	650	Terminal box board, complete
682	Schraube	682	Screw
698	Modulträger	698	Module plate
990	Schalldämpfergehäuse, vollständig	990	Silencer housing, complete
2000	Leistungsschild	2000	Rating plate
KIT	Ersatzteilkit	KIT	Spare part kit
UmrKIT	Ersatzteilkit Umrichter	UmrKIT	Spare part kit frequency inverter
Kabel	Ersatzteilkit Kabel	Kabel	Spare part kit cables
KIT		KIT	

2BH7.1.-.....-7 (1-stufig / single stage)



Motor (1-stufig / single stage)



610.44436.02.002