



Seitenkanal-Vakuumpumpen / Seitenkanal-Verdichter

SKG-2

SKG 160-2
SKG 180-2
SKG 200-2
SKG 226-2
SKG 245-2
SKG 250-2
SKG 270-2
SKG 275-2
SKG 294-2
SKG 300-2
SKG 314-2
SKG 334-2
SKG 410-2



1



B 510

1.7.2003

Rietschle Thomas
GmbH + Co. KG
Postfach 1260
79642 SCHOPFHEIM
GERMANY
Fax 07622/392-0
Fax 07622/392300
e-mail:
info.sch@rtpumps.com
<http://www.rietschle.com>

2

Ausführungen

Diese Betriebsanleitung gilt für folgende Seitenkanal-Vakuumpumpen und Seitenkanal-Verdichter: SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 250-2, SKG 270-2, SKG 275-2, SKG 294-2, SKG 300-2, SKG 314-2, SKG 334-2 und SKG 410-2. Der Volumenstrom bei freier Ansaugung beträgt entsprechend 36, 50, 80, 130, 170, 140, 250, 200, 340, 240, 420, 475, 1000 m³/h bei 50 Hz. Die Abhängigkeit des Volumenstromes vom Unter- bzw. Überdruck zeigen die Datenblätter D 510 und D 511 bzw. D 610 und D 611.

Beschreibung

Die nach dem dynamischen Prinzip verdichtenden Typen SKG-2 arbeiten mit berührungs frei rotierendem Laufrad. Sie haben einen integrierten Motor, auf dessen Wellenende ein zweiflutiges Laufrad „fliegend“ angeordnet ist. Bei den Größen bis SKG 314-2 (Bild ①) sorgt ausschließlich der Motorventilator für die Kühlung von Motor- und Gebläsegehäuse. Die Größen ab SKG 334-2 (Bild ②) haben zusätzlich einen Kühlventilator zwischen Motor und Gebläsegehäuse. Ein- und Auslassseite sind mit je einem eingebauten Absorptions-Schalldämpfer ausgerüstet. Der saugseitige Schalldämpfereinsatz ist am Eintritt mit einer Siebscheibe bestückt, welche grobe Schmutzpartikel (größer als 1,2 mm) abhält. Ein- und Austritt haben einen Anschluss-Innengewinde nach DIN ISO 228 (Gas-Zollgewinde).

Außer Welle, Motoranker und -stator sind die Hauptbauteile aus einer Leichtmetall-Gusslegierung hergestellt.

Zubehör: Bei Bedarf Saug- oder Druck-Begrenzungsventil, Rückschlagventil, Ansaugfilter, Motorschutzschalter, Saug/Druck-Wechselschaltung.
Sonderausführungen: PTFE-Innenbeschichtung für leicht aggressive Medien, gasdichte Ausführung (für die Aufstellung in explosionsgefährdeten Bereichen).

Verwendung

⚠ Die Seitenkanalgebläse SKG-2 sind für den Einsatz im gewerblichen Bereich geeignet, d.h. die Schutzeinrichtungen entsprechen EN DIN 294 Tabelle 4 für Personen ab 14 Jahren.

Die Typen SKG-2 können bei identisch gleicher Ausführung als Vakuumpumpen oder als Verdichter eingesetzt werden. Sie eignen sich für die Förderung von Luft mit einer relativen Feuchte bis zu 90 % und trockenen, nicht aggressiven Gasen. Gasdichte Ausführung ist als Variante erhältlich, wobei die Dichtheit vom Wellendichtring abhängt, dessen Lebensdauer von den Einsatzbedingungen bestimmt wird.

⚠ Es dürfen keine gefährlichen Beimengungen (z.B. brennbare oder explosive Gase oder Dämpfe), Wasserdampf oder aggressive Gase angesaugt werden.

Bei Förderung von brennbaren oder aggressiven Gasen und Dämpfen mit Sonderausführungen muss die Sicherheitsanleitung X 1 beachtet werden.

Bei Aufstellung in explosionsgefährdeten Bereichen muss die Sicherheitsanleitung X 10 beachtet werden.
Die Umgebungstemperatur und die Ansaugtemperatur muss zwischen 5 und 40°C liegen. Bei Temperaturen außerhalb dieses Bereiches bitten wir um Rücksprache.

Bei leichter Aggressivität des Mediums kann eine PTFE-Innenbeschichtung vorgesehen werden.

Die höchstzulässige Druckdifferenz (Unter- bzw. Überdruck) für Luft ist vom angebauten Motor abhängig. Sie ist auf dem Datenschild (N) angegeben bzw. kann für Standardspannungen/Frequenzen dem Datenblatt entnommen werden:

SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 250-2, SKG 275-2, SKG 300-2 siehe Datenblatt D 510 bzw. D 610

SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 270-2, SKG 294-2, SKG 314-2, SKG 334-2 siehe Datenblatt D 511 bzw. D 611

Bei Betrieb oberhalb dieser Druckdifferenzen ist der Motor überlastet. Zusätzlich zur Druckdifferenz ist die auf dem Datenschild (N) angegebene höchstzulässige Stromstärke einzuhalten.

Da die Belastung von der Dichte des Fördermediums abhängt, gelten für die Förderung von Gasen andere Druckdifferenz-Grenzen als für Luft. Bitte beim Hersteller erfragen.

Besteht die Gefahr einer Drosselung des Förderstromes über die zulässigen Grenzen hinaus, so ist die Verwendung eines Saug- bzw. Druck-Begrenzungsventils (Zubehör) vorzusehen.

Die Standard-Ausführungen dürfen nicht in explosionsgefährdeten Räumen betrieben werden.

⚠ Bei Anwendungsfällen, wo ein unbeabsichtigtes Abstellen oder ein Ausfall des Gebläses zu einer Gefährdung von Personen oder Einrichtungen führt, sind entsprechende Sicherheitsmaßnahmen anlagenseits vorzusehen.

Handhabung und Aufstellung (Bild ① und ②)

⚠ In betriebswarmem Zustand können die Oberflächentemperaturen an den Bauteilen (Q) über 70°C ansteigen. Dort ist eine Berührung zu vermeiden.


Bei der Aufstellung und insbesondere beim Einbau der Gebläse ist darauf zu achten, dass die Kühlluftentrée (E) und die Kühlluftaustritte (F) mindestens 10 cm Abstand zur nächsten Wand haben. Austretende Kühlluft muss frei abströmen können und darf nicht wieder angesaugt werden.


⚠ Die Typen SKG-2 können nur bei horizontaler Wellenlage betrieben werden.

Vertikale Wellenlage - mit „Motor oben“ - ist jedoch dann möglich, wenn dies bei der Bestellung angegeben wurde, und die Prüfung im Werk dementsprechend erfolgt ist. Die Aufstellung der Typen SKG-2 auf festem Untergrund ist ohne Fußbefestigung möglich. Bei Aufstellung auf einer Unterkonstruktion empfehlen wir eine Befestigung über elastische Pufferelemente.


⚠ Bei Aufstellung höher als 1000 m über dem Meeresspiegel macht sich eine Leistungsminderung bemerkbar. In diesem Fall bitten wir um Rücksprache.

Das Gebläse kann in 4 verschiedenen Anschlussstellungen betrieben werden. Normal-Ausführung ist Stellung 02.





3



Installation (Bild ①, ② und ③)

⚠ Bei Aufstellung und Betrieb ist die Unfallverhütungsvorschrift »Verdichter« VBG 16 zu beachten.

1. Bei Vakumbetrieb wird die Saugleitung an (A) und bei Druckbetrieb wird die Druckleitung an (B) angeschlossen.

⚠ Bei zu engen und/oder langen Leitungen vermindert sich die Leistung des Gebläses.

Falls in der Anschlußleitung wahlweise Saugluft oder Druckluft benötigt wird, kann als Zubehör eine Wechselschaltung (ZWS) angebaut werden. In diesem Fall gibt es nur einen Anschluß (C) für Vakuum- und Druckbetrieb. Der Abluft-Austritt erfolgt bei (G₁) und die Ansaugung bei (G₂). 2. Die elektrischen Motordaten sind auf dem Datenschild (N) bzw. dem Motordatenschild angegeben. Die Motoren entsprechen DIN/VDE 0530 und sind in Schutzart IP 54 und Isolationsklasse F ausgeführt. Das entsprechende Anschlußschema befindet sich im Klemmenkasten des Motors (entfällt bei Ausführung mit Stecker-Anschluß). Die Motordaten sind mit den Daten des vorhandenen Stromnetzes zu vergleichen (Stromart, Spannung, Netzfrequenz, zulässige Stromstärke).

3. Motor über Motorschutzschalter anschließen (zur Absicherung ist ein Motorschutzschalter und zur Zugentlastung des Anschluß-Kabels ist eine Pg-Verschraubung vorzusehen).

Wir empfehlen die Verwendung von Motorschutzschaltern, deren Abschaltung zeitverzögert erfolgt, abhängig von einem evtl. Überstrom. Kurzzeitiger Überstrom kann beim Kaltstart des Gebläses auftreten.

Bei Verwendung einer Wechselschaltung (ZWS) auch Hubmagnet (X) anschließen. Dabei sind die Spannungsangaben am Hubmagnet zu beachten.

⚠ Die elektrische Installation darf nur von einer Elektrofachkraft unter Einhaltung der EN 60204 vorgenommen werden. Der Hauptschalter muß durch den Betreiber vorgesehen werden.

Inbetriebnahme (Bild ① und ②)

1. Motor starten und Drehrichtung (siehe Drehrichtungspfeil (O)) überprüfen.

2. Bei der anlagenseitigen höchstmöglichen Drosselung dürfen die dabei an der Vakuumpumpe bzw. am Verdichter auftretenden Druckdifferenzen nicht größer sein als die laut Datenschild (N) max. zulässigen Druckdifferenzen.

Achtung! Bei Überschreiten dieser Werte im betriebswarmen Zustand ist eine Entlastung des Gebläse durch nachträglichen Anbau eines Begrenzungsventils ZBS, ZED oder ZBD als Zubehör erforderlich.

3. Ein Vergleich der gemessenen Stromstärke mit der max. Stromstärke auf dem Datenschild (N) ist nicht empfehlenswert, da diese spannungsabhängig ist.

Risiken für das Bedienungspersonal

Geräuschemission: Die höchsten Schalldruckpegel (ungünstigste Richtung und Belastung) bzw. Schalleistungspegel, gemessen nach den Nennbedingungen DIN 45635 Teil 13 (entsprechend 3.GSGV), sind in der Tabelle im Anhang angegeben. Wir empfehlen bei an-dauerndem Aufenthalt in der Umgebung des laufenden Gebläses das Benutzen persönlicher Gehörschutzmittel, um eine Dauerschädigung des Gehörs zu vermeiden.

Wartung und Instandhaltung

⚠ Bei Wartungsmaßnahmen, bei denen Personen durch bewegte oder spannungsführende Teile gefährdet werden können, ist das Gebläse durch Ziehen des Netzsteckers oder Betätigen des Hauptschalters vom E-Netz zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Wartung nicht bei betriebswarmem Gebläse durchführen. (Verletzungsgefahr durch heiße Maschinenteile).

Diese Seitenkanal-Vakuumpumpen bzw. -Verdichter sind, außer der Filterung, wartungsfrei.

⚠ Bei ungenügender Wartung der Filter vermindert sich die Leistung des Gebläses.

1. Sieb auf der Saugseite (A) im Schalldämpfergehäuse:

Die Reinigung ist durch die Ansaugöffnung (A) (angebaute Saugleitung entfernen) oder nach Abschrauben des Schalldämpferdeckels möglich.


2. Zusätzliches Filter (Zubehör):

Der Ansaugfilter (ZAF) muß spätestens alle 250 Betriebsstunden gereinigt und der Filtereinsatz nach 3000 Betriebsstunden gewechselt werden. Flügelmutter (m₁) herausdrehen. Schutzaube (h) und Filterpatrone (f₁) abnehmen. Filterpatrone reinigen (ausblasen und von Hand ausklopfen) bzw. ersetzen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge (siehe Bild ④).

Die Filterpatrone des vakuumdichten Ansaugfilters (ZVF) ist je nach Verunreinigung des abgesaugten Mediums mehr oder weniger oft durch Ausblasen zu reinigen, oder sie ist zu ersetzen. Filterpatrone (f₂) kann nach Lösen der Spannklemmen (m₂) entnommen werden (siehe Bild ⑤).

3. Lagerung:

Die Lager haben eine Lebensdauerschmierung und sind daher wartungsfrei.



4

5

Störungen und Abhilfe**1. Gebläse erreicht beim Einschalten die Betriebsdrehzahl nicht:**

- 1.1 Netzspannung/Frequenz stimmt nicht mit den Motordaten überein.
- 1.2 Anschluß am Motorklemmbrett ist nicht korrekt.

2. Gebläse wird durch Motorschutzschalter abgeschaltet:

- 2.1 Fehler wie unter 1.1 und 1.2.
- 2.2 Motorschutzschalter ist nicht korrekt eingestellt.
- 2.3 Motorschutzschalter löst zu rasch aus.

Abhilfe: Verwendung eines Motorschutzschalters mit überlastabhängiger Abschaltverzögerung, die den kurzzeitigen Überstrom beim Start berücksichtigt (Ausführung mit Kurzschluß- und Überlastauslöser nach VDE 0660 Teil 2 bzw. IEC 947-4).

- 2.4 Gebläse ist überlastet, d.h. Druckdifferenz ist zu hoch.

Abhilfe: Ansaug- oder Ausblasöffnung der versorgten Anlage vergrößern, Leitungsverluste durch Verwendung größerer Leitungsdurchmesser verringern, Engstellen in der Leitung beseitigen. Druckdifferenz durch nachträglichen Anbau eines Begrenzungsventils (Zubehör) begrenzen.

- 2.5 Antriebsleistung wurde zu klein gewählt.

Abhilfe: Falls lieferbar, Gebläse mit nächststärkerem Motor einsetzen (Austausch des Motors allein ist nicht möglich).

3. Gewünschte Druckdifferenz wird nicht erreicht:

- 3.1 Gebläse bzw. Antriebsleistung wurde zu klein gewählt.
- 3.2 Filter sind verschmutzt.
- 3.3 Druckverluste im Leitungssystem sind zu groß.

Abhilfe: Größere Leitungsquerschnitte vorsehen, Engstellen beseitigen.

- 3.4 Undichtigkeit im System.

4. Gebläse wird zu heiß:

- 4.1 Umgebungs- oder Ansaugtemperatur ist zu hoch.
- 4.2 Druckdifferenz ist größer als zulässig.
- 4.3 KühlLuftstrom wird behindert.

5. Ausblasgeräusch (Vakuumpumpe) oder Ansauggeräusch (Verdichter) stört:

Abhilfe: Anbau eines Zusatzschalldämpfers ZGD (Zubehör).

6. Wechselschaltung ZWS (Zubehör) arbeitet nicht:

- 6.1 Stromart, Spannung und Frequenz stimmen nicht mit den Angaben am Hubmagnet überein.
- 6.2 Wechselschaltung ist verschmutzt.

Abhilfe: Zerlegen und reinigen.

Anhang:

Reparaturarbeiten: Bei Reparaturarbeiten vor Ort muß der Motor von einer Elektrofachkraft vom Netz getrennt werden, so daß kein unbeabsichtigter Start erfolgen kann. Für Reparaturen empfehlen wir den Hersteller, dessen Niederlassungen oder Vertragsfirmen in Anspruch zu nehmen, insbesondere, wenn es sich evtl. um Garantiereparaturen handelt. Die Anschrift der für Sie zuständigen Service-Stelle kann beim Hersteller erfragt werden (siehe Hersteller-Adresse). Nach einer Reparatur bzw. vor der Wiederinbetriebnahme sind die unter "Installation" und "Inbetriebnahme" aufgeführten Maßnahmen wie bei der Erstinbetriebnahme durchzuführen.

Innerbetrieblicher Transport: Zum Anheben und Transportieren sind die SKG 334-2 und SKG 410-2 an der Transportöse aufzuhängen. Gewichte siehe Tabelle.

Lagerhaltung: Das SKG-2 Gebläse ist in trockener Umgebung mit normaler Luftfeuchtigkeit zu lagern. Bei einer relativen Feuchte von über 80% empfehlen wir die Lagerung in geschlossener Umhüllung mit beigelegtem Trockenmittel.

Entsorgung: Die Verschleißteile (als solche in der Ersatzteilliste gekennzeichnet) sind Sonderabfall und nach den landesüblichen Abfallgesetzen zu entsorgen.

Ersatzteillisten: E 510 → SKG 160-2 - SKG 314-2


E 512 → SKG 334-2 - SKG 410-2

E 538 → SKG -2 (30) EEx ell T3

SKG...-2	160	180	200	226	245	250	270	275	294	300	314	334	410
Schalldruckpegel (max.) / Schalleistungspegel* dB(A)	50 Hz 60 Hz	58 60	61 63	63 66	68 71	70 73	71 74	75 78	76 79	78 80	79 81	80 82	81 83
Gewicht (max.)	kg	11	13	18	24	27	28	32	36	45	48	58	72
Länge (max.)	mm	300	318	354	416	440	429	480	472	549	504	579	681
Breite	mm	203	224	255	282	306	312	338	338	374	374	399	421
Höhe	mm	232	243	271	306	334	334	357	357	408	408	432	514
													550

Operating Instructions


CE




Side channel vacuum pumps / Side channel compressors

SKG-2

SKG 160-2
SKG 180-2
SKG 200-2
SKG 226-2
SKG 245-2
SKG 250-2
SKG 270-2
SKG 275-2
SKG 294-2
SKG 300-2
SKG 314-2
SKG 334-2
SKG 410-2



1



BE 510

1.7.2003

Rietschle Thomas
GmbH + Co. KG
Postfach 1260
79642 SCHOPFHEIM
GERMANY
0 07622/392-0
Fax 0 07622/392300
e-mail:
info.sch@rtpumps.com
<http://www.rietschle.com>

Rietschle Thomas
UK
Bellingham Way
NEW HYTHE
KENT ME20 6XS
UNITED KINGDOM
0 01622/716816
Fax 0 01622/715115
e-mail:
ukinfo@rtpumps.com
<http://www.rietschle.co.uk>

2

Pump ranges

These operating instructions concern the following side channel vacuum pumps and compressors: SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 250-2, SKG 270-2, SKG 275-2, SKG 294-2, SKG 300-2, SKG 314-2, SKG 334-2 and SKG 410-2. The capacities at atmosphere respectively are 36, 50, 80, 130, 170, 140, 250, 200, 340, 240, 420, 475, 1000 m³/hr on 50 cycle operation. The performance curves showing capacity against vacuum or pressure can be seen in data sheets D 510 and D 511 or D 610 and D 611.

Description

All SKG-2 models work according to the dynamic compressing principle utilising a non contact rotating impellor. They have a built-in motor. A high efficiency double-flow impellor is fitted on to the motor shaft. Models up to SKG 314-2 (picture ①) use the motor fan for cooling. Models SKG 334-2 and larger (picture ②) have an additional cooling fan situated between the motor and blower housing.

Air inlet and outlets have built-in silencers with the addition of a mesh disc on the suction silencer to protect the unit from particles larger than 1.2 mm. Both the Inlet and outlet have an inside connection thread corresponding to DIN ISO 228. All the parts are made from a special aluminium alloy except for the motor rotor, stator and shaft.

Optional extras: As required, vacuum or pressure limiting valve, non-return valve, suction filter, motor starter, vacuum/pressure change over valve. **Special versions:** anti corrosive internal coating, gas tight version (for installation in potentially explosive areas).

Suitability

! The units SKG-2 are suitable for the use in the industrial field i.e. the protection equipments corresponds to EN DIN 294 table 4, for people aged 14 and above.

SKG-2 models can be operated as vacuum pumps or compressors. They are suitable for use with air of a relative humidity up to 90% but not aggressive gases. Gas tight versions are available. The tightness of each unit depends on the shaft seal. The shaft seal lifetime relates directly to the operating conditions.

! Dangerous mixtures (i.e. inflammable or explosive gases or vapours), water vapour or aggressive gases must not be handled. **!** Handling of inflammable or aggressive gases and vapours is only possible with special versions, if the safety instructions XE 1 are noted.

For installation in potentially explosive areas the safety instructions XE 10 must be followed.

The ambient and suction temperatures must be between 5 and 40°C. For temperatures outside this range please contact your supplier.

For less aggressive media an internal protection coating can be utilised.

The maximum permissible pressure difference for vacuum or pressure depends upon the motor rating. This is indicated on the data plate (N) and is shown in the data sheet for standard voltages and frequency:

SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 250-2, SKG 275-2, SKG 300-2 see data sheet D 510 or D 610

SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 270-2, SKG 294-2, SKG 314-2, SKG 334-2 see data sheet D 511 or D 611

Operating above these pressure differences the motor would be overloaded. As well as considering the maximum allowable pressure difference, the amperage should also be checked against the data plate (N).

The loading of each unit depends on the specific gravity of the gas handled. Therefore when handling gases other than air there are other pressure different limits to be considered. Please contact the supplier for further advice.

If it is possible for the flow to be throttled more than the allowed limits, then the use of vacuum or pressure limitation valves (optional extras) should be considered.

The standard versions may not be used in hazardous areas.

! All applications where an unplanned shut down of the blower could possibly cause harm to persons or installations, then the corresponding safety backup system must be installed.

Handling and Setting up (pictures ① and ②)

! Pumps that have reached operating temperature may have a surface temperature at position (Q) of more than 70°C. **WARNING! Do Not Touch.**


When installing the blower especially when the units are built-in, the cooling air entries (E) and the cooling air exits (F) must have a minimum distance of 10 cm from any obstruction. The discharged cooling air must not be recirculated.



! The SKG-2 blowers can only be operated reliably if they are installed horizontally.

Vertical shaft position with the motor up is possible if this was specified in the original order and the unit was subsequently tested in this configuration. The installation of SKG-2 models on a solid floor is possible without bolting down. When fitting onto a framework we would recommend using anti-vibration mounts.

! For installations that are higher than 1000 m above sea level there will be a loss in capacity.
For further advice please contact your supplier.

The blower can be operated in 4 different connection positions.
Standard version is position 02.





Installation (pictures ①, ② and ③)

⚠ For operating and installation follow any relevant national standards that are in operation.

1. When on vacuum operation connect the suction pipe at (A) and when on pressure operation connect the pressure pipe at (B).

⚠ Long and/or small bore pipework should be avoided as this tends to reduce the capacity of the blower.

If alternate vacuum or pressure is required, a change over valve (ZWS) can be fitted (optional extra). In this case there is only one connection (C) for vacuum or pressure operation. The air exit is at (G₁) and the air entry at (G₂).

2. The electrical data can be found on the data plate (N) or the motor data plate. The motors correspond to DIN/VDE 0530 and have IP 54 protection and insulation class F. The connection diagram can be found in the motor terminal box (unless a special plug connection is fitted). Check the electrical data of the motor for compatibility with your available supply (voltage, frequency, permissible current etc.).

3. Connect the motor via a motor starter. It is advisable to use thermal overload motor starters to protect the motor and wiring. All cabling used on starters should be secured with good quality cable clamps.

We recommend that motor starters should be used that are fitted with a time delayed trip resulting from running beyond the amperage setting. When the unit is started cold overamperage may occur for a short time.

When using a change over valve (ZWS) also the solenoid (X) must be connected. The voltage of the solenoid valve should also be considered and checked.

⚠ The electrical installation may only be made by a qualified electrician under the observance of EN 60204. The main switch must be provided by the operator.

Initial Operation (pictures ① and ②)

1. Initially switch the pump on and off for a few seconds to check the direction of rotation against the direction arrow (O).

2. When installed on the application and under the highest possible load conditions, the pressure differences of the unit may not be higher than the max. allowable pressure differences shown on the data plate (N).

Note: If these values are exceeded when the unit is running on normal operating temperature an unloading of the unit is required by utilising limitation valves ZBS, ZED or ZBD (optional extra).

3. A comparison of the measured current amperage with the max. current amperage on the data plate (N) is not advisable, because the current amperage depends on the voltage.

Potential risks for operating personnel

Noise Emission: The worst noise levels considering direction and intensity (sound power), measured according to DIN 45635 part 3 (as per 3. GSGV), are shown in the table at the back. When working permanently in the vicinity of an operating unit we recommend wearing ear protection to avoid any damage to hearing.

Maintenance and Servicing

⚠ When maintaining these units and having such situations where personnel could be hurt by moving parts or by live electrical parts the blower must be isolated by totally disconnecting the electrical supply. It is imperative that the unit cannot be re-started during the maintenance operation. Do not maintain a blower that is at its normal operating temperature as there is a danger from hot parts.

These side channel vacuum pumps and compressors need no maintenance apart from filtration.

⚠ The capacity of the blower can be reduced if the air inlet filters are not maintained correctly.

1. Mesh on the suction side (A) on the silencer housing:

Cleaning is possible of this through the suction opening (A) after removing the pipework or after unscrewing the silencer box cover.

2. Additional filter (optional extra):

The suction filter (ZAF) should be cleaned every 250 operating hours and changed every 3000 operating hours. Changing the filter: unscrew wing nut (m₁). Remove filter cover (h) and filter cartridge (f₁). The filter cartridge can be cleaned by knocking out by hand or by using compressed air. Replace the filter cartridge if necessary. Reassemble in reverse order (see picture ④).

The filter cartridge (f₂) of the vacuum tight suction filter (ZVF) must be cleaned regularly again depending upon the amount of contamination. Cleaning can be achieved by washing or by blowing out with compressed air. Replace the filter cartridge if necessary. The cartridge (f₂) can be removed completely by undoing the relevant retaining clips (m₂) (see picture ⑤).


3. Bearings:

The units have bearings that are greased for life and require no maintenance.

⚠ Handling of inflammable or aggressive gases and vapours is only possible with special versions, if the safety instructions XE 1 are noted.

ZAF

ZVF

**Trouble Shooting:****1. Blower does not reach operating speed when starting:**

- 1.1 Check that the incoming voltage and frequency corresponds with the motor data plate.
- 1.2 Check the connections on the motor terminal block.

2. Motor starter cuts out blower:

- 2.1 Problem as per 1.1 and 1.2.
 - 2.2 Incorrect setting on the motor starter.
 - 2.3 Motor starter trips too fast.
- Solution: Use a motor starter with a time delay trip (version as per IEC 947-4).

2.4 Blower is overloaded, i.e. pressure difference is too high.

- Solution: Increase the inlet or outlet diameter of the application, on pipework increase the diameter of the pipework, avoid restrictions in the line. Limit the pressure difference by limitation valves (optional extra).

2.5 Motor rating selected was too small.

- Solution: If available use a blower with the next motor size (exchange of the motor only is not possible).

3. Required pressure difference cannot be achieved:

- 3.1 Blower or motor rating selected was too small.
 - 3.2 Filters are contaminated.
 - 3.3 Pressure loss into pipework too high.
- Solution: Use bigger pipe diameter, avoid restrictions.

3.4 Leaks on the system.**4. Blower operates at an abnormally high temperature:**

- 4.1 Ambient or suction temperature is too hot.
- 4.2 Pressure difference is higher than permitted.
- 4.3 Cooling air flow is restricted.

5. Exhaust noise (vacuum pump) or suction noise (compressor) are unacceptable:

- Solution: Use an additional silencer ZGD (optional extra).

6. Change over valve ZWS (accessory) does not work:

- 6.1 Check that the incoming voltage and frequency correspond with the information on the solenoid.
 - 6.2 Change over valve is contaminated.
- Solution: Dismantle and clean.

Appendix:

Repair on Site: For all repairs on site an electrician must disconnect the motor so that an accidental start of the unit cannot happen.

All engineers are recommended to consult the original manufacturer or one of the subsidiaries, agents or service agents. The address of the nearest repair workshop can be obtained from the manufacturer on application.

After a repair or before re-installation follow the instructions as shown under the headings "Installation and Initial Operation".

Lifting and Transport: To lift and transport units SKG 334-2 and SKG 410-2 the eye bolt on the pump must be used.

The weight of the blowers are shown in the accompanying table.

Storage: SKG-2 units must be stored in dry ambient conditions with normal humidity. We recommend for a relative humidity of over 80% that the pump units should be stored in a closed container with the appropriate drying agents.

Disposal: The wearing parts (as listed in the spare parts lists) should be disposed of with due regard to health and safety regulations.


Spare parts lists:

E 510	→	SKG 160-2 - SKG 314-2
E 512	→	SKG 334-2 - SKG 410-2
E 538	→	SKG -2 (30) EEx ell T3

SKG...-2	160	180	200	226	245	250	270	275	294	300	314	334	410	
Noise level (max.) / Sound power*	dB(A)	50 Hz 58	61	63	68	70	71	75	76	78	79	80	81	84
		60 Hz 60	63	66	71	73	74	78	79	80	81	82	83	86/96*
Weight (max.)	kg	11	13	18	24	27	28	32	36	45	48	58	72	110
Length (max.)	mm	300	318	354	416	440	429	480	472	549	504	579	681	777
Width	mm	203	224	255	282	306	312	338	338	374	374	399	421	511
Height	mm	232	243	271	306	334	334	357	357	408	408	432	514	550

Instruction de service

CE



Pompe à vide à canal latéral / Compresseur à canal latéral

SKG-2

SKG 160-2

SKG 180-2

SKG 200-2

SKG 226-2

SKG 245-2

SKG 250-2

SKG 270-2

SKG 275-2


SKG 294-2

SKG 300-2


SKG 314-2

SKG 334-2

SKG 410-2



1



BF 510

1.7.2003

Rietschle Thomas
GmbH + Co. KG

Postfach 1260
79642 SCHOPFHEIM
GERMANY

0 07622 / 392-0
Fax 07622 / 392300

e-mail:
info.sch@rtpumps.com
<http://www.rietschle.com>

Rietschle Thomas
France Sas

8, Rue des Champs
68220 HÉSINGUE
FRANCE

0 0389 / 702670
Fax 0389 / 709120

e-mail: [service.commercial
@rietschle.fr](mailto:service.commercial@rietschle.fr)
<http://www.rietschle.fr>

Séries

Cette instruction de service concerne les pompes à vide et compresseurs à canal latéral suivants: SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 250-2, SKG 270-2, SKG 275-2, SKG 294-2, SKG 300-2, SKG 314-2, SKG 334-2 et SKG 410-2. Le débit nominal à la pression atmosphérique est respectivement de 36, 50, 80, 130, 170, 140, 250, 200, 340, 240, 420, 475, 1000 m³/h pour une fréquence de 50 Hz. Les courbes de débit en fonction du taux de vide ou de surpression sont données sur les fiches techniques D 510 et D 511 ou D 610 et D 611.

Description

Les séries SKG-2 travaillent selon un principe dynamique, basé sur une roue à aube en rotation, sans contact ; elles ne nécessitent pas d'entretien. Ces appareils ont un moteur intégré, sur l'axe duquel une roue à aube à double flux est montée, en „porte à faux“. Pour les grandeurs jusqu'à la SKG 314-2 (photo ①), le ventilateur moteur sert à la fois pour le refroidissement du moteur et pour celui du corps de la turbine. A partir de la SKG 334-2 (photo ②), un ventilateur complémentaire est inséré entre le moteur et le corps de la turbine. Entrée et sortie d'air sont chacune équipées d'un silencieux. Celui du côté aspiration est coiffé d'une crête filtrante, retenant les grosses impuretés (au delà de 1,2 mm). Entrée et sortie ont un taraudage selon DIN ISO 228 (mesuré en pouce).

En dehors de l'axe, du rotor et du stator-moteur, la plupart des éléments sont en aluminium.

Accessoires: Si nécessaire, limiteur de dépression ou de surpression, clapet anti-retour, filtre d'aspiration, disjoncteur moteur, inverseur de débit.

Exécution particulière: Revêtement interne en PTFE pour l'aspiration de gaz légèrement agressifs, exécution étanche au gaz (pour l'utilisation dans des domaines à risque d'explosion).

Application

⚠ Ces appareils SKG-2 ne peuvent être utilisés que dans une aire industrielle, c'est-à-dire répondant aux protections prévues par EN DIN 294 tableau 4 pour les personnes au-delà de 14 ans.

Les séries SKG-2 peuvent, sans modification, servir ou de pompe à vide ou de compresseur. Elles sont destinées à véhiculer un air d'une humidité relative, jusqu'à 90%, ainsi que des gaz secs et non agressifs. En variante, une exécution étanche au gaz est possible, sachant que l'étanchéité dépend du joint d'arbre, dont la durée de vie est déterminée par les conditions d'utilisation.

⚠ Des mélanges dangereux (par ex. vapeurs ou gaz inflammables, explosifs), de la vapeur d'eau ou des gaz agressifs ne peuvent être aspirés.

En cas d'aspiration de gaz ou vapeurs inflammables ou agressifs avec exécutions spéciales, il faut se référer à l'instruction de sécurité XF 1.

Dans le cas d'utilisation dans des domaines à risque d'explosion, il faut considérer le manuel de sécurité XF 10.

La température ambiante et d'aspiration doit se situer entre 5 et 40°C. Pour des températures en dehors de cette fourchette, merci de nous consulter.

En cas d'aspiration de gaz légèrement agressifs, un revêtement interne en PTFE peut-être réalisé.

La pression différentielle (dépression ou surpression) maximale admissible de l'air dépend de la puissance moteur. Elle est indiquée sur la plaque signalétique (N), et peut aussi être consultée sur les fiches techniques, pour les moteurs en tension/fréquence standards:

SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 250-2, SKG 275-2, SKG 300-2, voir fiche technique D 510 ou D 610

SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 270-2, SKG 294-2, SKG 314-2, SKG 334-2, voir fiche technique D 511 ou D 611

Lors d'un fonctionnement en dehors de cette plage de pression différentielle il se produit une surcharge du moteur. C'est pourquoi en complément des pressions différentielles sont également indiquées sur la plaque signalétique (N) les intensités maximales admissibles.

Dans le cas d'aspiration de gaz, les plages de pression différentielle changent, compte tenu des densités propres à chaque gaz. Merci de nous consulter à ce sujet.

S'il existe un danger d'étranglement conduisant à une pression au delà des plages admises, il faut prévoir un limiteur de dépression ou de surpression (accessoire).

Les exécutions standard ne peuvent être utilisées dans des zones à risque d'explosion.

⚠ Si lors de l'utilisation de la turbine, un arrêt non intentionnel ou une panne de celle-ci peut conduire à un danger pour les personnes ou l'installation, il faut prendre les mesures de sécurité adéquates.

Maniement et implantation (photos ① et ②)

⚠ Pour une turbine en fonctionnement normal, les températures de surface pour les éléments (Q) peuvent dépasser les 70°C. Il faut éviter tout contact avec ces parties.


Lors de l'installation, et en particulier si la turbine est intégrée à un ensemble, il faut veiller à ce que les entrées d'air de refroidissement (E) et les sorties (F) soient espacées des parois environnantes d'au moins 10 cm. L'air de refroidissement refoulé, doit s'évacuer librement, sans être réaspire.



⚠ Les séries SKG-2 ne peuvent être mises en fonctionnement que dans une position horizontale de l'arbre.

Une position verticale de ce dernier - moteur en haut - est cependant possible si cela fut mentionné lors de la commande, et que les essais en usine en ont tenu compte. L'implantation de la turbine au sol peut se faire sans ancrage particulier. La mise sur plots antivibratoires est préconisée si, la turbine est montée sur un châssis.

⚠ En cas d'installation au delà de 1000 m au dessus du niveau de la mer, une diminution sensible des performances est à signaler. Dans ce cas, veuillez nous consulter.

La turbine peut fonctionner dans 4 positions différentes. La position standard est la 02.





Installation (photos ①, ② et ③)

- ⚠ Pour l'implantation et le fonctionnement, il faut veiller à la conformité de la directive concernant la protection du travail.**
- En fonctionnement pompe à vide, raccorder la tuyauterie d'aspiration en (A), et en fonctionnement compresseur, raccorder la tuyauterie de surpression en (B).

⚠ Une tuyauterie trop longue ou sous-dimensionnée diminue les performances de la turbine.

- Si l'on nécessite tantôt du vide, tantôt de la surpression sur la même tuyauterie, un inverseur de débit (accessoire) peut-être monté. Dans ce cas, il y a un raccord unique pour le vide ou la surpression (C). L'aspiration se fait en (G_2) et le refoulement en (G_1).
 2. Les données électriques du moteur sont indiquées sur la plaque signalétique de la turbine, et du moteur. Elles répondent aux normes DIN/VDE 0530 et sont en IP 54, classe F. Le schéma de raccordement se trouve dans la boîte à bornes (ceci ne concerne pas les exécutions avec prise). Les données électriques du moteur doivent être compatibles avec le réseau (type de courant, tension, fréquence, intensité).
 3. Relier le moteur à un disjoncteur (pour sa protection) et bloquer le câble d'alimentation par un presse-étoupe.
 Nous recommandons un disjoncteur à coupure temporisée pouvant supporter une éventuelle surintensité. Lors d'un démarrage à froid, une éventuelle surintensité peut se produire momentanément.
 En cas d'utilisation d'un inverseur de débit (ZWS), brancher également l'électrovanne (X). Dans ce cas, vérifier les indications de tension sur l'électrovanne.

⚠ L'installation électrique ne peut être réalisée que par un professionnel qualifié en respectant la norme EN 60204. L'interrupteur principal doit être prévu par l'utilisateur.

Mise en service (photos ① et ②)

- Mettre la turbine momentanément en service et contrôler le sens de rotation selon la flèche (0).
- En cas d'étranglement maximum côté installation, les pressions différentielles, sur la pompe à vide ou le compresseur ne doivent pas dépasser les valeurs maximales indiquées sur la plaque signalétique (N).
Attention! Si la valeur de la lecture dépasse celle indiquée sur la plaquette, il est impératif de soulager le moteur par le montage d'un limiteur de surpression ou de dépression (accessoire) du type ZBS, ZED, ou ZBD.
- Une comparaison de l'ampérage mesuré avec l'ampérage maximal indiqué sur la plaque signalétique (N) n'est pas recommandé, car il dépend des variations de tension.

Risques pour le personnel utilisateur

Emission sonore: le niveau sonore le plus élevé (mesuré sur une application sévère et du côté le plus bruyant), niveau de puissance sonore, correspond à la directive allemande 3 GSGV, mesuré selon les indications DIN 45635.
 Nous recommandons, en cas de séjour prolongé à proximité de la turbine, de protéger l'oreille, pour éviter une détérioration de l'ouïe.

Entretien et maintenance

⚠ En cas d'intervention pouvant constituer un risque humain dû à des éléments en mouvement ou sous tension, il faut débrancher la prise de courant, ou couper le commutateur principal, et garantir contre un réembranchement ou un réarmement.

Ne pas effectuer de maintenance sur une turbine à température de fonctionnement (risque de blessure par des éléments chauds).


Ces pompes à vide ou compresseurs à canal latéral ne nécessitent aucun entretien en dehors des filtres.

⚠ En cas de maintenance insuffisante sur les filtres, les performances de la turbine sont diminuées.

- Crépine du silencieux à l'aspiration (A):
 Le nettoyage est possible par l'orifice d'aspiration (A) (éloigner la tuyauterie de raccordement) ou après avoir dévissé le couvercle du silencieux.
- Filtre d'aspiration complémentaire (accessoire):
 Le filtre (ZAF) doit être nettoyé au plus tard toutes les 250 heures de fonctionnement, et remplacé après 3000 heures de fonctionnement.
 Pour procéder à cette opération: dévisser l'écrou (m_1), enlever le capot (h), retirer la cartouche (f_1). Nettoyer la cartouche (f_1) par soufflage d'air ou par tapotement puis remonter dans l'ordre inverse (voir photo ④).
 Les cartouches du filtre d'aspiration étanche (ZVF) sont à nettoyer plus au moins souvent par soufflage, voire à remplacer, en fonction du degré d'impureté de l'air aspiré. Elles (f_2) peuvent être sorties après avoir défaït les grenouillères (m_2) (voir photo ⑤).
- Roulements:
 Ils sont graissés à vie et ne nécessitent aucun entretien.


⚠ En cas d'aspiration de gaz ou vapeurs inflammables ou agressifs avec exécutions spéciales, il faut se référer à l'instruction de sécurité XF 1.

ZAF



4

ZVF



5

Incidents et solutions

1. La turbine n'atteint pas le nombre de tours/min voulu:

- 1.1 Tension ou fréquence du réseau non conforme aux données du moteur.
- 1.2 Raccordement mal effectué sur le bornier.

2. Arrêt de la turbine par le disjoncteur moteur:

- 2.1 Problème identique à 1.1. et 1.2.
- 2.2 Disjoncteur moteur mal réglé.

- 2.3 Le disjoncteur déclenche trop rapidement.

Solution: utilisation d'un disjoncteur à coupure temporisée, qui tiendra compte d'une éventuelle surintensité au démarrage (exécution VDE 0660 Partie 2 ou IEC 947-4).

- 2.4 Surcharge de la turbine, c'est-à-dire pression différentielle trop forte.

Solution: augmenter l'orifice d'aspiration ou de refoulement de l'installation, diminuer les pertes de charge de la tuyauterie par augmentation de son diamètre, éliminer les étranglements. Limiter la pression différentielle par le rajout d'un limiteur (accessoire).

- 2.5 Moteur sous dimensionné.

Solution: si disponible utiliser une turbine avec un moteur plus puissant (un échange de moteur seul n'est pas possible).

3. Pression différentielle souhaitée non atteinte:

- 3.1 La turbine ou son moteur, ont été définies de manière trop juste.

- 3.2 Filtres saturés.

- 3.3 Pertes de charge trop importantes au niveau de la tuyauterie.

Solution: prévoir des diamètres plus importants, agrandir les sections.

- 3.4 Problème d'étanchéité dans le système.

4. La turbine chauffe trop:

- 4.1 Température ambiante ou d'aspiration trop élevée.

- 4.2 Pression différentielle au delà des plages admises.

- 4.3 Mauvaise circulation de l'air de refroidissement.

5. Niveau sonore de l'air refoulé (pompe à vide) ou de l'air aspiré (compresseur) gênant:

Solution: rajout d'un silencieux complémentaire ZGD (accessoire).

6. L'inverseur de débit ZWS (accessoire) ne fonctionne pas:

- 6.1 Courant, tension et fréquence non conformes aux indications portées sur l'électrovanne.

- 6.2 L'inverseur est encrassé.

Solution: le démonter et le nettoyer.

Appendice

Réparations: Pour des travaux effectués sur place, le moteur doit être débranché du réseau par un électricien agréé, de sorte qu'aucun redémarrage non intentionnel ne puisse survenir. Pour les réparations et en particulier s'il s'agit de garanties, nous recommandons de vous adresser au constructeur, ou à des réparateurs agréés par lui. Les adresses de ces sociétés peuvent être obtenues sur demande. Après une réparation, lors de la remise en fonctionnement, les points cités sous „installation“ et „mise en service“ doivent être observés.

Transport interne: Pour la manutention des SKG 334-2 and SKG 410-2, utiliser les anneaux de levage.

Voir tableau des poids.

Conditions d'entreposage: La SKG-2 doit être stockée dans une ambiance à humidité normale. Dans le cas d'une humidité supérieure à 80 %, nos préconisons le stockage sous emballage fermé, avec présence de siccatisifs.


Recyclage: Les pièces d'usure (mentionnées sur l'éclaté) constituent des éléments à éliminer suivant les règles en vigueur dans chaque pays.

Eclatés: E 510 → SKG 160-2 - SKG 314-2

E 512 → SKG 334-2 - SKG 410-2

E 538 → SKG -2 (30) EEx ell T3


SKG...-2	160	180	200	226	245	250	270	275	294	300	314	334	410	
Niveau sonore (max.) / dB(A)	50 Hz	58	61	63	68	70	71	75	76	78	79	80	81	84
Niveau puissance sonore*	60 Hz	60	63	66	71	73	74	78	79	80	81	82	83	86/96*
Poids (max.)	kg	11	13	18	24	27	28	32	36	45	48	58	72	110
Longueur (max.)	mm	300	318	354	416	440	429	480	472	549	504	579	681	777
Largeur	mm	203	224	255	282	306	312	338	338	374	374	399	421	511
Hauteur	mm	232	243	271	306	334	334	357	357	408	408	432	514	550




Pompe per vuoto / compressori a canali laterali

SKG-2

- SKG 160-2
- SKG 180-2
- SKG 200-2
- SKG 226-2
- SKG 245-2
- SKG 250-2
- SKG 270-2
- SKG 275-2
- SKG 294-2
- SKG 300-2
- SKG 314-2
- SKG 334-2
- SKG 410-2



1



BI 510

1.3.98

Rietschle Thomas
GmbH + Co. KG
Postfach 1260
79642 SCHOPFHEIM
GERMANY
✉ 07622/392-0
Fax 07622/392300
e-mail:
info.sch@rtpumps.com
<http://www.rietschle.com>

Rietschle Thomas
Italia S.p.A.
Via Brodolini, 17
20032 CORMANO
(MILANO) / ITALY
✉ 02/6145121
Fax 02/66503399
e-mail:
info@rietschle.it
<http://www.rietschle.it>

2

Esecuzioni

Queste istruzioni di servizio sono relative a pompe per vuoto e compressori a canali laterali: SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 250-2, SKG 270-2, SKG 275-2, SKG 294-2, SKG 300-2, SKG 314-2, SKG 334-2 e SKG 410-2. La portata ad aspirazione libera è rispettivamente di 36, 50, 80, 130, 170, 140, 250, 200, 340, 240, 420, 475, 1000 m³/h a 50 Hz. I fogli dati D 510 e D 511 o D 610 e D 611 riportano la relazione tra portata, sovrapressioni o depressioni.

Descrizione

I tipi SKG-2 funzionano secondo il principio dinamico impiegando una girante che ruota senza contatto. Sono dotati di motore integrato sulla cui estremità d'albero è fissata una girante a due flussi paralleli. Nelle grandezze fino a SKG 314-2 (Fig. ①) il solo ventilatore del motore provvede alla ventilazione sia della soffiente che del motore. Le grandezze a partire da SKG 334-2 (Fig. ②) sono dotate di un ventilatore di raffreddamento supplementare fra il motore e il corpo della soffiente. Sono equipaggiate, all'ingresso e all'uscita dell'aria, con un silenziatore fonoassorbente. Il silenziatore sul lato aspirazione è dotato all'entrata di una reticella filtrante per trattenere corpi estranei e particelle di polveri grossolane (superiori a 1,2 mm). L'entrata e l'uscita hanno una filettatura interna d'allacciamento secondo norme DIN ISO 228 (Filettatura pollici gas). I componenti principali sono fusi in lega di metallo leggero esclusi l'albero, l'indotto e l'induttore del motore.

Accessori: A richiesta valvola limitatrice di pressione o vuoto, valvola di non ritorno, filtro sull'aspirazione, salvamotore, valvola di inversione del flusso.

Esecuzioni speciali: Rivestimento interno in PTFE per sostanze leggermente aggressive, sigillatura a tenuta di gas.

Impiego

! Le macchine SKG-2 sono adatte per utilizzo in campo industriale, per cui i dispositivi di protezione sono conformi alle normative EN DIN 294 tabella 4, per persone dai 14 anni in su.

I tipi SKG-2 possono essere utilizzati nella stessa esecuzione sia come pompe per vuoto che come compressori. Sono adatti per trasportare l'aria con un'umidità relativa fino a 90% e gas secchi non aggressivi. Nell'esecuzione a tenuta di gas è possibile avere l'anello di guarnizione dell'albero la cui durata è determinata dalle condizioni d'impiego.

! Non possono essere aspirate sostanze pericolose (ad es. gas combustibili o esplosivi oppure vapori), vapore acqueo o gas aggressivi.

In caso di trasporto di gas e vapori combustibili o aggressivi con esecuzioni speciali si devono osservare le norme di sicurezza XI 1. La temperatura ambiente e la temperatura di aspirazione devono essere comprese fra 5 e 40°C. in caso di temperature al di fuori di questo campo Vi preghiamo di interpellarci.

In caso di scarsa aggressività del mezzo trasportato, può essere previsto un rivestimento interno in PTFE.

La massima differenza di pressione ammissibile (sovrapressione o depressione) dipende dal motore installato ed è riportata sulla targhetta dati (N), inoltre è rilevabile dal foglio con frequenze e tensioni standard:

SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 250-2, SKG 275-2, SKG 300-2 vedere fogli dati D 510 o D 610

SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 270-2, SKG 294-2, SKG 314-2, SKG 334-2 vedere fogli dati D 511 o D 611

In caso di funzionamento oltre le massime differenze di pressione indicate, il motore viene sovraccaricato. In ogni caso, per quanto riguarda la differenza di pressione, non si deve superare la corrente massima ammissibile riportata sulla targhetta dati (N).

Poiché il carico dipende dalla densità del mezzo trasportato, per il trasporto di gas sono validi altri limiti di differenza di pressione rispetto all'aria. Vogliate richiederli.

Se sussiste il pericolo di uno strozzamento del flusso trasportato oltre i limiti concessi, si deve allora prevedere l'impiego di una valvola limitatrice del vuoto o della pressione (accessorio).

Le esecuzioni standard non possono funzionare in ambienti con pericolo di esplosione.

! Nei casi di impiego in cui un arresto imprevisto o un guasto della soffiente possa causare danni a persone o cose devono essere previste delle misure di sicurezza nell'impianto.

Sistemazione e ubicazione (Fig. ① e ②)

! Durante il funzionamento le temperature superficiali dei componenti (Q) possono superare i 70°C. Evitare quindi ogni contatto.


Durante la sistemazione ed in particolare in fase di installazione della soffiente fare attenzione che gli ingressi (E) e le uscite dell'aria di raffreddamento (F) distino almeno 10 cm dalle pareti circostanti. L'aria deve potersi disperdere liberamente e non deve essere riaspirata.



! I tipi SKG-2 possono funzionare esclusivamente in posizione orizzontale.

La posizione dell'albero in verticale con motore "sopra" è però possibile se richiesto in fase di ordinazione e se il collaudo avviene in fabbrica. La sistemazione dei modelli SKG-2 a pavimento è possibile senza fissaggio dei piedi. Per fissaggio ad una sovrastruttura raccomandiamo l'impiego di gommini antivibranti.

! Per installazione ad altitudine oltre i 1000 m sopra il livello del mare si nota una diminuzione della prestazione. In questo caso Vi preghiamo di interpellarci.

La soffiente può funzionare in 4 diverse posizioni. L'esecuzione normale è prevista con l'attacco in pos.02





Installazione (Fig. ①, ② e ③)

⚠ Durante l'installazione ed il funzionamento raccomandiamo di osservare le norme antinfortunistiche.

1. Collegare le tubazioni di aspirazione al punto (A) per funzionamento in vuoto e al punto (B) per funzionamento in compressione.

⚠ Le prestazioni della soffiente diminuiscono se le tubazioni sono troppo strette o troppo lunghe.

Se nelle tubazioni viene alternativamente richiesta aria aspirata o compressa, si può montare una valvola di inversione del flusso d'aria (ZWS). In questo caso c'è solo un attacco (C) per funzionamento in vuoto o in compressione. Lo scarico supplementare dell'aria avviene al punto (G₁) mentre l'aspirazione supplementare al punto (G₂).

2. I dati elettrici del motore sono riportati sulla targhetta (N) e sulla targhetta motore. I motori sono a norme DIN/VDE 0530, classe di protezione IP 54, classe di isolamento F. Lo schema di collegamento relativo è situato nella scatola della morsettiera del motore (non è prevista nell'esecuzione con attacco a spina). Confrontare i dati motore con la rete (corrente, tensione, frequenza di rete e massima corrente ammisible).

3. Collegare il motore tramite salvamotore (prevedere per sicurezza un salvamotore e un bocchettone Pg per l'attacco del cavo).

Raccomandiamo l'uso di salvamotori con sganciamento ritardato a seconda dell'eventuale sovraccorrente. Una breve sovraccorrente può infatti verificarsi all'avviamento a freddo della soffiente.

Utilizzando una valvola di commutazione (ZWS) è collegata anche l'elettromagnete di azionamento (X). In questo caso osservare le indicazioni relative alla tensione riportata sul magnete.

⚠ L'allacciamento elettrico deve essere eseguito soltanto da un elettricista specializzato secondo le norme EN 60204. L'interruttore principale deve essere previsto dall'installatore.

Messa in servizio (Fig. ① e ②)

1. Avviare per un attimo il motore per verificare il senso di rotazione (confrontare con freccia senso di rotazione (O)).

2. In caso di sovraccarico da strozzatura verificare la massima differenza di pressione e di corrente ammissibili dalla pompa per vuoto o dal compressore con i valori riportati sulla targhetta (N).

Attenzione! In caso di superamento di questi valori è consigliabile montare una valvola limitatrice ZBS, ZED o ZBD come accessorio.

3. Il massimo sovraccarico di corrente ammisible è riferito alle tensioni riportate sulla targhetta (N). Con altre tensioni il valore di corrente può variare.

Rischi per il personale

Emissione di rumori: I massimi livelli di pressione acustica (direzione e carico sfavorevole) e rispettivamente i livelli di potenza sonora, misurati secondo le norme DIN 45635, parte 13 (corrispondenti a 3. GSGV) sono riportati nella tabella in appendice. Raccomandiamo in caso di permanenza nella sala macchine di utilizzare delle protezioni individuali per le orecchie onde evitare danni irreversibili all'udito.

Cura e manutenzione

⚠ Prestare attenzione affinché qualunque operazione di manutenzione venga effettuata esclusivamente in assenza di tensione elettrica, disinserendo la spina o azionando l'interruttore principale onde evitare reinserimenti.

Non effettuare la manutenzione a soffiente calda (pericolo di ustioni per contatto con parti calde della macchina).

Queste pompe per vuoto o compressori a canali laterali non richiedono manutenzione ad eccezione dei filtri.

⚠ Se la manutenzione dei filtri è inadeguata diminuisce la prestazione della soffiente.

1. Rete filtrante sul lato aspirazione (A) nella cassa del silenziatore:

Pulizia possibile attraverso la bocca di aspirazione (A) (rimuovere la tubazione di aspirazione) dopo aver svitato il coperchio esterno della carcassa del silenziatore.

2. Filtro supplementare (accessorio):

Il filtro di aspirazione (ZAF) deve essere pulito al più tardi ogni 250 ore di esercizio, inoltre la cartuccia filtrante va sostituita dopo 3000 ore.

Smontaggio filtro d'aspirazione: Svitare il dado (m₁) asportare la calotta di protezione (h) e la cartuccia filtrante (f₁). Pulire la cartuccia (soffiare con un getto d'aria o battere con la mano) o sostituirla. Rimontare seguendo il procedimento inverso (vedere Fig. ④).

La cartuccia del filtro d'aspirazione (ZVF) deve essere pulita con un getto d'aria a seconda delle impurità aspirate oppure deve essere sostituita.

La cartuccia filtrante (f₂) può essere asportata dopo aver allentato i ganci di fissaggio (m₂) (vedere Fig. ⑤).


3. Supporti:

I cuscinetti sono ingrassati permanentemente e non necessitano quindi di manutenzione periodica.

⚠ In caso di trasporto di gas e vapori combustibili o aggressivi con esecuzioni speciali si devono osservare le norme di sicurezza XI 1.

ZAF

ZVF



4

5

Guasti e rimedi**1. La soffiente non raggiunge il numero di giri all'avviamento:**

- 1.1 La tensione di rete o la frequenza non concordano con i dati motore.
1.2 Collegamento non corretto alla morsettiera del motore.

2. La soffiente viene disinserita dal salvamotore:

- 2.1 Errori come al punto 1.1. e1.2.
2.2 Salvamotore non regolato correttamente.
2.3 Sganciamento anticipato del salvamotore.

Rimedio: utilizzare un salvamotore con sganciamento ritardato in base al sovraccarico e che tenga conto della corrente di spunto (esecuzione con interruttore di sovraccarico e cortocircuito secondo VDE 0660, parte 2 e IEC 947-4).

2.4 Soffiante sovraccaricata, differenza di pressione troppo elevata.

Rimedio: ampliare l'apertura di aspirazione o di soffio dell'impianto, diminuire le perdite utilizzando tubazioni di maggiore diametro e rimuovere le eventuali strozzature. Limitare le differenze di pressione inserendo una valvola limitatrice (accessorio).

2.5 Potenza di azionamento insufficiente.

Rimedio: impiegare se disponibile una soffiente con motore di potenza maggiore (non è possibile sostituire soltanto il motore).

3. Non viene raggiunta la differenza di pressione desiderata:

- 3.1 E' stata scelta una soffiente troppo piccola.
3.2 I filtri sono sporchi.
3.3 Le perdite di pressione sono troppo elevate nel sistema di tubazioni. Prevedere sezione maggiori ed eliminare restrinimenti.
3.4 Perdite nel sistema.

4. La soffiente si surriscalda:

- 4.1 La temperatura ambiente o di aspirazione è troppo elevata.
4.2 Differenza di pressione superiore a quella ammessa.
4.3 Viene impedito il passaggio dell'aria di raffreddamento.

5. Rumore elevato allo scarico (nella pompa per vuoto) o all'aspirazione (nel compressore):

Rimedio: montare un silenziatore supplementare ZGD (accessorio).

6. La valvola di inversione ZWS (accessorio) non funziona:

- 6.1 Corrente, tensione, frequenza non concordano con le indicazioni riportate sulla targhetta.

- 6.2 La valvola è sporca.

Rimedio: smontare e pulire.

Appendice

Riparazioni: Per riparazioni da effettuarsi presso la clientela deve essere disinserito il motore dalla rete da un elettricista specializzato evitando così un avviamento imprevisto. Raccomandiamo di rivolgervi alla casa costruttrice, alle sue filiali o rappresentanti in particolare per riparazioni in garanzia. Potete richiedere gli indirizzi dei punti di assistenza alla casa costruttrice (vedere indirizzo casa costruttrice). Dopo una riparazione e prima della nuova messa in servizio si devono seguire le indicazioni riportate alle voci "Installazione" e "Messa in servizio" come avviene per la prima messa in servizio.

Trasporto interno: Per sollevamento e trasporto agganciare le SKG 334-2 e SKG 410-2 all'apposito golfare

Vedere tabella pesi.

Immagazzinaggio: La soffiente SKG-2 deve essere immagazzinata in ambiente asciutto e con tasso di umidità normale. In caso di umidità relativa oltre l'80% raccomandiamo lo stoccaggio in imballo chiuso e con sostanze essiccati.


Smaltimento: Le parti usurabili (quelle contrassegnate come tali nella lista parti di ricambio) sono rifiuti speciali e vanno smaltiti secondo le leggi vigenti.

Liste parti di ricambio: E 510 → SKG 160-2 - SKG 314-2

E 512 → SKG 334-2 - SKG 410-2

E 538 → SKG -2 (30) EEx ell T3


SKG...-2	160	180	200	226	245	250	270	275	294	300	314	334	410
Rumorosità (max.) / Livello di potenza sonora* dB(A)	50 Hz 60 Hz	58 60	61 63	63 66	68 71	70 73	71 74	75 78	76 79	78 80	79 81	80 82	81 83
Peso (max.)	kg	11	13	18	24	27	28	32	36	45	48	58	72
Lunghezza (max.)	mm	300	318	354	416	440	429	480	472	549	504	579	681
Larghezza	mm	203	224	255	282	306	312	338	338	374	374	399	421
Altezza	mm	232	243	271	306	334	334	357	357	408	408	432	514
													550




Sidekanalvakumpumper / sidekanalkompressorer

SKG-2

- SKG 160-2
- SKG 180-2
- SKG 200-2
- SKG 226-2
- SKG 245-2
- SKG 250-2
- SKG 270-2
- SKG 275-2
- SKG 294-2
- SKG 300-2
- SKG 314-2
- SKG 334-2
- SKG 410-2



1



BD 510

1.3.98

- Rietschle Thomas
GmbH + Co. KG
Postfach 1260
79642 SCHOPFHEIM
GERMANY
✉ 07622/392-0
Fax 07622/392300
e-mail:
info.sch@rtpumps.com
<http://www.rietschle.com>
- Rietschle Thomas
Denmark A/S
Tåstruphøj 11
Postboks 185
4300 HOLBÆK
DENMARK
✉ 059/444050
Fax 059/444006
e-mail:
rietschle@rietschle.dk
<http://www.rietschle.dk>

2

Udførelser

Denne driftsvejledning gælder for følgende sidekanalvakuumpumper og sidekanalkompressorer: SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 250-2, SKG 270-2, SKG 275-2, SKG 294-2, SKG 300-2, SKG 314-2, SKG 334-2 og SKG 410-2. Kapaciteten ved fri indsugning er 36, 50, 80, 130, 170, 140, 250, 200, 340, 240, 420, 475, 1000 m³/h ved 50 Hz. Ydelse afhængigt af vakuum eller tryk er vist i databladene D 510 og D 511 eller D 610 og D 611.

Beskrivelse

Sidekanalblæserne SKG-2 arbejder efter det dynamiske princip med berøringsfrie roterende løbehjul. Motor og blæser danner en enhed, hvor motorlejer bærer løbehjul. Ved størrelser t.o.m. SKG 314-2 kører motorventilator blæserhus (billede ①), mens der ved blæsere fra SKG 334-2 desuden er en køleventilator mellem motor og blæserhuset (billede ②).

Der er indbygget adsorptionslyddæmpere i blæserne. Lyddæmper på sugeside er forsynet med et net der tilbageholder partikler over 1,2 mm. Blæsernes gevindtilslutning er rørgevind efter DIN ISO 228.

Foruden motoraksel, motoranker og stator er hoveddelene i aluminium.

Tilbehør: Suge- eller trykbegrænsningsventil, tilbageslagsventil, indsugningsfilter, motorværn samt skifteventil for tryk/vakuum.

Specialudførelser: Belægning med PTFE for let aggressive luftarter samt i gastæt udførelse.

Anvendelse

! Maskinerne er beregnet for anvendelse i erhvervsmæssigt øjemed, hvilket betyder at sikkerhedsbestemmelser efter EN DIN 294 tabel 4 for personer over 14 år er gældende.

SKG-2 blæsere kan efter ønske anvendes til vakuum eller tryk. Blæsere er beregnet til befordring af luft med en relativ fugtighed mellem 0 og 90% samt tørre ikke aggressive gasarter. Ved gastætte udførelser er akseltætningens tæthed og levetid udslagsgivende for blæsersens anvendelsesområde.

! Der må ikke udsuges luft med spor af eksplorative eller skadelige stoffer (brændbare eller eksplorative dampe og gasser).

! Ved befordring af brændbare eller aggressive gasser og dampe, hvor en specialudførelse er krævet, skal sikkerhedsinstruktion XD 1 følges.

Omgivelsestemperatur og temperatur på den indsugede luft må ligge mellem 5 og 40°C. Ved temperaturer uden for dette område bedes De kontakte os.

Til befordring af let aggressive gasser kan blæser leveres med PTFE belægning.

Den tilladelige trykdifferens er afhængig af motorstørrelse (vakuum eller overtryk), se motors typeskilt. Desuden kan oplysninger ses i datablad (N): SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 250-2, SKG 275-2, SKG 300-2 se datablad D 510 eller D 610

SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 270-2, SKG 294-2, SKG 314-2, SKG 334-2 se datablad D 511 eller D 611

Hvis blæseren arbejder uden for de angivne områder bliver motoren overbelastet.

Da de angivne ydelser er angivet for atmosfærisk luft bedes De kontakte os, hvis der skal befordres luftarter med anden massefyldte.

Hvis der er risiko for at blæser kan arbejde uden for de tilladelige grænser i kortere tid kan der monteres vakuum- eller trykbegrænsningsventil (tilbehør).

Standardudførelsen bør ikke anvendes i eksplorationsfarlige rum.

! Ved opstilling på steder, hvor utilsigtet stop eller havari af blæser kan føre til skade på personer eller maskiner, skal de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger træffes.

Håndtering og opstilling (billede ① og ②)

! I driftsvarm tilstand kan overfladetemperatur ved delene (Q) overstige 70°C, og berøring skal derfor undgås.

Ved installation af sidekanalblæsere skal man være opmærksom på, at kølelufttilgangene (E) og køleluftafgangene (F) har mindst 10 cm afstand til omliggende vægge (udgående køle- og afgangsluft må ikke suges ind igen).


! SKG-2 blæsere skal monteres med vandret aksel!


Lodret montering er kun mulig, når blæser er bestilt til vertikal indbygning og afprøvet på fabrik. SKG-2 blæsere behøver ikke ekstra fastspænding, når montage sker på vandret gulv. Ved indbygning i konstruktioner anbefales opstilling på svingningsdæmpere.

! Ved opstilling over 1000 m over havoverflade reduceres ydelse, og De bedes da kontakte os.

Blæserne kan leveres med studse i 4 forskellige stillinger.

Stilling (02) er standard.





Installation (billede ①, ② og ③)

! Ved installation skal de lokale myndigheders foreskrifter overholdes.

1. Ved vakuumdrift tilsluttes sugeledning ved (A) og ved overtryk benyttes (B).

! Lange og for tynde rørledninger nedsætter blæsers ydelse.

Hvis der er behov for skiftevis vakuum og tryk, kan blæser forsynes med skifteventil (ZWS, tilbehør). I dette tilfælde er der kun en tilslutning (C). Afgangsluft her er ved (G₁) og tilgangsluft ved (G₂).

2. Motordata er angivet på motorskiltet (N) samt på skilt på motor. Motor er bygget efter DINE/VDE 0530 IP 54 isolationsklasse F. I klemmekasse er indlagt koblingsskema (bortfalder hvis blæser leveres med kabel og stik. Sammenlign motordata med det aktuelle forsyningsnet (strøm, spænding, frekvens, tilladeligt strømforbrug). Vi anbefaler anvendelse af motorværn med forsinket udkobling, da blæser kortvarigt under start kan blive overbelastet.
3. Tilslut motoren ifølge stærkstrømsreglementet via motorværn. (brug PG forskruning) hhv. stik. Ved udførelse med skifteventil (ZWS) skal elektromagnet (X) tilsluttes elektrisk. Kontroller strømforsyningens data på magnet.

! Elinstallation må kun udføres af autoriseret elinstallator efter stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 204-1 (DS-EN 60204). Det er slutbrugers ansvar at sørge for installation af hovedafbryder.

Idrifttagelse (billede ① og ②)

1. Motoren startes kort for at kontrollere, om omdrejningsretningen stemmer overens med pilen(O).
2. Ved drosling af anlægget må det på typeskiltet (N) angivne differenstryk ikke overskrides.

Pas på ! Hvor der er risiko for, at blæseren kan arbejde med lukket trykside hhv. sugeside, skal der monteres trykbegrænsningsventil ZBD, ZED hhv. vakuumbegrænsningsventil ZBS, da motoren ellers vil blive overbelastet.

3. Det kan ikke anbefales at sammenligne den målte strømstyrke med den maksimale strømstyrke, der er angivet på typeskiltet (N), da denne er afhængig af spændingen.

Risiko for betjeningspersonale

Støjgener: Det største støjniveau (værste retning og belastning) hhv. lydtryk målt efter DIN 45635 del 13 (svarende til 3.GSGV) er angivet i appendiks.

Vi anbefaler anvendelse af høreværn, hvis man i længere tid skal opholde sig ved blæseren, for at forebygge høreskader.

Vedligehold og service

! Når der skal foretages vedligehold eller service, må blæseren ikke være tilsluttet elektrisk!
! Udfør ikke service på driftsvarm blæser!

Foruden rensning af filtre kræver sidekanalvakuumpumper og kompressorer ingen service.


! Manglende service på filtre nedsætter blæsers levetid.

1. Si på sugeside (A) i lyddæmperhus: Det er muligt at rense si ved at demontere sugeledning fra (A) eller ved at demontere dæksel på lyddæmperhus.
2. Ekstra filter (tilbehør): Forfilter (ZAF) skal have renset filterpatron for hver 250 driftstimer, og udskiftes efter 3000 driftstimer. Vingemøtrik (m₁) fjernes, beskyttelseskappe (h) fjernes og filterpatron (f₁) kan tages ud for rensning med trykluft indefra, bankes ud i hånden eller udskiftes. Indbygning sker i omvendt rækkefølge (billede ④). Filterpatroner i det vakuummætte indsugningsfilter (ZVF) kan alt efter forureningsgrad af den indsugede luft renses eller udskiftes. Filterpatron (f₂) kan tages ud når snapplåse (m₂) er åbnede (se billede ⑤).
3. Lejer: Lejer der er livstidssmurte og forsynede med højtemperaturfædt kræver ingen service.

! Ved befordring af brændbare eller aggressive gasser og dampes, hvor en specialudførelse er krævet, skal sikkerhedsinstruktion XD 1 følges.

ZAF

ZVF



Fejl og afhjælpning

1. Blæser kobler ud når motorværn aktiveres:

- 1.1 Forsyningens data stemmer ikke overens med motordata.
- 1.2 Motor forkert forbundet.

2. Blæser kobler ud når motorværn aktiveres:

- 2.1 Fejl som under 1.1 og 1.2.
- 2.2 Motorværn er ikke korrekt indstillet.
- 2.3 Motorværn er ikke med tidsforsinkelser, brug motorværn efter VDE 0660 del 2 eller IEC 947-4.

2.4 Blæseren er overbelastet, dvs. differenstryk er for stort.
Afhjælpning: anvend rørledninger med større diameter for at reducere differenstryk. Indbyg begrænsningsventiler ZBS eller ZBD.

- 2.5 Motor er for lille.

Afhjælpning: hvis det er muligt, erstat med en blæser med større motor. Udkiftning af motor alene er ikke mulig.

3. Det ønskede differenstryk kan ikke opnås:

- 3.1 Blæser eller motorstørrelse er valgt for lille.
- 3.2 Filtre er snavsede.
- 3.3 Tryktab i rør er for stort.
Afhjælpning: anvend større rør, undgå indsnævringer og skarpe knæk.
- 3.4 Blæser eller system er utæt.

4. Blæseren bliver for varm:

- 4.1 Omgivelsestemperatur eller den indsugede lufts temperatur er for høj.
- 4.2 Differenstryk er større end tilladt.
- 4.3 Køleluftstrøm er blokeret.

5. Støjniveau for højt:

Afhjælpning: indbyg ekstra lyddæmper (ZGD).

6. Skifteventil ZWS (tilbehør) arbejder ikke:

- 6.1 Strøm, spænding eller frekvens er forkert (se data på magnet).
- 6.2 Skifteventil er snavset.
Afhjælpning: adskil ogrens ventil.

Appendiks:

Servicearbejde: Ved reparation på stedet skal stærkstrømsreglementet overholdes.

Det anbefales bruger at servicearbejde udføres af den stedlige forhandler eller af værksteder der er godkendt af maskinleverandøren, især ved garantireparationer.

Efter udført reparation følges anvisninger i denne driftsvejledning.

Intern flytning af blæser: SKG 334-2 og SKG 410-2 er forsynet med et løfteøje. Vægt er angivet i nedenstående tabel.


Lagring: SKG-2 blæser skal lagres i tørre omgivelser med normal luftfugtighed. Ved en relativ fugtighed på over 80% anbefales forseglet indpakning med et fugtabсорberende medie.

Skrotning: Sliddele angivet i reservedelsliste med „V“ er specielaffald og underligger de stedlige myndigheders foreskrifter.

Reservedelsliste:

E 510	→	SKG 160-2 - SKG 314-2
E 512	→	SKG 334-2 - SKG 410-2
E 538	→	SKG -2 (30) EEx ell T3


SKG...-2	160	180	200	226	245	250	270	275	294	300	314	334	410
Støjniveau (max.) / Lydtryk*	dB(A)	50 Hz 60 Hz	58 60	61 63	63 66	68 71	70 73	71 74	75 78	76 80	78 81	79 82	80 83
Vægt (max.)	kg	11	13	18	24	27	28	32	36	45	48	58	72
Længde (max.)	mm	300	318	354	416	440	429	480	472	549	504	579	681
Bredde	mm	203	224	255	282	306	312	338	338	374	374	399	421
Højde	mm	232	243	271	306	334	334	357	357	408	408	432	514
													550




Seitenkanal-vacuümpompen / Seitenkanal-blowers

SKG-2

- SKG 160-2
- SKG 180-2
- SKG 200-2
- SKG 226-2
- SKG 245-2
- SKG 250-2
- SKG 270-2
- SKG 275-2
- SKG 294-2
- SKG 300-2
- SKG 314-2
- SKG 334-2
- SKG 410-2



1



BN 510

1.7.2003

Rietschle Thomas
GmbH + Co. KG
Postfach 1260
79642 SCHOPFHEIM
GERMANY
✉ 07622/392-0
Fax 07622/392300
e-mail:
info.sch@rtpumps.com
<http://www.rietschle.com>

Rietschle Thomas
Netherlands B.V.
Bloemendalerweg 52
1382 KC WEESP
NETHERLANDS
✉ 0294/418686
Fax 0294/411706
e-mail:
verkoop@rtpumps.com
<http://www.rietschle.nl>

2

Uitvoering

Dit bedieningsvoorschrift geldt voor de volgende Seitenkanal-vacuümpompen en Seitenkanal-blowers: SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 250-2, SKG 270-2, SKG 275-2, SKG 294-2, SKG 300-2, SKG 314-2, SKG 334-2 en SKG 410-2. De capaciteit bij vrije aanzuiging bedraagt 36, 50, 80, 130, 170, 140, 250, 200, 340, 240, 420, 475, 1000 m³/h bij 50 Hz. Het verband tussen de volume stroom en de onder- resp. overdruk staan in de gegevens bladen D 510 en D 511 resp. D 610 en D 611.

Beschrijving

De volgens het dynamische principe werkende typen SKG-2 hebben loopwielen die geen andere delen raken. Ze zijn voorzien van een geïntegreerde motor. Op deze motor as is een tweezijdig werkend loopwiel z.g. vliegend gemonteerd. Bij de bouwgrootte tot SKG 314-2 (Fig. ①) zorgt alleen de motorventilator voor de koeling van de motor en het blowerhuis. De typen vanaf SKG 334-2 (Fig. ②) hebben nog een extra koelventilator tussen het motor huis en het blowerhuis.

In- en uitlaat kant zijn voorzien van ingebouwd absorptie geluiddempers. De geluiddempers aan de inlaat kant is voorzien van een extra zeef, die grote vuildeeltjes groter dan 1,2 mm) tegenhoudt. In- en uitlaat hebben binnen schroefdraad naar DIN ISO 228 (gasdraad). Behalve de as, het anker en de stator van de motor zijn de belangrijkste delen van een lichtmetaal giet legering.

Extra toebehoren: Zonodig een zuig- of druk begrenzingsventiel, terugslagklep, aanzuigfilter, motor beveiliging schakelaar, wisselschakeling voor de druk en zuig zijde. Bijzondere uitvoeringen: PTFE-coating aan de binnenzijde tegen licht agressieve media, gasdichte uitvoering (t.b.v. installatie in een explosiegevaarlijke omgeving).

Toepassing

⚠ De machines zijn geschikt voor industriële toepassing, d.w.z. dat de beveiligingen conform EN DIN 294 zijn volgens tabel 4 voor personen boven de 14 jaar.

Deze typen SKG-2 kunnen in identieke uitvoering zowel als vacuümpomp als blower worden ingezet. Ze zijn geschikt voor het transporteren van lucht met een relatieve vochtigheid tot 90% en droge niet agressieve gassen. Gasdichte uitvoering is als variant mogelijk, waarbij de lekdichtheid afhangt van de sirmmering, waarvan de levensduur weer bepaald wordt door de omstandigheden waarop de blower gebruikt wordt.

⚠ Er mogen geen gevaarlijke stoffen (b.v. brandbare of agressieve gassen of dampen), waterdamp of agressieve gassen aangezogen worden.

Bij het verpompen van brandbare of agressieve gassen en dampen, met speciale uitvoeringen, dient men te handelen volgens de veiligheidsvoorschrift XN 1.

Indien de pomp wordt geinstalleerd in een explosiegevaarlijke omgeving dienen de veiligheidsinstructies XR 10 geraadpleegd te worden.

De omgevingstemperatuur moet liggen tussen de 5 en 40°C. Bij temperaturen buiten deze grenzen verzoeken wij contact met ons op te nemen.

Bij het verpompen van licht agressieve media kan de blower voorzien worden van een PTFE coating.

Het toelaatbare drukverschil (vacuüm- en overdruk) voor lucht is afhankelijk van de motor. Dit drukverschil is op het type plaatje (N) aangegeven en staat voor standaard spanningen en frequenties ook in het gegevensblad:

SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 250-2, SKG 275-2, SKG 300-2 zie gegevensblad D 510 resp. D 610

SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 270-2, SKG 294-2, SKG 314-2, SKG 334-2 zie gegevensblad D 511 resp. D 611.

Bij toepassingen boven dit drukverschil wordt de motor overbelast. Bovendien mag buiten dit drukverschil, ook het ampérage dat aangegeven is op het type plaatje (N) niet overschreden worden.

Omdat de motorbelasting afhankelijk is van de soortelijke massa, gelden voor het verpompen van gassen andere maximale drukverschillen als voor lucht. Wilt u in voorkomende geval contact met ons opnemen.

Bestaat de mogelijkheid dat door afsluiten van de leidingen, de druk boven de toegestane grenswaarde stijgt, dan is het gebruik van een zuig- resp drukbegrenzingsventiel (toebehoren) nodig.

De standaard uitvoering mag niet in ruimten gebruikt worden die explosie gevaarlijk zijn.

⚠ Als door onvoorzien omstandigheden het uitvallen van de blower voor personen of zaken een gevaarlijke situatie ontstaat, moet de installatie van de nodige beveiligingen worden voorzien.

Bediening en opstelling (figuur ① en ②)

⚠ In bedrijfswarme toestand kunnen de temperaturen aan het oppervlak van de pompdelen (Q) boven 70°C stijgen. Aanraking hier van vermijden.


Bij de opstelling en vooral bij inbouw van de blower moet er rekening mee gehouden worden dat de afstand van de inlaat (E) en de uitlaat (F) van de koellucht minstens 10 cm vanaf de dichtbijzijnde wand bedraagt. De koellucht moet vrij weg kunnen stromen en mag niet weer aangezogen worden.



⚠ De typen SKG-2 kunnen alleen bij horizontale as-positie gebruikt worden.

Verticale positie van de as - met de "motor boven" - is mogelijk als bij de bestelling dit is opgegeven en de test op de fabriek op deze wijze uitgevoerd is. De typen SKG-2 kunnen zonder voetbevestigingen op een vaste ondergrond opgesteld worden. Bij constructie op een frame bevelen wij trillingsdempers aan.

⚠ Bij opstelling hoger dan 1000 m boven de zeespiegel loopt de capaciteit terug. Wilt u in dit geval contact met ons opnemen.

De blower heeft 4 verschillend aansluitmogelijkheden.
De standaard uitvoering is 02.





3

Installatie (figuur 1, 2 en 3)

⚠ Bij opstelling en gebruik moeten de voorschriften van de arbeidsinspectie aangehouden worden.

1. Bij vacuüm toepassing wordt de zuigleiding op aansluiting (A) en bij drukbedrijf wordt de drukleiding op aansluiting (B) aangesloten.

⚠ Bij te dunne en/of lange leidingen loopt de capaciteit van de blower terug.

Als in de aangesloten leiding wisselend zuiglucht resp druklucht nodig is, kan als toebehoren een wisselschakeling (ZWS) aangebouwd worden. In dit geval is er maar een aansluiting (C) voor vacuüm- en blaaslucht. De afgeblazen lucht komt door opening (G₁) en de aanzuiglucht komt door opening (G₂).

2. De gegevens van de elektromotor staan op het type plaatje (N) resp op het motorplaatje. De motoren zijn gebouwd volgens DIN/VDE 0530 en zijn uitgevoerd in beschermklasse IP 54 en isolatie klasse F. Het aansluitschema bevindt zich in het aansluitkastje van de motor (niet van toepassing voor uitvoering met stekker). De gegevens op het motorplaatje dienen met de gegevens van het stroomnet vergeleken te worden (stoomsoort, spanning, frequentie, max stroomsterkte).

3. De motor moet via een thermische beveiliging worden aangesloten. (voor het afzekerken is een thermische motorbeveiliging, en voor de trekontlasting van de aansluitkabel is een Pg-wartel nodig).

Wij bevelen een thermisch relais aan dat vertraagd afschakelt afhankelijk van de te hoge stroom. Bij een koude start van de blower kan korte tijd een te hoge stroom optreden.

Bij het toepassen van een wisselschakeling moet ook de magneet (X) aangesloten worden. Hierbij ook letten op de spanning van de magneet.

⚠ De elektrische installatie mag alleen door een erkende installateur met in achtname van NEN 60204 elektrisch aangesloten worden.

⚠ De gebruiker dient voor een werkschakelaar te zorgen.

In bedrijf stellen (figuur 1 en 2)

1. De motor kort starten dan de draairichting controleren (zie richtingspil (O)).

2. Bij de maximale drosseling aan de installatie, mag het drukverschillen bij de vacuüm pomp resp. compressor, niet groter worden dan de druk die staat aangegeven op het type plaatje (N).

Let op! Bij het overschrijden van deze waarde in bedrijfswarme toestand, moet er ter bescherming van de blower alsnog een begrenzingventiel ZBS, ZED of ZBD worden aangebouwd.

3. Het vergelijken van de gemeten stroomsterkte met de maximale stroomsterkte die staat aangegeven op het type plaatje (N) is niet zinvol, omdat de stroomsterkte afhankelijk is van spanning.

Risico's voor het bedienend personeel

Geluids emissie: De hoogste geluidspiek (meest ongunstigste richting en belasting) resp. hoogste geluiddruk, gemeten volgens de norm DIN 45635 deel 13 (in overeenstemming met 3.GSGV) staan in de tabel aangegeven. Wij bevelen het dragen van persoonlijke gehoorbeschermings middelen aan bij doorlopende ophoud in de omgeving van de blower. Dit ter voorkoming van permanente schade aan het gehoor.

Onderhoud en service

⚠ Bij onderhoud, waarbij personen met bewegende of spanningvoerende delen in aanraking kunnen komen, moet de pomp door het loskoppelen van de stekker of door het uitschakelen van de hoofdschakelaar en deze tegen weer inschakelen te beveiligen, stopgezet worden.

Onderhoud niet uitvoeren aan een bedrijfswarme blower (gevaar op letsel door hete machinedelen).

Deze blowers zijn behalve de filtering onderhoudsvrij.

⚠ Bij niet voldoende onderhoud aan de filters loopt de capaciteit van de blowers terug.

1. Zeef in aanzuigkant (A):

Het reinigen is mogelijk via de aanzuigopening (A) (aangebouwde zuigleiding verwijderen) of na het openschroeven van het deksel van het demperhuis.

2. Extra aanzuigfilter (toebehoren):


Het filter element (ZAF) moet minstens elke 250 uur schoon gemaakt worden en na 3000 uur vervangen. Het uitbouwen van het aanzuigfilter: Vleugelmoer (m₁) losdraaien. Kap (h) en filter element (f₁) afnemen. Filter element reinigen (uitblazen of met de hand uitkloppen) resp vervangen. Het samenbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde (zie figuur 4).

Het filter element van de vacuümdekte aanzuigfilter (ZVF) dient afhankelijk van de verontreiniging door het aangezogen medium te worden gereinigd door schoonblazen of eventueel te worden vervangen. Het filter element (f₂) kan door het losmaken van de klippen (m₂) uit het huis gehaald worden (zie figuur 5).

3. Lagers:

De lagers zijn gesmeerd voor de hele levensduur en dus onderhoudsvrij.

⚠ Bij het verpompen van brandbare of agressieve gassen en dampen, met speciale uitvoeringen, dient men te handelen volgens de veiligheidsvoorschrift XN 1.



Storingen en hun oplossingen

1. Blower bereikt bij inschakelen zijn nominale toerental niet:

- 1.1 Motorspanning/frequentie komt niet overeen met de motor gegevens.
- 1.2 Aansluiting van de stroken in de klemmenkast is niet correct.

2. Motor wordt door de thermische beveiliging gestopt:

- 2.1 Fout zoals onder 1.1 en 1.2.
- 2.2 Thermische beveiliging is niet goed ingesteld.
- 2.3 Thermische beveiliging spreekt te vroeg aan.

Oplossing: Gebruik een thermische beveiliging met vertraging afhankelijk van de te hoge stroom. Deze laat korte tijd een te hoge stroom toe bij de start. (uitvoering met een kortsluit en overbelastingsschakelaar volgens VDE 0660 deel 2 resp IEC 947-4).

- 2.4 Blower is overbelast, dwz het drukverschil is te hoog.

Oplossing: Aanzuig of uitblaasopening van de verzorgen installatie vergroten, leidingweerstand verminderen door het gebruiken van grotere diameters, vernauwingen in de leiding vermijden. Het drukverschil begrenzen door alsnog een druk of zuigbegrenzings ventiel te monteren (toebehoren).

- 2.5 Het motorvermogen is te klein gekozen.

Oplossing: Indien mogelijk een blower nemen die een motorsterkte die één maat groter is. (alleen de motor verwisselen is niet mogelijk).

3. Gewenste drukverschil wordt niet bereikt:

- 3.1 Blower resp. motorvermogen is te klein gekozen.

- 3.2 Filter vervuild.

- 3.3 Drukverlies in de leiding is te groot.

Oplossing: Groter diameters gebruiken en vernauwingen vermijden.

- 3.4 Lekken in het systeem.

4. Blower wordt te warm:

- 4.1 Omgevings of aanzuigtemperatuur zijn te hoog.

- 4.2 Drukverschil is boven toegestane grens.

- 4.3 Geen vrij stroming van de koellucht stroom.

5. Uitblaas lawaai (vacuümpomp) of inlaat lawaai (blower) is storend:

Oplossing: Een extra geluiddemper ZGD opbouwen. (toebehoren)

6. Wisselschakeling ZWS (toebehoren) werkt niet:

- 6.1 Stroom, spanning en frequentie komen niet overeen met de gegevens op de magneet.

- 6.2 Wisselschakeling is vervuld.

Oplossing: Uit elkaar nemen en reinigen.

Noot:

Reparatie werkzaamheden: Bij reparaties ter plekke moet de motor door een erkende electro monteur van het net worden losgekoppeld, zo dat de motor niet kan gaan lopen. Voor reparaties bevelen wij aan contact met de fabrikant, of zijn dochteronderneming. Vooral als het om reparaties in de garantie termijn gaat. Het adres en telefoonnummer van degene die in uw gebied verantwoordelijk is kunt u bij de fabrikant opvragen. (zie adres en telefoonnummer fabrikant). Na een reparatie resp voor het weer in bedrijf nemen moeten de maatregelen die genoemd zijn onder Installatie en in bedrijf nemen worden opgevolgd op de zelfde manier als bij de eerste in bedrijf name.

Intern transporteren. Voor het optillen en transporteren zijn de SKG 334-2 en SKG 410-2 voorzien van een hijsog. Gewichten zie tabel.

Opslag: De SKG-2 blower dient te worden opgeslagen in een droge ruimte met normale luchtvochtigheid. Bij een hoge luchtvochtigheid boven de 80% raden wij aan de blower op te slaan in een gesloten verpakking en het bijvoegen van een drooggemiddel.

Afvoeren: De slijtdelen (die als zodanig in de onderdelen tekening zijn aangegeven) zijn bijzonder afval en dienen volgens de plaatselijk geldende regels te worden afgevoerd.

Onderdelen lijsten: E 510 → SKG 160-2 - SKG 314-2


E 512 → SKG 334-2 - SKG 410-2

E 538 → SKG -2 (30) EEx ell T3

SKG...-2		160	180	200	226	245	250	270	275	294	300	314	334	410
Geluidsniveau (max.) / Hoogste geluiddruk*	dB(A)	50 Hz 60 Hz	58 60	61 63	63 66	68 71	70 73	71 74	75 78	76 79	78 80	79 81	80 82	81 83
Gewicht (max.)	kg	11	13	18	24	27	28	32	36	45	48	58	72	110
Lengte (max.)	mm	300	318	354	416	440	429	480	472	549	504	579	681	777
Breedt	mm	203	224	255	282	306	312	338	338	374	374	399	421	511
Hoogte	mm	232	243	271	306	334	334	357	357	408	408	432	514	550

Manual de Instruções

CE



Bombas de Vácuo de Canal Lateral / Compressores de Canal Lateral

SKG-2

SKG 160-2

SKG 180-2

SKG 200-2

SKG 226-2

SKG 245-2

SKG 250-2

SKG 270-2

SKG 275-2


SKG 294-2

SKG 300-2


SKG 314-2

SKG 334-2

SKG 410-2



1



BP 510

1.3.98

Rietschle Thomas
GmbH + Co. KG

Postfach 1260

79642 SCHOPFHEIM
GERMANY

07622/392-0

Fax 07622/392300

e-mail:
info.sch@rtpumps.com
<http://www.rietschle.com>

Ultra-Controlo

Projectos Industriais, Lda.

P.O. Box 6038

2700 AMADORA
PORTUGAL

021/4922475

Fax 021/4947287

E-Mail: ultracontrolo@mail.telepac.pt

2

Modelos

Este manual de instruções abrange os seguintes modelos de bombas de vácuo e compressores de canal lateral: SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 250-2, SKG 270-2, SKG 275-2, SKG 294-2, SKG 300-2, SKG 314-2, SKG 334-2 e SKG 410-2. As capacidades em débito de ar livre são 36, 50, 80, 130, 170, 140, 250, 200, 340, 240, 420, 475, 1000 m³/h respectivamente operando a 50 ciclos. As curvas de capacidade em função do vácuo ou da pressão podem ser observadas nas fichas técnicas D 510 e D 511 ou D 610 e D 611.

Descrição

Todos os modelos SKG-2 funcionam segundo o princípio da compressão dinâmica utilizando um impulsor rotativo sem contacto. Têm o motor incorporado. O impulsor de alta eficiência de duplo fluxo está colocado no veio do motor. Os modelos até ao SKG 314-2 (figura ①) usam a ventoinha do motor para efectuar a refrigeração. Os modelos a partir do SKG 334-2 (figura ②) têm uma ventoinha de refrigeração adicional colocada entre o motor e o corpo do ventilador.

A entrada e a saída de ar têm silenciadores incorporados. O silenciador do lado da aspiração traz um disco em rede para proteger a unidade contra partículas superiores a 1,2 mm. As ligações de entrada e saída têm rosca interior normal correspondendo à norma DIN ISO 228.

Todas as partes são construídas em liga de alumínio especial, excepto o rotor, o estator do motor, e o veio.

Acessórios opcionais: Se necessário: válvula limitadora de pressão ou de vácuo, válvula anti-retorno, filtro de aspiração, discontactor para motor, válvula comutadora de vácuo/pressão. **Versões especiais:** Revestimento interno anti-corrosivo. Versão estanque ao gás.

Aplicação

! As unidades SKG-2 são adequadas para utilização industrial i.e. os equipamentos de protecção correspondem com a EN DIN 294, quadro 4, para pessoal com idade igual ou superior a 14 anos.

Os modelos SKG-2 podem trabalhar como bombas de vácuo ou como compressores. Podem trabalhar com ar a uma concentração de humidade até 90%, mas não com gases agressivos. Estão disponíveis versões estanque ao gás. A estanquezidez de cada unidade depende do retentor do veio. A durabilidade do retentor está directamente relacionada com as condições de serviço.

! Misturas perigosas (i.e. gases explosivos, inflamáveis ou vapores), vapor de água ou gases corrosivos não podem ser aspirados.

! O manuseamento de vapores e gases agressivos ou inflamáveis só é possível com versões especiais se forem observadas as instruções de segurança XP 1.

As temperaturas de ambiente e de aspiração têm de situar-se entre 5 e 40°C. Para temperaturas fora destes valores por favor contacte o seu fornecedor.

Para fluidos menos agressivos pode-se utilizar um revestimento interno de protecção.

A diferença de pressão máxima permitida para vácuo ou para pressão depende da potência do motor. Estes elementos estão inscritos na placa de características (N) e estão indicados nas fichas técnicas tendo em conta a tensão e frequência da rede:

SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 250-2, SKG 275-2, SKG 300-2 ver ficha técnica D 510 ou D 610

SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 270-2, SKG 294-2, SKG 314-2, SKG 334-2 ver ficha técnica D 511 ou D 611

Operando acima da pressão diferencial indicada na placa, o motor ficará em sobrecarga. Caso estiver a trabalhar próximo das pressões máximas, certifique-se em medir e manter o consumo dentro dos valores indicados na placa (N).

O caudal de cada unidade depende do peso específico do gás a veicular. Neste caso, para gases diferentes do ar, os limites das pressões diferenciais também variam. Queira contactar o seu fornecedor para esclarecimentos adicionais.

No caso de haver a possibilidade do caudal vir a ficar estrangulado para além dos limites admissíveis, é conveniente aplicar uma válvula limitadora de vácuo ou de pressão (acessório opcional).

As versões normais não devem trabalhar em zonas de perigo de explosão.

! Em todos os casos onde uma paragem imprevista do ventilador possa causar danos humanos ou materiais deverá instalar um dispositivo de segurança para prevenir tais riscos.

Manuseamento e Fixação (figuras ① e ②)

! Os ventiladores podem atingir uma temperatura de serviço superior a 70°C no ponto (Q).

Aviso! Não tocar.

Quando instalar o ventilador, especialmente se ficar incorporado dentro duma máquina, as entradas de ar de refrigeração (E) e as saídas (F) tem de ter uma distância mínima de 10 cm de qualquer obstrução. O ar proveniente da refrigeração não pode recircular no ventilador.


! Os ventiladores SKG-2 só funcionarão perfeitamente caso forem instalados na posição horizontal.



É possível trabalhar com o motor na posição vertical enquanto isto tenha sido especificado na encomenda original e, por conseguinte, o ventilador tenha sido testado nessa configuração. Colocados numa base sólida ou maciça os ventiladores SKG-2 podem trabalhar sem estarem fixos ao chão. Se forem montados numa chapa ou chassis fraco aconselhamos a utilização de apoios anti-vibratórios.

! Haverá uma perda de capacidade quando os ventiladores estiverem instalados a mais de 1000 metros acima do nível do mar. Para esclarecimentos adicionais por favor contacte o seu fornecedor.

O ventilador pode trabalhar em 4 posições de ligação diferentes.

A versão normal é a posição 02.





3

Instalação (figuras 1, 2 e 3)

! Aconselhamos a seguir as normas locais em vigor, estabelecidas para a instalação e funcionamento deste tipo de unidades.

1. Para utilizar em vácuo, ligue a conduta em (A) e para utilizar em pressão, ligue a conduta em (B).

! Condutas compridas e/ou estreitas devem ser evitadas visto que estas tendem a reduzir a capacidade dos ventiladores.

Se pretender alternadamente vácuo e pressão na mesma tubagem isso pode ser feito com a nossa válvula de comutação de vácuo/pressão (ZWS) (acessório opcional). Neste caso a ligação faz-se apenas em (C). A saída do ar é feita através do orifício (G₁) e a entrada é feita através dos canais (G₂).

2. As características eléctricas do motor poderão ser encontradas na placa do compressor/bomba de vácuo ou do motor. O motor corresponde à norma DIN/VDE 0530 e tem protecção IP54 com isolamento classe F. O esquema de ligação está indicado na tampa da caixa de terminais do motor (a menos que uma ficha de ligação especial já venha adaptada). Verifique se as características do motor são compatíveis com a rede local (Tensão, Frequência, Corrente admissível, etc.).

3. Ligue o motor através dum Discontactor. Aconselhamos a utilização de um térmico para proteger o motor. Todos os cabos ligados ao discontactor devem estar fixos com abraçadeiras de boa qualidade. No caso de utilizar um discontactor, este deverá possuir um dispositivo de disparo retardado que permita inicialmente trabalhar acima do consumo ajustado, visto que no arranque inicial e enquanto a unidade está fria, o consumo será, por curto tempo, ligeiramente superior.

Quando estiver a utilizar a válvula comutadora (ZWS), tem de conectar a electro-válvula (X). Antes de ligar deverá confirmar a tensão da bobina.

! A instalação eléctrica só deve ser feita por um electricista credenciado segundo a norma EN 60204. O interruptor geral deve ser comandado pelo operador.

Arranque Inicial (figuras 1 e 2)

1. Inicialmente ligar e desligar por uns segundos o ventilador para verificar se o sentido de rotação coincide com o sentido da seta (O).

2. Quando instalado numa aplicação e sob severas condições de serviço, a diferença de pressão da unidade não pode ser superior à diferença de pressão máxima admitida e indicado na chapa de características (N).

Nota: Se estes valores forem ultrapassados quando a unidade está a funcionar em condições de temperatura normal, será necessário instalar uma das seguintes válvulas limitadoras ZBS, ZED ou ZBD (acessórios).

3. Uma comparação da corrente medida com a máxima corrente indicada na chapa de características (N) não é aconselhável, uma vez que o consumo de corrente depende da voltagem,

Potenciais riscos para os Operadores

Emissão de ruído: Os níveis máximos de ruído em potência sonora, considerando a direcção e a intensidade, medidos de acordo com a norma DIN 45635 secção 3 (idêntico 3. GSGV) estão indicados neste manual. Quando estiver a trabalhar permanentemente na proximidade de um ventilador destes em funcionamento, recomendamos a utilização de protectores auriculares para evitar quaisquer danos nos ouvidos.

Assistência e Manutenção

! No caso de haver o perigo de alguém inadvertidamente ligar o ventilador quando este está a ser revisto ou inspeccionado, podendo causar sérios danos ao pessoal da manutenção, dever-se-á desligar por completo a alimentação eléctrica ao motor. A menos que o ventilador esteja completamente montado e fechado, este não pode ser posto em marcha.

Nunca intervenha num ventilador que esteja ainda quente ou na temperatura de funcionamento. Poderá queimar-se com as peças bastante quentes.

Estas bombas de vácuo ou compressores de canal lateral não precisam de manutenção excepto os filtros.

! A capacidade do ventilador pode ficar reduzida se os filtros de aspiração não forem devidamente revistos.

1. Filtro em rede colocado na aspiração (A), da caixa do silenciador:

A limpeza do filtro em rede pode ser feita retirando a conduta de aspiração ou retirando a tampa da caixa do silenciador.

2. Filtros adicionais (acessórios opcionais):

O filtro de aspiração (ZAF) deve ser limpo a cada 250 horas e substituído a cada 3.000 horas de serviço.

Substituição do filtro: Desaperte a porca de orelhas (m₁). Retire a tampa de cobertura (h) e o cartucho filtrante (f₁). O filtro pode ser limpo soprando com ar comprimido de dentro para fora. Substitua o filtro se necessário. Volte a montar na ordem inversa (veja fig. ④).

O cartucho (f₂) do filtro de aspiração de vácuo (ZVF) deve ser limpo com regularidade dependendo do grau de contaminação. A limpeza pode ser feita por lavagem ou sopragem com ar comprimido de dentro para fora. Substitua o cartucho se necessário. Para retirar o cartucho (f₂) desaperte as molas de fixação (m₂) (veja fig. ⑤).


3. Rolamentos:

As unidades vêm equipadas com rolamentos blindados auto-lubrificados dispensando qualquer manutenção.

! O manuseamento de vapores e gases agressivos ou inflamáveis só é possível com versões especiais se forem observadas as instruções de segurança XP 1.

ZAF

ZVF



Resolução de Problemas

1. No arranque o ventilador não atinge a velocidade de rotação normal:

- 1.1 Verifique se a tensão de alimentação e frequência da rede corresponde com a placa de características do motor.
- 1.2 Verifique as ligações na placa de terminais do motor.

2. O discontactor dispara:

- 2.1 Mesmo problema em 1.1 e 1.2.
- 2.2 O térmico está mal regulado.

- 2.3 Discontactor dispara muito rápido.

Solução: Use um discontactor com relé de disparo lento (modelo de acordo com IEC 947-4).

- 2.4 O ventilador está em sobrecarga i.e., a pressão diferencial é muito elevada.

Solução: Aumente o diâmetro das ligações de entrada e saída, aumente a secção das tubagens e evite restrições nas linhas. Limite as pressões diferenciais com válvulas limitadoras.

- 2.5 A potência do motor seleccionado é muito pequena.

Solução: Se disponível utilize um ventilador com um motor de tamanho acima, mais potente (não é possível trocar o motor do ventilador).

3. Não se consegue atingir a pressão diferencial necessária:

- 3.1 O ventilador ou o motor está sub-dimensionado.

- 3.2 Os filtros estão colmatados.

- 3.3 A perda de carga da tubagem é muito grande.

Solução: Use diâmetros mais largos e evite restrições.

- 3.4 Fugas no sistema.

4. O ventilador trabalha com uma temperatura muito elevada:

- 4.1 A temperatura de aspiração e ambiente é muito alta.

- 4.2 A pressão diferencial é mais elevada do que a permitida.

- 4.3 O fluxo de ar de refrigeração está restrinido.

5. O ruído na exaustão (bomba de vácuo) ou na aspiração (compressor) é inaceitável:

Solução: Utilize um silenciador adicional ZGD (acessório opcional).

6. A válvula limitadora ZWS (acessório opcional) não funciona:

- 6.1 Verifique se a tensão e frequência coincide com a placa de características do solenóide.

- 6.2 A válvula comutadora está obstruída.

Solução: Desmonte e limpe.

Apêndice:

Reparação no local: Nas reparações feitas no local, um electricista tem de desligar o motor para que não possa ocorrer um arranque accidental da unidade.

Recomenda-se a todos os engenheiros que consultem o fabricante da máquina, o representante ou outros agentes autorizados. A morada e contacto do Serviço de Assistência Técnica mais próximo pode ser obtida através do fabricante.

Após a reparação ou tratando-se duma nova instalação recomenda-se seguir o procedimento indicado nas alíneas „Instalação e Arranque Inicial“.

Levantamento e Transporte: Para levantar e transportar os ventiladores SKG 334-2 e SKG 410-2 utilize o parafuso de olhal colocado no corpo do próprio ventilador. O peso dos ventiladores é indicado abaixo.

Armazenamento: As unidades SKG-2 devem ser armazenadas em local seco com uma humidade relativa normal. Quando a humidade relativa ultrapassa os 80% as unidades devem ser mantidas em embalagens próprias contendo agentes dissecantes.

Desperdícios: As peças de desgaste rápido (tal como indicado na lista de peças) devem ser descartadas tendo em conta as normas de saúde e segurança em vigor.


Lista de peças:

E 510	→ SKG 160-2 - SKG 314-2
E 512	→ SKG 334-2 - SKG 410-2
E 538	→ SKG -2 (30) EEx ell T3

SKG...-2	160	180	200	226	245	250	270	275	294	300	314	334	410	
Nível de ruído (máx.) / dB(A)	50 Hz	58	61	63	68	70	71	75	76	78	79	80	81	84
Potência sonora*	60 Hz	60	63	66	71	73	74	78	79	80	81	82	83	86/96*
Peso (máx.)	kg	11	13	18	24	27	28	32	36	45	48	58	72	110
Comprimento (máx.)	mm	300	318	354	416	440	429	480	472	549	504	579	681	777
Largura	mm	203	224	255	282	306	312	338	338	374	374	399	421	511
Altura	mm	232	243	271	306	334	334	357	357	408	408	432	514	550

Instrucciones de Uso


CE




Bombas de vacío de canal lateral / Compresores de canal lateral

SKG-2

SKG 160-2
SKG 180-2
SKG 200-2
SKG 226-2
SKG 245-2
SKG 250-2
SKG 270-2
SKG 275-2
SKG 294-2
SKG 300-2
SKG 314-2
SKG 334-2
SKG 410-2



1



BQ 510

1.3.98

Rietschle Thomas GmbH + Co. KG
Postfach 1260
79642 SCHOPFHEIM
GERMANY
 07622 / 392-0
Fax 07622 / 392300
e-mail:
info.sch@rtpumps.com
<http://www.rietschle.com>

GRIÑO ROTAMIK, S.A.
P.I. Cova Solera c/. Londres, 7
08191 RUBÍ (BARCELONA)
ESPAÑA
 93 / 5880660
Fax 93 / 5880748
E-Mail: griño-rotamik@griño-rotamik.es
<http://www.griño-rotamik.es>

2

Gamas de bombas

Estas instrucciones de uso se refieren a las siguientes bombas de vacío y compresores de canal lateral de funcionamiento en seco: Modelos SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 250-2, SKG 270-2, SKG 275-2, SKG 294-2, SKG 300-2, SKG 314-2, SKG 334-2 y SKG 410-2. Las capacidades respectivas son de 36, 50, 80, 130, 170, 140, 250, 200, 340, 240, 420, 475, 1000 m³/h, funcionando a 50 ciclos. Las curvas de rendimiento que indican capacidad contra vacío o presión figuran en las hojas técnicas D 510 o D 511.

Descripción

Todos los modelos SKG-2 funcionan de acuerdo con el principio de compresión dinámica utilizando un impulsor rotativo sin contacto. Tienen un motor incorporado. Poseen un impulsor de doble efecto montado en el eje del motor. Los modelos hasta SKG 314-2 (foto ①) utilizan el ventilador del motor para la refrigeración. Los modelos SKG-334-2 y superiores (foto ②), tienen un ventilador adicional situado entre el motor y la carcasa de la soplante.

Las entradas y salidas de aire tienen silenciadores incorporados además de un disco de malla en el silenciador de aspiración para proteger la unidad de partículas mayor de 1,2 mm. Tanto la entrada como la salida tienen una rosca de conexión interior conforme a DIN ISO 228.

Todas las piezas están realizadas en una aleación de aluminio salvo el rotor del motor, el estator y el eje.

Accesorios: En su caso, válvula limitadora de vacío o de presión, válvula antirretorno, filtro de aspiración, guardamotor, válvula comutadora vacío/presión.

Versiones especiales: recubrimiento anticorrosivo interno, versión hermética al gas.

Aplicaciones

! Las unidades SKG-2 están destinadas para su uso en el campo industrial, por ejemplo, en equipos de protección correspondientes a EN DIN 294 tabla 4, para personas de 14 años y mayores.

Las SKG-2 pueden utilizarse como bombas de vacío o como compresores. Son aptas para ser utilizadas con aire de una humedad relativa de hasta 90%, pero no con gases agresivos. Existen versiones herméticas al gas. La estanqueidad de cada unidad depende del sello del eje. La vida del sello depende directamente de las condiciones de funcionamiento.

! No debe aspirarse ninguna mezcla peligrosa (p.ej. gases o vapores inflamables o explosivos) ni agua de vapor o gases agresivos.

! El manejo de gases y vapores inflamables o agresivos con versiones especiales sólo es posible si se han tenido en cuenta las normas de seguridad XQ 1.

Las temperaturas ambiente y de aspiración deben estar entre los 5 y los 40°C. Para temperaturas distintas consultar con su proveedor.

Para los medios menos agresivos puede utilizarse un recubrimiento interno de protección.

La diferencia de presión máxima permitida para el vacío o la presión depende de la potencia del motor. Esta viene indicada en la placa de datos (N) y figura en la hoja técnica de tensiones y frecuencias estándares:

SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 250-2, SKG 275-2, SKG 300-2 ver hoja técnica D 510 o D 610

SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 270-2, SKG 294-2, SKG 314-2, SKG 334-2 ver hoja técnica D 511 o D 611

El funcionamiento por encima de estas diferencias de presión supone sobrecargar el motor. Además de la diferencia de presión máxima permitida debe comprobarse la intensidad en la placa de datos (N).

La carga de cada unidad depende de la gravedad específica del gas utilizado. Por consiguiente, al utilizar gases distintos al aire, existen otros límites de presión a considerar. Rogamos se ponga en contacto con su proveedor para más detalles.

Si resulta posible acelerar más allá de los límites permitidos, debe considerarse la utilización de válvulas limitadoras de la presión (opcionales).

Las versiones estándares no pueden utilizarse en zonas de explosión.

! En todos los casos donde una parada imprevista de la soplante podría dañar a personas o las instalaciones, debe instalarse el sistema de seguridad correspondiente.

Manejo y Disposición (fotos ① y ②)

! Las bombas que han alcanzado su temperatura de servicio pueden tener una temperatura de superficie, en la posición (Q), superior a los 70°C. ¡ATENCIÓN! No tocar.


Al instalar la soplante, sobre todo cuando las unidades están integradas, las entradas del aire de refrigeración (E) y las salidas del mismo (F) deben contar con una separación mínima de 10 cm de cualquier obstrucción. El aire de refrigeración de salida no debe recircularse.


! Las bombas SKG-2 sólo pueden funcionar correctamente si se instalan en sentido horizontal.

Los modelos SKG-2 pueden instalarse sobre un suelo sólido sin necesidad de anclaje. Si se monta en un bastidor recomendamos la utilización de soportes antivibratorios.

! Las instalaciones a más de 1000 m por encima del nivel del mar acusarán una pérdida de capacidad. Para más detalles, ponerse en contacto con su proveedor.

La turbina puede operar en 4 posiciones de conexión diferentes. La posición estandar es la 02.





3

Instalación (fotos 1, 2 y 3)

! Para el funcionamiento y la instalación, observar cualquier norma nacional vigente.

1. Para funcionar a vacío, conectar la tubería de aspiración a (A) y para la presión conectar la tubería de presión a (B).

! Las tuberías largas y/o de ánima pequeña deben evitarse puesto que tienden a reducir la capacidad de la soplante.

Si se requiere alternar entre vacío y presión, puede utilizarse una válvula conmutadora (ZWS). En este caso sólo existe una conexión (C) para el funcionamiento a vacío o presión. La salida del aire es (G_1) y la salida del mismo (G_2).

2. Los datos eléctricos figuran en la placa de datos (N) o bien en la placa de datos del motor. El motor cumple la DIN/VDE 0530 y tiene protección IP 54 y aislamiento clase F. El esquema de conexión se encuentra en la caja de cables (salvo que se utilice un enchufe especial). Verificar que los datos eléctricos del motor sean compatibles con la red disponible (tensión, frecuencia, tensión permitida, etc.).

3. Conectar el motor mediante un guardamotor. Se recomienda utilizar un guardamotor de sobrecarga térmica para proteger el motor y el cableado. Todo cableado utilizado en el guardamotor debe estar sujeto con abrazaderas de alta calidad.

Recomendamos que el guardamotor sea equipado con un disyuntor de retardo. Al arrancar la unidad en frío, puede producirse una corta sobreintensidad.

Al utilizar una válvula de commutación (ZWS), el solenoide (X) debe conectarse también. Debe tenerse en cuenta la tensión necesaria para el solenoide.

! Las conexiones eléctricas deben ser efectuadas únicamente por un electricista cualificado de acuerdo con EN 60204. El interruptor de la red debe ser previsto con la compañía.

Puesta en marcha (fotos 1 y 2)

1. Poner la bomba en marcha durante algunos segundos para comprobar que el sentido de rotación corresponde al de la flecha (O).

2. Al estar instalada en la aplicación y bajo las condiciones de carga más elevadas posibles, las diferencias de presión de la unidad no deben superar las diferencias de presión máximas permitidas que figuran en la placa de datos (N).

Nota: Si se exceden estos valores cuando la unidad funciona a la temperatura de servicio normal, la unidad debe descargarse mediante las válvulas limitadoras ZBS, ZED o ZBD (accesorios opcionales).

3. No se recomienda comparar el amperaje medido con el amperaje máximo de la placa de datos (N) puesto que depende del voltaje.

Posibles riesgos para el personal operario

Emisión de ruidos: Los peores niveles de ruido en cuanto a la dirección y la intensidad medida de acuerdo con DIN 45635, parte 3^a (según 3.GSGV) figuran en la tabla al final de estas instrucciones. Cuando se trabaja de forma continua en la proximidad de un bomba en funcionamiento recomendamos la utilización de protección para evitar cualquier daño al oído.

Mantenimiento y revisión

! Al efectuar el mantenimiento de estas unidades en situaciones en las cuales los operarios podrían resultar dañados por piezas móviles o elementos eléctricos, la bomba debe aislarse desconectándola totalmente del suministro de energía. Es importante no volver a poner la unidad en marcha durante la operación de mantenimiento. No realizar trabajos de mantenimiento en una bomba que esté a su temperatura de servicio normal dado el peligro por piezas calientes.

Estas soplantes de canal lateral no precisan de mantenimiento salvo la filtración.

! La capacidad de la soplante podría verse reducida sin un mantenimiento correcto de los filtros de admisión de aire.

1. La malla en el lado de aspiración (A) en la carcasa del silenciador.

Limpiar a través de la apertura de aspiración (A) tras retirar la tubería y desenroscar la tapa del silenciador.

2. Filtro adicional (opcional):

El filtro de aspiración (ZAF) debe limpiarse cada 250 horas de funcionamiento y cambiarse cada 3000 horas de funcionamiento. Cambio del filtro: desenroscar la tuerca de alas (m_1). Quitar la tapa del filtro (h) y el cartucho (f₁). El cartucho del filtro puede limpiarse manualmente o utilizando aire comprimido. Cambiar el cartucho si fuera necesario. Volver a montar en orden inverso (ver la foto ④).

El cartucho (f₂) del filtro de aspiración (ZVF) debe limpiarse periódicamente de acuerdo con el grado de contaminación. Limpiar lavándolo o con aire comprimido. Cambiar el cartucho del filtro si fuera necesario. El cartucho (f₂) puede quitarse totalmente retirando los clips de retención correspondientes (m_2) (ver la foto ⑤).


3. Rodamientos:

Las unidades tienen rodamientos de engrase permanente y no precisan de mantenimiento.

! El manejo de gases y vapores inflamables o agresivos con versiones especiales sólo es posible si se han tenido en cuenta las normas de seguridad XQ 1.

ZAF

ZVF

**Localización de averías:****1. La soplante no alcanza la velocidad de servicio al ponerse en marcha:**

- 1.1 Comprobar que la tensión y frecuencia de servicio se corresponden con la placa de datos del motor.
- 1.2 Comprobar las conexiones del tablero de bornes.

2. El guardamotor detiene la bomba de vacío:

- 2.1 Problema descrito en 1.1 y 1.2.
- 2.2 Ajuste incorrecto del guardamotor.
- 2.3 Guardamotor arranca demasiado de prisa. Utilizar un retardo (versión IEC 947-4).
- 2.4 La soplante está sobrecargada, es decir, la diferencia de presión es demasiado alta.
Solución: Aumentar el diámetro de entrada o salida de la aplicación. Aumentar el diámetro de las tuberías. Evitar estrangulamientos de la línea. Limitar la diferencia de presión utilizando válvulas limitadoras (opcionales).
- 2.5 Potencia del motor insuficiente.
Solución: A ser posible, utilizar una soplante con el siguiente tamaño de motor (no es posible cambiar sólo el motor).

3. No puede alcanzarse la diferencia de presión necesaria:

- 3.1 Potencia soplante o motor insuficiente.
- 3.2 Los filtros están contaminados.
- 3.3 Pérdida de presión en tuberías es excesiva.
Solución: Utilizar tuberías de mayor diámetro, evitar restricciones.
- 3.4 Fugas en el sistema.

4. La soplante funciona a una temperatura anormalmente alta:

- 4.1 Temperatura ambiente o de aspiración demasiado alta.
- 4.2 La diferencia de presión es mayor de la permitida.
- 4.3 Estrangulamiento del aire de refrigeración.

5. El ruido de salida (bomba de vacío) o de aspiración (compresor) es inaceptable:

- Solución: Utilizar un silenciador adicional ZGD.

6. La válvula de conmutación ZWS no funciona:

- 6.1 Comprobar que la tensión y frecuencia corresponden con los datos del solenoide.
- 6.2 La válvula está contaminada.
Solución: Desmontar y limpiar.

Anexo:

Reparación in situ: Para todas las reparaciones in situ, un electricista debe desconectar el motor para evitar un arranque no previsto del mismo. Se recomienda que el técnico consulte el fabricante original o una filial, agente o técnico de servicio. Puede solicitarse la dirección del taller más próximo al fabricante.

Después de cualquier reparación o antes de volver a instalarla, seguir las instrucciones que figuran en «Instalación y Puesta en Marcha».

Elevación y transporte: Para elevar y transportar las unidades SKG 334-2 y SKG 410-2, debe utilizarse la armella.

El peso de las soplantes figura en la tabla adjunta.


Almacenamiento: Las unidades SKG deben almacenarse en condiciones ambientales secas con una humedad normal. Cuando existe una humedad relativa superior a 80% recomendamos que la bomba se almacene dentro de un recipiente cerrado con un producto químico que absorbe la humedad.

Eliminación: Las piezas de desgaste rápido (que figuran en el listado de piezas de recambio) deben ser eliminadas de acuerdo con las normas de sanidad y seguridad.

Listado de piezas de recambio:

E 510 → SKG 160-2 - SKG 314-2
E 512 → SKG 334-2 - SKG 410-2
E 538 → SKG -2 (30) EEx ell T3


SKG...-2	160	180	200	226	245	250	270	275	294	300	314	334	410		
Nivel ruido (máx.) / Energía acústica*	dB(A)	50 Hz 60 Hz	58 60	61 63	63 66	68 71	70 73	71 74	75 78	76 79	78 80	79 81	80 82	81 83	84 86/96*
Peso (máx.)	kg	11	13	18	24	27	28	32	36	45	48	58	72	110	
Longitud (máx.)	mm	300	318	354	416	440	429	480	472	549	504	579	681	777	
Anchura	mm	203	224	255	282	306	312	338	338	374	374	399	421	511	
Altura	mm	232	243	271	306	334	334	357	357	408	408	432	514	550	




Sidkanalvakuumpump / Sidkanalkompressor

SKG-2

- SKG 160-2
- SKG 180-2
- SKG 200-2
- SKG 226-2
- SKG 245-2
- SKG 250-2
- SKG 270-2
- SKG 275-2
- SKG 294-2
- SKG 300-2
- SKG 314-2
- SKG 334-2
- SKG 410-2



1



BS 510

1.3.98

Rietschle Thomas
GmbH + Co. KG
Postfach 1260
79642 SCHOPFHEIM
GERMANY
✉ 07622/392-0
Fax 07622/392300
e-mail:
info.sch@rtpumps.com
<http://www.rietschle.com>

Rietschle Thomas
Sweden AB
Karbingatan 30 Box 22047
25022 HELSINGBORG
SWEDEN
✉ 042/201480
Fax 042/200915
e-mail: info@rietschle.se
<http://www.rietschle.se>
Stockholm Office
✉ 08 / 53 18 1480

2

Utförande

Denna drift- och skötselinstruktion gäller för följande sidkanalvakuumpumpar och kompressorer (fläktar): SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 250-2, SKG 270-2, SKG 275-2, SKG 294-2, SKG 300-2, SKG 314-2, SKG 334-2 och SKG 410-2. Kapaciteten vid fritt insugen och utblåst luft är: 36, 50, 80, 130, 170, 140, 250, 200, 340, 240, 420, 475, 1000 m³/h vid 50 Hz. Kapacitetskurvor för tryck eller vakuum visas på databladet D 510 och D 511 eller D 610 och D 611.

Beskrivning

Sidkanalvakuumpumparna/kompressorerna SKG-2, arbetar efter den dynamiska principen med beröringsfria löphjul. Motor och fläkthus bildar en enhet, där motorlagerna bär upp löphjulen. På storlekarna t.o.m SKG 314-2, kyler motorns kylventilator även fläkthuset (bild ①), medan storlekarna från SKG 334-2 även har en kylventilator mellan motor och fläkthus (bild ②). Det finns inbyggda ljuddämpare i fläkten. Ljuddämparen på sugsidan är försedd med ett nät som filtrerar partiklar ner till 1.3 mm. Fläktens anslutningar är med invändig gångna enligt DIN ISO 228.

Förutom motoraxel och stator är fläktens huvuddelar i aluminium.

Tillbehör: Sug- och tryckbegränsningsventil, backventil, insugningsfilter, motorskydd samt växelventil för tryck och vakuum.

Specialutförande: Beläggning invändigt med PTFE för lätt aggressiva medier samt i gastätt utförande.

Användning

! Maskinerna är avsedda för industriellt bruk, dvs skyddsutrustning enligt EN DIN 294 tabell 4, för personer från 14 år och äldre.

SKG-2 fläktar kan användas för vakuum eller tryck. Den är konstruerade för att transportera luft med en relativ fuktighet upp till 90%, samt torra icke aggressiva gaser. Vid gastätt utförande är axeltätningens täthet och livslängd beroende på användningsområdet.

! Det får inte transporterats luft, innehållande spår av farliga medier (brandfarliga eller explosiva gaser eller ångor), vattenånga eller aggressiva gaser.

Vid transport av brännbara, aggressiva gaser eller ångor (endast tillåtet med maskin i specialutförande) skall säkerhetsföreskrift XS 1 beaktas.

Omgivningstemperaturen och temperaturen på den insugande luften skall ligga mellan 5 och 40° C. Vid temperaturer utanför detta område bör Ni kontakta oss.

För transport av lätt aggressiva gaser kan fläktarna levereras med PTFE-beläggning invändigt.

De tillåtna differenstrycket är avhängigt av motorstorleken (se fläktens typskylt (N)). Tillgängliga motorstorlekar kan avläsas i databladet:

SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 250-2, SKG 275-2, SKG 300-2, se datablad D 520 eller D 620

SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 270-2, SKG 294-2, SKG 314-2, SKG 334-2, se datablad D 522 eller D 622

Om fläkten arbetar utanför tillåtna gränser blir motorn överbelastad.

Då de på databladet angivna kapaciteterna är baserade på atmosvärisk luft, ber vi Er kontakta oss, om det skall transportereras gaser med annan densitet. Om det finns risk för att fläkten kommer att arbeta kortvarigt utanför tillåtna gränser bör Ni montera en sug- eller tryckbegränsningsventil (tillbehör).

Standardutförandet får ej användas i Ex-klassade utrymmen.

! Vid montage på platser där stopp eller haveri kan leda till person- eller maskinskador, skall nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas.

Handhavande och montering (bild ① och ②)

! I driftsvarmt tillstånd kan yttertemperaturen vid delarna (Q) överstiga 70° C, och beröring skall därför undvikas.


Vid installation av sidkanalfläktar skall man vara uppmärksam på, att kylluftssströmmarna (E) och (F) har minst 10 cm avstånd till omkringliggande väggar (utgående kyl- och avgångsluft (F) får inte sugas in igen). Detta är framförallt viktigt om fläkten är inbyggd i ett kabinett.



! SKG-2 fläktar skall monteras horisontellt.

Lodrätt montering är endast tillåten, när fläkten är beställd för sådan montering och testad på fabrik. Vid montering på fast underlag är det inte nödvändigt att fastgöra fläkten i underlaget. Ingår fläkten i ett konstruktionselement, rekommenderar vi dock att fläkten monteras med vibrationsdämpande gummifötter, även om fläkten i sig endast åstadkommer små vibrationer.

! Vid montering på höjder 1000 meter över havet och därover, reduceras fläktens kapacitet.
Ni är välkommen att kontakta oss för vidare information.

Fläktarna levereras med stutsar i 4 olika positioner.
Normalt levereras 02.





3

Installation (bild 1, 2 och 3)

! Vid installation skall lokala myndigheters föreskrifter följas.

1. Vid vakuumdrift anslutes vakuumledningen till (A) och vid övertryck anslutes ledningen till (B).

! Långa och/eller underdimensionerade rörledningar sänker fläktens kapacitet.

- Om det finns behov för växelvist vakuum och tryck, kan fläkten förses med en växelventil ZWS (tillbehör). Vid detta utförande finns bara en anslutning (C). Avgångsluftens strömmar ut vid (G₁) och till luften vid (G₂).
2. Motordata finns angivet på typskylt (N). Motorn är konstruerad enligt DIN/VDE 0530, IP 54, isolationsklass F. I plintlåda finns ett inlagt kopplingsschema (bortfaller om fläkten levereras med elkabel). Kontrollera att elnätets och motorns data överensstämmer (ström, spänning och frekvens). Använd alltid motorskydd. Vi rekommenderar motorskydd med fördöjd urkoppling, då fläkten kortvarigt kan bli överbelastad vid uppstart.
 3. Anslut motorn enligt starkströmsreglementet via motorskydd (använd Pg-förskruvning vid kabelgenomföring vid plintlådan). Vi rekommenderar motorskydd med trög utlösning då pumpen i startfasen kan bli överbelastad. Använd Pg-förskruvning vid kabelanslutning. Vid utförande med växelventil (ZWS) skall elektromagneten (X) anslutas. Kontrollera att elektromagneten elektriska data överensstämmer med elnätets.

! Elektriska installationsarbeten skall följa reglementet EN 60204 och utföras av auktoriserad elektriker. Huvud strömbrytare skall finnas ansluten.

Idrifttagande (bild 1 och 2)

1. Fläkten startas kortvarigt för att kontrollera att rotationsriktningen överensstämmer med pilen (O).
 2. När fläkten är installerad i applikationen och arbetar vid maximala driftsförhållanden, får differenstrycket inte överstiga det maximalt tillåtna trycket enligt dataskylt (N).
- OBS:** Om dessa värden överskrids när fläkten arbetar med normal driftstemperatur krävs en avlastning av fläkten med hjälp av en begränsningsventil ZBS, ZED eller ZBD (tillbehör).
3. Att bara jämföra uppmätt strömförbrukning med max. tillåten enligt dataskylt (N) är inte att rekommendera, då uppmätt strömförbrukning är avhängig av rådande spänning.

Risk för användaren

Ljudnivå: Den högsta ljudnivån (ogynnsamm riktning och belastning) respektive ljudeffektsnivå, uppmätt efter DIN 45635 del 13 (enligt 3.GSGV), finns angivna i tabell på sista sidan i denna instruktion. Vi rekommenderar hörselskydd, om användaren kontinuerligt skall arbeta i närheten av pumpen för att undgå hörselskador.

Underhåll och service

! När underhåll eller service skall utföras, får fläkten ej vara ansluten till elnätet. Utför inte service förrän fläkten har kallnat.


Förutom rengöring av filter, så kräver fläkten ingen service.

! Rengöres inte filter regelbundet kan detta reducera fläktens livslängd.

1. Sil på sugsidan (A) i ljuddämparehuset:
Det är möjligt att rengöra silen genom att antingen demontera sugledningen ifrån (A) eller genom att demontera gavel på ljuddämparehuset.
2. Extra filter (tillbehör):
Filterpatron till insugningsfilter ZAF skall rengöras var 250 driftstimme samt bytas efter 3000 driftstimmar. Vingmutter (m₁) skruvas av, och skyddshuv (h) tas bort och filterpatron (f₁) kan tas ut och rengöras med tryckluft inifrån eller bytas. Montering sker i omvänt ordning (se bild 4). Filterpatron till vakuumtätt filter ZVF rengörs och byts enligt ovan. Filterpatron (f₂) kan tas ut efter det att snabbspännen (m₂) har öppnats och locket tagits bort (se bild 5).
3. Kullager:
Kullager i fläkten, vilka är livstidssmorda med högtemperatutfett, kräver ingen service.


! Vid transport av brännbara, aggressiva gaser eller ångor (endast tillåtet med maskin i specialutförande) skall säkerhetsföreskrift XS 1 beaktas.

ZAF



4

ZVF



5

Fel och åtgärder

1. Fläkten uppnår inte rätt rotationshastighet:

- 1.1 Elnätets data stämmer inte överens med motordata.
- 1.2 Motorn är felaktigt kopplad.

2. Fläkten löser ut när motorskyddet aktiveras:

- 2.1 Fel enligt 1.1 och 1.2.
- 2.2 Motorskyddet är ej korrekt inställt.
- 2.3 Motorskydd löser ut.
Åtgärd: använd motorskydd enligt DIN 0660 del 2 eller IEC 947-4 med födröjd urkoppling, då motorn vid start kortvarigt kan bli överbelastad.
- 2.4 Fläkten är överbelastad p.g.a för högt differenstryck.
Åtgärd: använd rörledningar med större dimensioner som ger lägre mottryck samt montera sug- eller tryckbegränsningsventil.
- 2.5 Om motoreffekten visar sig vara för liten.
Åtgärd: byt till fläkt med större motoreffekt. Att bara byta motor är inte möjligt.

3. Det önskade differenstrycket kan inte uppnås:

- 3.1 Fläkt och/eller motoreffekten är för liten.
- 3.2 Filter igensatta.
- 3.3 Mottryck i rörledning är för stort.
Åtgärd: dimensionera upp rörledning samt använd rörböjar istället för vinklar.
- 3.4 Fläkt eller rörsystem är otätt.

4. Fläkten blir för varm:

- 4.1 Omgivningstemperaturen eller temperaturen på inkommande luft är för hög.
- 4.2 Differenstrycket är högre än tillåtet.
- 4.3 Kylluftsströmmen är blockerad.

5. Ljudnivå vid sug- eller tryckstuts upplevs som störande:

- Åtgärd: montera extra ljuddämpare ZGD (tillbehör).

6. Växelventil ZWS (tillbehör) fungerar inte:

- 6.1 Ström, spänning eller frekvens är felaktig (se data på ventil).
- 6.2 Växelventilen är igensatt.
Åtgärd: demontera och rengör.

Appendix:

Servicearbete: Vid reparationer på plats skall motorn kopplas ifrån elnätet av auktoriserad elinstallatör enligt starkströmsreglementet för att undgå ofrivillig uppstart.

Vid reparationer rekommenderas det att arbetet utföres av oss eller en av oss auktoriserad verkstad, framförallt då det gäller garantireparationer. Kontaktnamn och adress uppges av oss. Efter reparation iaktas föreskrifterna under "installation" och "idrifttagande".

Flytning av pump: SKG 334-2 till SKG 410-2 är utrustade med lyftöglor. Vikt framgår av nedanstående tabell.

Lagring: SKG-2 fläktar skall lagras i torr omgivning med normal luftfuktighet. Vid en relativ fuktighet av mer än 80 % rekommenderas förseglad inpackning med ett fuktabsorberande material.


Skrotning: Slitdelarna är specialavfall (se reservdelslista) och skall deponeras enligt gällande bestämmelser.

Reservdelslista: E 510 → SKG 160-2 - SKG 314-2

E 512 → SKG 334-2 - SKG 410-2

E 538 → SKG -2 (30) EEx ell T3


SKG...-2		160	180	200	226	245	250	270	275	294	300	314	334	410
Ljudnivå (max.) / Ljudeffektsnivå*	dB(A)	50 Hz 60 Hz	58 60	61 63	63 66	68 71	70 73	71 74	75 78	76 79	78 80	79 81	80 82	81 83
Vikt (max.)	kg	11	13	18	24	27	28	32	36	45	48	58	72	110
Längd (max.)	mm	300	318	354	416	440	429	480	472	549	504	579	681	777
Bredd	mm	203	224	255	282	306	312	338	338	374	374	399	421	511
Höjd	mm	232	243	271	306	334	334	357	357	408	408	432	514	550




Sidekanalvakumpumper / sidekanalkompressorer

SKG-2

- SKG 160-2
- SKG 180-2
- SKG 200-2
- SKG 226-2
- SKG 245-2
- SKG 250-2
- SKG 270-2
- SKG 275-2
- SKG 294-2
- SKG 300-2
- SKG 314-2
- SKG 334-2
- SKG 410-2



1



BR 510

1.7.2003

Rietschle Thomas
GmbH + Co. KG
Postfach 1260
79642 SCHOPFHEIM
GERMANY
✉ 07622 / 392-0
Fax 07622 / 392300
e-mail:
info.sch@rtpumps.com
<http://www.rietschle.com>

Nessco AS
Stanseveien 27
Postboks 124 Kalbakken
0902 OSLO / NORWAY
✉ 022 / 918500
Fax 022 / 162727
e-mail:
firmapost@nessco.no
<http://www.nessco.no>

2

Utførelser

Denne driftsveileddningen gjelder for følgende sidekanalvakuumpumper og sidekanalkompressorer: SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 250-2, SKG 270-2, SKG 275-2, SKG 294-2, SKG 300-2, SKG 314-2, SKG 334-2 og SKG 410-2. Kapasiteten ved fri innsugning er 36, 50, 80, 130, 170, 140, 250, 200, 340, 240, 420, 475, 1000 m³/h ved 50 Hz. Ytelse avhengig av vakuum eller trykk er vist i databladene D 510 og D 511 eller D 610 og D 611.

Beskrivelse

Sidekanalblåserene SKG-2 arbeider etter det dynamiske prinsipp med berøringsfrie roterende løpehjul. Motor og blåser danner en enhet, hvor motorlager bærer løpehjulet. Ved størrelser t.o.m. SKG 314-2 kjøler motorventilator blåserhuset (bilde ①), mens det ved blåsere fra SKG 334-2 dessuten er det en kjøleventilator mellom motoren og blåserhuset (bilde ②).

Det er innbygd adsorpsjonslyddempere i blåserene. Lyddemper på sugeside er forsynt med et nett som holder tilbake partikler over 1,2 mm. Blåserenes gjengen tilslutning er rørgjenger etter DIN ISO 228.

Foruten motoraksel, motoranker og stator er hoveddelene i aluminium.

Tilbehør: Suge- eller trykkgrensingsventil, tilbakeslagsventil, innsugningsfilter, motorvern samt skifteventil for trykk/vakuum.

Spesialutførelser: Belagt med PTFE for lett aggressive luftarter, gass tett versjon (for installasjon i eksplosjon farlige områder).

Anvendelse

! SKG-2 er konstruert for generell industri. Sikkerhetsutstyret er i henhold til EN DIN 294 tabell 4, for alder 14 år og oppover.

SKG-2 blåsere kan etter ønske brukes til vakuum eller trykk. Blåsere er beregnet til befordring av luft med en relativ fuktighet mellom 0 og 90% samt tørre ikke aggressive gassarter. Ved gasstette utførelser er akseltettningens tetthet og levetid utslagsgivende for blåserens anvendelsesområde.

! Det må ikke suges ut luft med spor av eksplasive eller skadelige stoffer (brennbar eller eksplosiv damp og gasser).

! Ved frakt av brennbare eller aggressive gasser og damp med spesielle modeller, skal de lokale myndigheters sikkerhetsforskrifter XR 1 overholdes.

For installasjon i eksplosjonsfarlige områder, sikkerhetsinstruks XR 10 må bli fulgt.

Omgivelsestemperatur og temperatur på den innsugde luft må ligge mellom 5 og 40°C. Ved temperaturer utenfor dette området bes De om å kontakte oss.

Til befordring av lett aggressive gasser kan blåser leveres med PTFE beleggning.

Den tillatte trykksdifferens er avhengig av motorstørrelsen (vakuum eller overtrykk), se motorens typeskilt. Dessuten kan opplysninger ses i datablad (N):

SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 250-2, SKG 270-2, SKG 275-2, SKG 300-2 se datablad D 510 eller D 610

SKG 245-2, SKG 270-2, SKG 294-2, SKG 314-2, SKG 334-2 se datablad D 511 eller D 611

Hvis blåseneren arbeider utenfor de angitte områder blir motoren overbelastet.

Da de angitte ytelsler er angitt for atmosfærisk luft bes De kontakte oss hvis det skal befordres luftarter med andre gasser.

Hvis det er risiko for at blåsener kan jobbe utenfor de tillatte grenser i kortere tid kan det monteres vakuum- eller trykkgrensingsventil (tilbehør).

Standardutførelsen bør ikke anvendes i eksplosjonsfarlige rom.

! Ved oppstilling på steder hvor uforutsett stopp eller havari av blåsener kan føre til skade på personer eller maskiner, skal de nødvendige sikkerhetshensyn tas.

Håndtering og oppstilling (bilde ① og ②)

! Driftsvarm tilstand kan overflatetemperaturen på delene (Q) overstige 70°C, og berøring skal derfor unngås.


Ved installasjon av sidekanalblåsere skal man være oppmerksom på at kjølelufttilgangene (E) og kjøleluftavgangene (F) har minst 10 cm avstand til nærmeste vegg (utgående kjøle- og avgangsluft må ikke suges inn igjen).



! SKG-2 blåsere skal monteres med vannrett aksel!

Loddrett montering er kun mulig, når blåsener er bestilt til vertikal innbygning og avprøvd på fabrikk. SKG-2 blåsere behøver ikke ekstra fastspenning når monteras skjer på vannrett gulv. Ved innbygning i konstruksjoner anbefales oppstilling på maskinsko.

! Ved oppstilling over 1000 m over havoverflaten reduseres ytelsen, og De bes da kontakte oss.

Blåsere kan leveres med stuss i 4 forskjellige stillinger.
Stilling (02) er standard.





Installasjon (bilde ①, ② og ③)

! Ved installasjon skal de lokale myndighetenes forskrifter overholdes.

1. Ved vakuumdrift tilsluttes sugeledning ved (A) og ved overtrykk benyttes (B).

! Lange og for tynne rørledninger nedsetter blåserens ytelse.

Hvis det er behov for vekselsvis vakuum og trykk, kan blåser forsynes med vekselventil (ZWS, tilbehør). I dette tilfelle er det kun en tilslutning (C). Avgangsluft her er ved (G₁) og tilgangsluft ved (G₂).

2. Motordata er angitt på motorskiltet (N) samt på skilt på motor. Motor er bygd etter DIN/VDE 0530 IP 54 isolasjonsklasse F. I koblingsboks er det innlagt koblingsskjema (bortfaller hvis blåseren leveres med kabel og plugg). Sammenlign motordata med det aktuelle el-nettet (strøm, spenning, frekvens, tillatt strømforbruk). Vi anbefaler bruk av motorvern med forsiktig utkobling, da blåser kortvarig under start kan bli overbelastet.

3. Tilslutt motoren ifølge sterkstrømsreglementet via motorvern. (bruk PG feste) hhv. stik.

Ved utførelse med skifteventil (ZWS) skal elektromagnet (X) tilsluttet elektrisk. Kontroller strømforsyningens data på magnet.

! El-installasjonen må kun utføres av autorisert el-installatør etter reglement EN 60204. Det er sluttbrukers ansvar å sørge for installasjon av hovedbryter.

Oppstart (bilde ① og ②)

1. Motoren startes kort for å kontrollere om omdreiningsretningen stemmer overens med pilen (O).

2. Ved struping av anlegget må ikke det angitte differansestrykket på typeskiltet (N) overskrides.

Pass på! Når det er risiko for at blåseren kan arbeide med lukket trykkside, må det på trykksiden monteres en trykkgrensningsventil ZBD eller ZED og på sugesiden en vakuumbegrensningsventil ZBS, for at motoren ikke skal overbelastet.

3. Vi anbefaler ikke å sammenligne den målte strømstyrke med den maksimale strømstyrke, som er angitt på typeskiltet (N), da denne er avhengig av spenningen.

Risiko for betjeningspersonale

Støynivå: Det høyeste tillate støynivå (retning og belastning) h.h.v. lydtrykk målt etter DIN 45635 del 13 (svarende 3.GSGV) er angitt i appendiks på neste side. Vi anbefaler bruk av hørselsvern, hvis man skal oppholde seg ved blåseren i lengere tid, for å forebygge hørselskade.

Vedlikehold og service

! Når det skal foretas vedlikehold eller service, må blåseren ikke være tilsluttet elektrisitet!

! Ikke utfør service på driftsvarm blåser!

Foruten rensing av filtre krever sidekanalvakuumpumper og kompressorer ingen service.

! Manglende service på filtre nedsetter blåserens levetid.

1. Sil på sugeside (A) i lyddemperhus:

Det er mulig å rense sil ved å demontere sugeledning fra (A) eller ved å demontere deksel på lyddemperhus.

2. Ekstra filter (tilbehør):

Forfilter (ZAF) skal ha renset filterpatron for hver 250 driftstimer, og skiftes ut etter 3000 driftstimer. Vingemutter (m₁) fjernes, beskyttelseskappe (h) fjernes og filterpatron (f₁) kan tas ut for rensning med trykluft innenfra, bankes ut i hånden eller skiftes ut. Innbygning skjer i omvendt rekkefølge (bilde ④).

Filterpatroner i det vakuumtette innsugningsfilter (ZVF) kan alt etter forurensningsgrad av den innsugde luft renses eller skiftes ut. Filterpatron (f₂) kan tas ut når snaplåse (m₂) er åpnet (se bilde ⑤).


3. Lager:

Lager som er livstidssmurte og forsynt med høytemperaturfett krever ingen service.

! Ved frakt av brennbare eller aggressive gasser og damp med spesielle modeller, skal de lokale myndigheters sikkerhetsforskrifter XR 1 overholdes.

ZAF

ZVF



Feil og løsninger

1. Blåser kobler ut når motorvern aktiveres:

- 1.1 El-nettets data stemmer ikke overens med motordata.
- 1.2 Motor feilkoblet.

2. Blåser kobler ut når motorvern aktiveres:

- 2.1 Feil som under 1.1 og 1.2.
- 2.2 Motorvern er ikke korrekt innstilt.
- 2.3 Motorvern er ikke montert med tidsforsinkelse, bruk motorvern etter VDE 0660 del 2 eller IEC 947-4.

2.4 Blåseren er overbelastet, dvs. differensetrykket er for stort.
Løsning: Bruk rørledninger med større diameter for å redusere differensetrykket. Innbygd begrensningsventiler ZBS eller ZBD.

- 2.5 Motoren er for liten.

Løsning: hvis det er mulig, erstatt med en blåser med større motor. Utskiftning av motor alene er ikke mulig.

3. Det ønskede differensetrykk kan ikke oppnås:

- 3.1 Det er valgt for liten størrelse på blåser eller motorstørrelse.

3.2 Filterne er tilsmusset.

- 3.3 Trykktap i rør er for stort.

Løsning: bruk større rør, unngå innsnevninger og skarpe bend.

- 3.4 Blåser eller system er ikke tett.

4. Blåseren blir for varm:

- 4.1 Omgivelsestemperaturen eller den innsugde luftens temperatur er for høy.
- 4.2 Differensetrykket er større enn tillatt.

4.3 Kjøleluftstrøm er blokkert.

5. Støynivået er for høyt:

Løsning: bygg inn ekstra lyddemper (ZGD).

6. Skifteventil ZWS (tilbehør) virker ikke:

- 6.1 Strøm, spennin eller frekvens er feil (se data på magnet).

- 6.2 Skifteventil er tilsmusset.

Løsning: adskill og rens ventilen.

Appendiks:

Servicearbeid: Ved reparasjon på stedet skal sterkstrømsreglementet overholdes.

Det anbefales bruker at servicearbeidet utføres av den lokale forhandler eller av verksteder som er godkjent av maskinleverandøren, spesielt ved garantireparasjoner.

Etter utført reparasjon følges anvisninger i denne driftsveilegning.

Intern flytting av blåser: SKG 334-2 og SKG 410-2 er forsynt med et løfteøye. Vekt er angitt i nedenstående tabell.

Lagring: SKG-2 blåseren skal lagres i tørre omgivelser med normal luftfuktighet. Ved en relativ fuktighet på over 80% anbefales forseglet innpakning med et fuktabsorberende materiale.


Skrotning: Slitedeler som er angitt i reservedelsliste med "V" er spesialavfall og er underlagt de lokale myndigheters foreskrifter.

Reservedelsliste: E 510 → SKG 160-2 - SKG 314-2

E 512 → SKG 334-2 - SKG 410-2

E 538 → SKG -2 (30) EEx ell T3


SKG...-2		160	180	200	226	245	250	270	275	294	300	314	334	410
Støynivå (max.) / Lydtrykk*	dB(A)	50 Hz 58	61	63	68	70	71	75	76	78	79	80	81	84
		60 Hz 60	63	66	71	73	74	78	79	80	81	82	83	86/96*
Vekt (max.)	kg	11	13	18	24	27	28	32	36	45	48	58	72	110
Lengde (max.)	mm	300	318	354	416	440	429	480	472	549	504	579	681	777
Bredde	mm	203	224	255	282	306	312	338	338	374	374	399	421	511
Høyde	mm	232	243	271	306	334	334	357	357	408	408	432	514	550




Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäytöön

SKG-2

- SKG 160-2
- SKG 180-2
- SKG 200-2
- SKG 226-2
- SKG 245-2
- SKG 250-2
- SKG 270-2
- SKG 275-2
- SKG 294-2
- SKG 300-2
- SKG 314-2
- SKG 334-2
- SKG 410-2



1



2

BT 510

1.3.98

Rietschle Thomas
GmbH + Co. KG
Postfach 1260
79642 SCHOPFHEIM
GERMANY
✉ 07622 / 392-0
Fax 07622 / 392300
e-mail:
info.sch@rtpumps.com
<http://www.rietschle.com>

Tamrotor
Kompressorit Oy
Martinkyläntie 39
01720 VANTAA / FINLAND
✉ 09 / 751761
Fax 09 / 75176295
E-Mail: mailbox@tamrotor-kompresso

Puhallin mallit

Tämä käyttöohje on voimassa sivukammiopuhaltimille: SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 250-2, SKG 270-2, SKG 275-2, SKG 294-2, SKG 300-2, SKG 314-2, SKG 334-2 ja SKG 410-2. Nimelliskapasiteetit ovat 50 Hz: Ilä 36, 50, 80, 130, 170, 140, 250, 200, 340, 240, 420, 475 ja 1000 m³/h. Puhaltimen ominaiskäyrät on esitetty teknisissä erittelyissä D 510 ja D 511 tai D 610 ja D 611.

Laitekuvaus

Kaikki SKG-2 mallit toimivat dynaamisen puristamisen periaatteella, jolloin roottori ei ole kosketuksessa puhaltimen pesän kanssa. Puhaltimen roottori on asennettu sähkömoottorin akselille. Malliin SKG 314-2 (kuva ①) saakka puhallin jäähdytetään sähkömoottorin puhaltimella. Mallista SKG 334-2 (kuva ②) alkaen on erillinen jäähdyspuhallin, joka on asennettu puhaltimen ja sähkömoottorin väliin. Puhaltimen imu- ja poistoyteet on varustettu äänenvaimentimien. Imuyhde on varustettu imusihdillä, jonka reikäkoko on 1,2 mm. Imu- ja paineyhteet ovat sisäkierteellä DIN ISO 228.

Kaikki muut puhaltimen osat on valmistettu erikoisalumiinista paitsi sähkömoottorin roottori, staattori ja akseli.

Lisävarusteet: Alipaineen/paineen säätöventtiili, takaiskuventtiili, imusuodatin, käynnistin, paine/alipaine vaihtoventtiili.

Erikoismallit: Sisäpuolisella korroosiosuojausella varustetut mallit, kaasutiviit mallit.

Käyttörajat

! SKG-2 yksiköt soveltuват teollisuuskäyttöön, niiden suojaus vastaa normia EN DIN 294 taulukko 4, vähintään 14 vuotialle käyttäjille.

SKG-2 sivukammoipuhaltimet soveltuvat sekä paine - että alipainekäytölle pumpattavan kaasun suhteellisen kosteuden ollessa alle 90 %. Puhaltimet voidaan toimittaa myös kaasutiviinä versiona. Puhaltimen tiiveys riippuu akselitiivisteestä, jonka käyttöikä on suoraan verrannollinen käyttöolosuhteisiin.

! Puhallin ei sovella vaarallisten, räjähtävien, kosteiden tai aggressiivisten kaasujen pumpaukseen.

! Leimahtavien ja aggressiivisten kaasujen käsittely on mahdollista vain huomioimalla turvaohje XT 1.

Ympäristö- ja ilmalämpötila on oltava alueella + 5 → + 40°C. Toimittaessa muilla lämpötila-alueilla ota yhteys maahantuojaan.

Puhaltimen sisäosat voidaan tarvittaessa pinoittaa.

Puhaltimen maksimi paine-ero riippuu sähkömoottorin koosta. Maksimi toiminta-arvot on ilmoitettu puhaltimen kilvessä (N) ja teknisissä erittelyissä: SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 250-2, SKG 275-2, SKG 300-2 katso D 510 tai D 610

SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 270-2, SKG 294-2, SKG 314-2, SKG 334-2 katso D 511 tai D 611

Erittelyssä mainittujen toiminta-arvojen ylittäminen aiheuttaa sähkömoottorin ylikuormittumisen. Maksimi paine-ero ja moottorin virta-arvot on mainittu kilvessä (N).

Puhaltimen kuorma riippuu pumpattavan kaasun ominaispainosta. Kaasukäytöissä on puhaltimen toiminta-arvot varmistettava maahantuojalta. Jos puhaltimen tuottoa joudutaan kuristamaan yli sallitun rajan on järjestelmään asennettava paineen/alipaineen säätöventtiili.

Vakiomallisia yksiköitä ei saa käyttää räjähdysuojujatuilla alueilla.

! Käytöissä, joissa puhaltimen pysähtyminen saattaa aiheuttaa vaara-tilanteen joko käyttäjälle tai laitteille on toiminta varmistettava riittävällä suoja-ja varolaitteilla.

Käyttö ja asennus (kuvat ① ja ②)

! Puhaltimen käydessä normaalissa käytäntilämpötilassa on kompressorin pintalämpötila kohdassa (Q) yli 70°C. VAROITUS; Älä koske.


Jäähdysilmän imu (E) ja poisto (F) on oltava esteeton, vapaa tila vähintään 100 mm. Lämmennytä poistoilmaa ei saa kierrättää uudelleen laitteen jäähditykseen.


! SKG-2 puhaltimet on asennettava vaakatasoon.

Asennustapa, jossa akseli on pystysuorassa ja sähkömoottori yläpuolella on mahdollinen, jos tämä on mainittu tilausvaiheessa. Asennettaessa puhallin kiinteälle asennusalustalle ei laitetta tarvitse kiinnittää alustaansa. Puhaltimen käynti on lähes värinätöntä. Mikäli käytetään erillistä asennusalustaa on suositeltavaa kiinnittää puhallin alustaansa värinänvaimentimien avulla.

! Toimittaessa yli 1.000 m merenpinnan yläpuolella puhaltimen kapasiteetti alenee. Tarvittaessa ota yhteys laitteen maahantuojaan.

Puhallin voidaan asentaa 4 eri asentoon. Vakioasennustapa on 02.





Asennus (kuvat ①, ② ja ③)

! Asennuksessa täytyy noudattaa kansallisia standardeja ja asetuksia.

1. Alipainekäytössä alipainelinja yhteessä (A), painekäytössä painelinja yhteessä (B).

! Pitkä ja/tai liian pieni putkisto aiheuttaa puhaltimen kapasiteetin alienemisen.

Käytettäessä puhallinta sekä alipaine- että painekäytössä puhallin varustetaan (ZWS) vaihtoventtiilillä. Tällöin tuottoyhde on (C). Ulospuhallusyhde alipainekäytössä (G_1) ja imuuhde painekäytössä (G_2).

2. Puhaltimen sähköliittäätiedot on saatavissa puhaltimen arvokilvestä (N) tai sähkömoottorista. Puhaltimen moottori vastaa DIN/VDE 0530 standardia, suojausluokka IP 54, eristysluokka F.

Moottorin kytkentäkaavio löytyy kytkentärasian kannesta (ellei moottori ole valmiiksi varustettuna kytkentäkaapelilla ja pistokkeella). Tarkista liitintäärvot; jännite, virta ja taajuus ennen kytkentää.

3. Kytke sähkömoottori käynnistimen avulla. On suositeltavaa käyttää ylivirtasuojalla varustettuja käynnistimiä. Kaikki liitintäkaapelit on varustettava vedonpoistimilla.

Käynnistin on suositeltavaa varustaa aikareleellä, joka ohittaa ylivirtasuojan käynnistyksen aikana. Erityisesti kylmässä tilassa saattaa moottorin virta-arvo ylityä käynnistyksen yhteydessä.

Käytettäessä vaihtoventtiiliä (ZWS) on asennettava magneettiventtiili (X), jonka jännitearvo on tarkistettava ennen asennusta.

! Sähköiset kytkennät saa suorittaa vain koulutettu, ammattitaitoinen henkilö, joka täyttää EN 60204 vaatimukset. Pääkytkimen hankkii ja asentaa käyttäjä.

Ensikäynnistys (kuvat ① ja ②)

1. Tarkista puhaltimen pyörimissuunta käynnistämällä / pysäytämällä. Puhaltimen pyörimissuunta on merkity nuolella (kohta O).

2. Jatkuvassa käytössä äärimmäisissä käyttöoloosuhteissa on huolehdittava, että typpikilven merkityä paine-eroa ei ylitetä.

Huom: Typpikilven max. paine-eroarvon ylittäminen normaalissa käyttölämpötilassa on estettävä varustamalla laite paineen- tai alipaineensäätöventtiilillä ZBS, ZED tai ZBD (lisävaruste).

3. Mitutut virta-arvot eivät välttämättä ole vertailukelpoisia typpikilvessä (N) ilmoitettuihin arvoihin nähdien, johtuen mahdollisista jännitteemuutoksista.

Riskitekijät käyttäjille

Äänitaso: Puhaltimen äänitaso tai äänen voimakkuus on ilmoitettu käytööhjeen taulukossa. Taulukkoarvot on mitattu DIN 45635 osan 13 (3. GSGV) mukaisesti. On suositeltavaa käyttää kuulosuojaimia mahdollisen kuulovamman estämiseksi jos työskennellään pidempiaikaisesti käynissä olevan puhaltimen vieressä.

Huolto ja korjaus

! Ennen puhaltimelle tehtäviä toimenpiteitä on varmistettava, että laite on kytetty irti sähköverkosta ja laite on paineeton ja jäähdytynyt. Puhaltimen mahdollinen käynnistyminen on estettävä huolto/ korjaustoimpiteiden ajaksi.

Sivukammiopuhaltilmen ainoa huoltokohde on suodattimet.

! Tukkeentuneet imusuodattimet alentavat puhaltimen kapasiteettia.

1. Imusihти yhteessä (A) imuäänenvaimentimessa:

Puhdistus voidaan tehdä irrottamalla joko imuputkisto tai avaamalla äänenvaimentimen kanssa.

2. Lisävarustesuodatin (ZAF) puhdistetaan 250 tunnin välein ja vaihdetaan 3.000 tunnin välein. Suodatin vaihdetaan avaamalla mutteri (m_1), irrottamalla suodattimen kanssa (h) ja suodatin (f_1). Suodatinpanos puhdistetaan kopauttamalla tai paineilmalla. Tarvittaessa suodatinpanos on vaihdettava (katso kuva ④).

Suodatinpanos (f_2) suodattimessa (ZVF) on puhdistettava säännöllisesti riippuen imuulman likaisuudesta. Puhdistus suoritetaan joko pesemällä tai puhaltamalla paineilmalla. Suodatinpanos vaihdetaan tarvittaessa avaamalla kiinnikkeet (m_2) (katso kuva ⑤).


3. Laakerit:

Puhallin on varustettu huoltovapaille kestovoidelluilla laakereilla.

! Leimahtavien ja aggressiivisten kaasujen käsittely on mahdollista vain huomioimalla turvaohje XT 1.

ZAF

ZVF



4

5

Vianetsintä**1. Puhallin ei saavuta normaalia pyörimisnopeutta käynnistettäessä:**

- 1.1 Tarkista, että sähköliitäntä vastaa moottorin arvokilven arvoja.
- 1.2 Tarkista moottorin kytkennät.

2. Käynnistin pysäyttää puhaltimen:

- 2.1 Katso kohdat 1.1 ja 1.2.
- 2.2 Tarkasta käynnistimen säätöarvot.
- 2.3 Käynnistimen ylikuormasuoja pysäyttää puhaltimen.
- 2.4 Puhaltimen paine-ero on liian suuri. Tarkista liitintöjen ja putkiston koko. Rajoita paine-eroa asentamalla järjestelmään paineensäätöventtiili.
- 2.5 Sähkömoottori on liian pieni. Puhaltimeen ei voida vaihtaa sähkömoottoria. Valitaan seuraava puhallinkoko.

3. Puhallin ei saavuta maksimipaine-eroa:

- 3.1 Puhallin on liian pieni.
- 3.2 Suodattimet ovat tukossa.
- 3.3 Putkiston painehäviö on liian suuri.
- 3.4 Järjestelmässä on vuoto.

4. Puhallin käy kuumana:

- 4.1 Ympäristölämpötila tai imulämpötila on liian korkea.
- 4.2 Paine-ero ylittää sallitun arvon.
- 4.3 Jäähdysilman virtaus on estynyt.

5. Kompressorin käyntiäni on liian suuri:

Asennetaan lisävaimennin (ZGD).

6. Vaihtoventtiili (ZWS) ei toimi:

- 6.1 Tarkista magneettiventtiilin sähkösyöttö, jännite ja taajuus.
- 6.2 Venttiili on likaantunut.
Avaa ja puhdista.

Korjaukset asennuspaikalla: Ennen huolto- tai korjaustoimenpiteitä on varmistettava että puhallin on paineeton, kuumat pinnat ovat jäähtyneet, puhallin on kytetty irti sähköverkosta ja laitteen mahdollinen käynnistyminen on estetty. Tarvittaessa ota yhteyttä maahantuojaan ohjeiden saamiseksi. Käynnistys suoritetaan tämän käyttöohjeen mukaisesti.

Nostaminen ja kuljetus: Puhaltimen siirtämisen ja nostossa saa käyttää vain hyväksyttyjä ja tarkastettuja apulaitteita. Puhaltimet SKG 334-2 ja SKG 410-2 on varustettu nostosilmukalla. Painotiedot on esitetty tämän käyttöohjeen taulukossa.


Varastointi: Varastointi on tehtävä kuivassa ja lämmityssä tilassa. Jos ympäristön suhteellinen kosteus ylittää 80 % on puhallin varastoitava suljetussa tilassa, jossa on kuivausainetta.

Kulutus-, huolto ja varaosat sekä tarvikkeet ja aineet on hävitettävä noudattaen kansallisia ko. aineita koskevia määräyksiä.

Varaosalistat:


E 510 → SKG 160-2 - SKG 314-2
E 512 → SKG 334-2 - SKG 410-2
E 538 → SKG -2 (30) EEx ell T3

SKG...-2	160	180	200	226	245	250	270	275	294	300	314	334	410		
Äänitaso, max / Äänen voimakkuus*	dB(A)	50 Hz 60 Hz	58 60	61 63	63 66	68 71	70 73	71 74	75 78	76 79	78 80	79 81	80 82	81 83	84 86/96*
Paino, max	kg	11	13	18	24	27	28	32	36	45	48	58	72	110	
Pituus, max	mm	300	318	354	416	440	429	480	472	549	504	579	681	777	
Syyvys	mm	203	224	255	282	306	312	338	338	374	374	399	421	511	
Korkeus	mm	232	243	271	306	334	334	357	357	408	408	432	514	550	




Αντλίες κενού με πλευρικό αγωγό / Συμπιεστές με πλευρικό αγωγό

SKG-2



- SKG 160-2
- SKG 180-2
- SKG 200-2
- SKG 226-2
- SKG 245-2
- SKG 250-2
- SKG 270-2
- SKG 275-2
- SKG 294-2
- SKG 300-2
- SKG 314-2
- SKG 334-2
- SKG 410-2

1



BO 510

1.3.98

Rietschle Thomas
GmbH + Co. KG
Postfach 1260
79642 SCHOPFHEIM
GERMANY
✉ 07622 / 392-0
Fax 07622 / 392300
e-mail:
info.sch@rtpumps.com
<http://www.rietschle.com>

Cromenco Hellas S.A.
Soulou 1
15127 MELISSIA
GREECE
✉ 210 / 6135866
Fax 210 / 6139787
e-mail:
jd@cromemco.gr

2

Μοντέλα

Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας ανταποκρίνονται στις ακόλουθες αντλίες κενού με πλευρικό αγωγό και στους ακόλουθους συμπιεστές με πλευρικό αγωγό: SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 250-2, SKG 270-2, SKG 275-2, SKG 294-2, SKG 300-2, SKG 314-2, SKG 334-2 και SKG 410-2. Η ονομαστική παροχή με ελεύθερη αναρρόφηση ανέρχεται σε 36, 50, 80, 130, 170, 140, 250, 200, 340, 240, 420, 475, 1000 m³/h στα 50 Hz. Η εξάρτηση της ονομαστικής παροχής από την υποπίεση και την υπερπίεση αναφέρεται στα φύλλα τεχνικών στοιχείων D 510 και D 511 ή D 610 και D 611.

Περιγραφή

Τα μοντέλα SKG-2 που συμπλέζουν σύμφωνα με τη δυναμική αρχή, λειτουργούν με ελεύθερη περιστρεφόμενη πτερωτή. Διαθέτουν ενσωματωμένο κινητήρα και στο άκρο του άξονά του είναι διατεταγμένη "λυμένη" διπλή πτερωτή. Στα μεγέθη έως και SKG 314-2 (εικόνα ①) η ψύξη του κινητήρα και του κελύφους του φυσητήρα επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω του ανεμιστήρα του κινητήρα. Τα μεγέθη από το μοντέλο SKG 334-2 (εικόνα ②) διαθέτουν επιπλέον έναν ανεμιστήρα ψύξεως, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ κινητήρα και κελύφους του φυσητήρα.

Τα στόμια εισαγωγής και εξαγωγής διαθέτουν από ένα ενσωματωμένο σιγητήρα. Το ένθεμα του σιγητήρα διαθέτει από την πλευρά αναρρόφησης ένα κόσκινο, το οποίο εμποδίζει να διέλθουν σωματίδια βρόμας (μεγαλύτερα από 1,2 mm). Η είσοδος και η έξοδος διαθέτουν σύνδεσμο με εσωτερικό σπείρωμα σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN ISO 228 (σπείρωμα συνδέσμων αερίου). Εκτός από τον άξονα, τον οπλισμό και το στάτη του κινητήρα, τα υπόλοιπα κύρια μέρη του συγκροτήματος είναι κατασκευασμένα από κράμα χυτεύσεως ελαφρού μετάλλου.

Εξαρτήματα: Εάν χρειαστεί, μπορείτε να προμηθευτείτε βαλβίδα αναστολής αναρρόφησης ή πίεσης, βαλβίδα αναστροφής, φίλτρο αναρρόφησης, διακόπτη κυκλώματος κινητήρα, και μεταγωγέα εναλλαγής.

Ειδικός εξοπλισμός: Εσωτερική επένδυση PTFE για ελαφρώς δραστικά μέσα, στεγανότητα έναντι αερίων.

Χρήσεις

⚠️ Οι μηχανές SKG-2 είναι κατάλληλες για εφαρμογές στον επαγγελματικό τομέα, δηλ. τα συστήματα προστασίας ανταποκρίνονται στην προδιαγραφή EN DIN 294, πίνακας 4 για άτομα από ηλικία 14 ετών.

Τα μοντέλα SKG-2 μπορούν με τον ίδιο εξοπλισμό να χρησιμοποιηθούν τόσο σαν αντλίες κενού, όσο και σαν συμπιεστές. Είναι κατάλληλα για την μεταφορά αέρα με σχετική υγρασία έως 90% και ξηρά μη δραστικά αέρια. Υπάρχει επίσης ο εξοπλισμός για στεγανά μοντέλα έναντι αερίων, η στεγανότητα του οποίου εξαρτάται από το δακτυλίδι στεγανότητας του άξονα, του οποίου η διάρκεια ζωής καθορίζεται από τις συνθήκες χρησιμοποίησης.

⚠️ Δεν επιτρέπεται να γίνεται αναρρόφηση επικίνδυνων μειγμάτων (π.χ. εύφλεκτων ή εκρηκτικών αερίων και ατμών), υδρατμών ή δραστικών αερίων.

Κατά τη μεταφορά εύφλεκτων ή επικίνδυνων δραστικών αερίων και ατμών με ειδικά μοντέλα, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες ασφάλειας ΧΟ 1.

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος και αναρρόφησης πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στους 5 και 40°C. Για θερμοκρασίες που βρίσκονται εκτός αυτών των ορίων, σας παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή μαζί μας.

Εάν το μέσο εμφανίζει μικρή δραστικότητα, μπορεί να προβλεφθεί μία εσωτερική επένδυση PTFE.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη διαφορά (υποπίεση ή υπερπίεση) για τον αέρα, εξαρτάται από τον εγκαταστημένο κινητήρα. Η διαφορά αυτή αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων (N), ή για κανονικές τάσεις και συχνότητες μπορείτε να την πληροφορηθείτε από το φύλλο στοιχείων:

SKG 160-2, SKG 180-2, SKG 200-2, SKG 250-2, SKG 275-2, SKG 300-2 βλέπε φύλλο στοιχείων D 510 ή D 610

SKG 226-2, SKG 245-2, SKG 270-2, SKG 294-2, SKG 314-2, SKG 334-2 βλέπε φύλλο στοιχείων D 511 ή D 611

Όταν η λειτουργία γίνεται με διαφορές πιέσεων που είναι πάνω από τα όρια αυτά, υπερφορτώνεται ο κινητήρας. Εκτός από τη διαφορά πιέσεων θα πρέπει να τηρείται και η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς ρεύματος, η οποία αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων (N).

Επειδή το φορτίο εξαρτάται από την πυκνότητα του μεταφερόμενου μέσου, για τη μεταφορά αερίων ισχύουν άλλες διαφορές πιέσεων από ότι για τον αέρα. Σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον κατασκευαστή.

Εάν υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού του μεταφερόμενου μέσου, ο οποίος υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί βαλβίδα αναστολής πιέσεως ή αναρροφήσεως (εξάρτημα).

⚠️ Σε περιπτώσεις χρήσεως, κατά τις οποίες το αθέλητο σταμάτημα ή διακοπή του φυσητήρα μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε ανθρώπους ή σε εξοπλισμούς, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Χειρισμός και τοποθέτηση (εικόνες ① και ②)

⚠️ Οταν η συσκευή είναι σε ζεστή κατάσταση λειτουργίας οι θερμοκρασίες επιφανειών των εξαρτημάτων (Q) μπορεί να υπερβούν τους 70°C. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αποφεύγετε κάθε επαφή με τα εξαρτήματα αυτά.


Κατά την εγκατάσταση και ιδιαίτερα κατά τη συναρμολόγηση του φυσητήρα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα στόμια εισαγωγής (E) και εξαγωγής του αέρα ψύξης (F) πρέπει να απέχουν από τον πλησιέστερο τοίχο τουλάχιστον 10 εκατοστά.



⚠️ Τα μοντέλα SKG-2 μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με οριζόντιο άξονα.

Η κατακόρυφη θέση άξονα - με τον κινητήρα επάνω - είναι δυνατή μόνο εφόσον δηλώθηκε η επιθυμία αυτή κατά την παραγγελία, και έγινε ο αντίστοιχος έλεγχος στο εργοστάσιο. Η εγκατάσταση των μοντέλων SKG-2 πάνω σε σταθερό υπόστρωμα μπορεί να γίνει χωρίς δέσιμο. Εάν η τοποθέτηση γίνεται πάνω σε βάθρο, κάνουμε τη σύσταση να γίνει δέσιμο χρησιμοποιώντας ελαστικούς απορροφητήρες κρούσεων.

⚠️ Εάν η εγκατάσταση γίνεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, διαπιστώνεται μείωση της απόδοσής τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις σας παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Ο φυσητήρας μπορεί να λειτουργήσει σε 4 διαφορετικές θέσεις σύνδεσης. Η κανονική διάταξη είναι η θέση 02.





3

Εγκατάσταση (εικόνες 1, 2 και 3)

! Κατά την τοποθέτηση και λειτουργία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κανονισμός πρόληψης ατυχημάτων.

1. Κατά τη λειτουργία κενού ο αγωγός αναρρόφησης συνδέεται στο (A) και κατά τη λειτουργία πίεσης ο αγωγός πίεσης συνδέεται στο (B).

! Σε περίπτωση που οι αγωγοί είναι πολύ στενοί ή πολύ μακριοί, μειώνεται η απόδοση του φυσητήρα.

Εάν ο αγωγός σύνδεσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά για αέρα αναρρόφησης ή πεπιεσμένο αέρα, μπορεί να συναρμολογηθεί ένα εξάρτημα μεταγωγέα (ZWS). Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μόνο μία σύνδεση (C) για λειτουργία κενού και πίεσης. Η έξοδος του ακάθαρτου αέρα γίνεται στο (G₁) και η αναρρόφηση στο (G₂).

2. Τα ηλεκτρικά στοιχεία του κινητήρα αναφέρονται στην πινακίδα στοιχείων (N) ή στην πινακίδα στοιχείων κινητήρα. Οι κινητήρες ανταποκρίνονται στην προδιαγραφή DIN/VDE 0530 και έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το είδος προστασίας IP 54 και κατηγορία μόνωσης F. Το ανάλογο σχεδιάγραμμα συνδεσης βρίσκεται στο κουτί ακροδεκτών του κινητήρα (δεν υπάρχει στα μοντέλα με βύσμα σύνδεσης). Τα στοιχεία των κινητήρων πρέπει να συγκρίνονται με τα στοιχεία του υπάρχοντος ηλεκτρικού δικτύου (είδος ρεύματος, τάση, συχνότητα, επιτρεπόμενη ισχύς ρεύματος).

3. Συνδέετε τον κινητήρα μέσω του διακόπτη κυκλώματος κινητήρα (για ασφάλεια πρέπει να προβλεφθεί ένας διακόπτης κυκλώματος κινητήρα και για την ανακούφιση εφελκυσμού του καλωδίου σύνδεσης μία κοχλιωτή σύνδεση τύπου Pg).

Συνιστούμε τη χρησιμοποίηση διακοπών κυκλώματος κινητήρα, των οποίων το κλείσιμο γίνεται με επιβράδυνση και εξαρτάται από ενδεχόμενη υπέρταση. Μπορεί να εμφανιστεί βραχύχρονη υπέρταση κατά την κρύα εκκίνηση του φυσητήρα.

Εάν χρησιμοποιηθεί μεταγωγέας (ZWS), πρέπει να συνδεθεί και ο μαγνήτης ανύψωσης (X). Επίσης πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία τάσης του μαγνήτη ανύψωσης.

! Η ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο και εφόσον τηρείται η προδιαγραφή EN 60204. Ο κεντρικός διακόπτης πρέπει να προβλεφθεί από τον εκμεταλλευτή της συσκευής.

Θέση λειτουργίας (εικόνα 1 και 2)

1. Βάζετε σε λειτουργία τον κινητήρα προς εξακρίβωση της φοράς περιστροφής (βλέπε βέλος φοράς περιστροφής (O)).

2. Κατά το μέγιστο δυνατό στραγγαλισμό στην πλευρά της εγκατάστασης οι διαφορές πίεσης που εμφανίζονται στην αντίλια κενού ή στο συμπιεστή, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες από τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαφορές πίεσης που αναφέρονται στην πινακίδα στοιχείων (N).

Προσοχή! Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των τιμών όταν το σύστημα βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας, είναι απαραίτητη η ανακούφιση του ανεμιστήρα υψηλής πίεσης με τη βοήθεια περιοριστικής βαλβίδας ZBS, ZED ή ZBD ως προαιρετικού εξαρτήματος, η οποία εφαρμόζεται στο σύστημα εκ των υστέρων.

3. Η σύγκριση της μετρηθείσας ισχύος ρεύματος με τη μέγιστη ισχύ ρεύματος που αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων (N), δεν είναι απαραίτητη, διότι είναι εξαρτώμενη από την τάση.

Κίνδυνοι για το προσωπικό χειρισμού

Εκπομπή θορύβου: Οι υψηλότερες στάθμες ηχητικής πίεσης (πλέον ακατάλληλη κατεύθυνση και φορτίο) ή οι στάθμες ηχητικής παραγωγής, που μετρήθηκαν σύμφωνα με τους ονομαστικούς όρους της προδιαγραφής DIN 45635 μέρος 13 (ανταποκρ. 3.GSGV) αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα. Για να αποφύγετε διαρκή βλάβη του ακουστικού συστήματος, σας συνιστούμε τη χρησιμοποίηση προσωπικών ωτασπίδων, όταν παραμένετε διαρκώς στην περιοχή του λειτουργούντος φυσητήρα.

Φροντίδα και συντήρηση

! Κατά την εκτέλεση έργων συντήρησης που υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ανθρώπων από κινούμενα εξαρτήματα ή από τέτοια που βρίσκονται υπό τάση, πρέπει να διακόπτεται η λειτουργία του φυσητήρα, ή βγάζοντας το καλώδιο από την πρίζα ή κλείνοντας το γενικό διακόπτη. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται και η ακούσια επαναλειτουργία του φυσητήρα. Οι εργασίες συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται όταν ο φυσητήρας είναι ακόμα ζεστός. (Κίνδυνος τραυματισμού από υπέρθερμα εξαρτήματα της μηχανής).

Αυτές οι αντλίες κενού με πλευρικό αγωγό ή οι συμπιεστές με πλευρικό αγωγό δεν χρειάζονται καμία συντήρηση, εκτός βέβαια από το φίλτραρισμα.

! Εάν γίνεται ανεπαρκή συντήρηση του φίλτρου, μειώνεται η απόδοση του φυσητήρα.

1. Φίλτρο στην πλευρά αναρρόφησης (A) στο κέλυφος του σιγητήρα: Το καθάρισμα μπορεί να γίνει μέσω του ανοίγματος αναρρόφησης (A) (απομακρύνετε τον προσαρμοσμένο αγωγό αναρρόφησης), ή εφόσον ξεβιδωθεί η τάπα του σιγητήρα.


2. Επιπρόσθετο φίλτρο (εξάρτημα): Το φίλτρο αναρρόφησης (ZAF) πρέπει το καθαρίζεται το αργότερο μετά από κάθε 250 ώρες λειτουργίας και η υποδοχή του φίλτρου πρέπει να ανανεώνεται μετά από 3000 ώρες λειτουργίας. Ξεβιδώνετε το περικόχλιο (m₁). Απομακρύνετε το προστατευτικό κάλυμμα (h) και το στοιχείο του φίλτρου (f₁). Καθαρίζετε το στοιχείο του φίλτρου (φυσώντας το και χτυπώντας το με το χέρι) ή κάνετε αντικατάστασή του. Η εγκατάσταση του φίλτρου γίνεται κατά την αντίστροφη ακολούθια (βλέπε εικόνα ④). Το στοιχείο του φίλτρου αναρρόφησης (ZVF) πρέπει, ανάλογα με το βαθμό ακαθαρσίας του αναρροφούμενου μέσου, να καθαρίζεται με αέρα ή να γίνεται αντικατάστασή του. Το στοιχείο του φίλτρου (f₂) μπορεί να αφαιρεθεί, εφόσον απομακρυνθούν οι συσφιγκτήρες (m₂) (βλέπε εικόνα ⑤).

3. Εδραση: Τα ρουλεμάν διαθέτουν διαρκή λίπανση και ως εκ τούτου δε χρειάζονται καμία συντήρηση.

! Κατά τη μεταφορά εύφλεκτων ή επικινδύνων δραστικών αερίων και ατμών με ειδικά μοντέλα, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες ασφάλειας ΧΟ 1.

ZAF

ZVF



Βλάβες και βοήθεια

1. Ο φυσητήρας δεν επιτυγχάνει τον κανονικό αριθμό στροφών:

- 1.1 Η ηλεκτρική τάση/συχνότητα δεν ανταποκρίνεται στα στοιχεία του κινητήρα.
- 1.2 Η σύνδεση στον πίνακα ακροδεκτών δεν είναι σωστή.

2. Ο φυσητήρας τίθεται εκτός λειτουργίας από το διακόπτη κυκλώματος κινητήρα:

- 2.1 Βλάβη όπως στο 1.1 και 1.2.

2.2 Ο διακόπτης κυκλώματος κινητήρα δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.

2.3 Ο διακόπτης κυκλώματος κινητήρα ελευθερώνεται πολύ γρήγορα.

Βοήθεια: Χρησιμοποίηση ενός διακόπτη κυκλώματος κινητήρα με επιβραδυνόμενη αποσύνδεση, η οποία λαμβάνει υπόψη την βραχύχρονη υπέρταση κατά την εκκίνηση (μοντέλο με σύστημα αποσύνδεσης σε βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση, σύμφωνα με την προδιαγραφή VDE 0660 τμήμα 2 ή IEC 947-4).

2.4 Ο φυσητήρας είναι υπερφορτωμένος, δηλ. η διαφορά πίεσης είναι πολύ υψηλή.

Βοήθεια: Μεγαλώνετε το άνοιγμα αναρρόφησης και εξαγωγής του αέρα στο συγκρότημα, μειώνετε τις απώλειες του αγωγού χρησιμοποιώντας αγωγούς μεγαλύτερης διαμέτρου, απομακρύνετε κάθε στένωση του αγωγού. Αναστέλετε τη διαφορά πίεσης κάνοντας μεταγενέστερη εγκατάσταση μιας βαλβίδας αναστολής (εξάρτημα).

2.5 Η ισχύς μετάδοσης κίνησης είναι πολύ μικρή.

Βοήθεια: Εάν είναι παραδοτέο, χρησιμοποιείτε φυσητήρα με ισχυρότερο κινητήρα (Δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή μόνο του κινητήρα).

3. Δεν επιτυγχάνεται η επιθυμητή διαφορά πίεσης:

3.1 Φυσητήρας πολύ μικρός, ισχύς μετάδοσης κίνησης πολύ μικρή.

3.2 Τα φίλτρα είναι λερωμένα.

3.3 Οι απώλειες πίεσης μέσα στο σύστημα αγωγών είναι πολύ μεγάλες.

Βοήθεια: Προβλέψτε αγωγούς με μεγαλύτερη διατομή, απομακρύνετε στενώσεις.

3.4 Το σύστημα δεν είναι στεγανό.

4. Ο φυσητήρας υπερθερμαίνεται:

4.1 Η θερμοκρασία περιβάλλοντος και αναρρόφησης είναι πολύ υψηλή.

4.2 Η διαφορά πίεσης είναι μεγαλύτερη από τα επιτρεπτά όρια.

4.3 Εμποδίζεται η ροή του αέρα ψύξης.

5. Ενοχλητικός θόρυβος κατά την εξαγωγή αέρα (αντλία κενού) ή κατά την αναρρόφηση (συμπιεστής):

Βοήθεια: Εγκατάσταση επιπρόσθετου σιγητήρα ZGD (εξάρτημα).

6. Ο μεταγωγέας ZWS (εξάρτημα) δεν λειτουργεί:

6.1 Το είδος του ρεύματος, η τάση και η συχνότητα δεν ανταποκρίνονται στα στοιχεία του μαγνήτη ανύψωσης.

6.2 Ο μεταγωγέας είναι λερωμένος. Βοήθεια: Αποσυναρμολόγηση και καθάρισμα.

Παράρτημα:

Εργασίες επισκευής: Οταν εκτελούνται εργασίες επισκευής επί τόπου, πρέπει να διακοπεί ο κινητήρας από το δίκτυο από έναν ηλεκτρολόγο έτσι, ώστε να είναι αδύνατη η αθέλητη εκκίνηση. Για την εκτέλεση επισκευών συνιστούμε τον κατασκευαστή, τα υποκαταστήματά του ή τις αντιπροσωπείες του, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση. Την διεύθυνση του υπεύθυνου για σας Σέρβις επισκευής, μπορείτε να την πληροφορηθείτε από τον κατασκευαστή (βλέπε διεύθυνση κατασκευαστή). Μετά την επισκευή ή πριν από την επαναλειτουργία, πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας που αναφέρονται στην "εγκατάσταση" και στη "θέση λειτουργίας", όπως ακριβώς κατά την πρώτη λειτουργία.

Μεταφορά εντός της επιχείρησης: Η μεταφορά ή η ανύψωση των μοντέλων SKG 334-2 και SKG 410-2 πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια του κρίκου μεταφοράς. Βάρη βλέπε πίνακα.

Αποθήκευση: Οι φυσητήρες SKG-2 πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό περιβάλλον με κανονική υγρασία. Σε χώρους με σχετική υγρασία πάνω από 80%, συνιστούμε την αποθήκευση μέσα στο προστατευτικό κάλυμμα με το ανάλογο ξηραντικό μέσο.

Απομάκρυνση: Τα εξαρτήματα που φθέρονται (φέρουν το ανάλογο χαρακτηριστικό στον κατάλογο ανταλλακτικών), ανήκουν στα ειδικά απορίμματα και πρέπει να απομακρύνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς τις εκάστοτε χώρας.

Κατάλογος ανταλλακτικών: E 510 → SKG 160-2 - SKG 314-2

E 512 → SKG 334-2 - SKG 410-2,

E 538 → SKG -2 (30) EEx ell T3

SKG...-2	160	180	200	226	245	250	270	275	294	300	314	334	410	
Ακουστική στάθμη (μεγ.) / dB(A)	50 Hz	58	61	63	68	70	71	75	76	78	79	80	81	84
Στάθμη ηχητικής παραγωγής*	60 Hz	60	63	66	71	73	74	78	79	80	81	82	83	86/96*
Βάρος (μεγ.)	kg	11	13	18	24	27	28	32	36	45	48	58	72	110
Μήκος (μεγ.)	mm	300	318	354	416	440	429	480	472	549	504	579	681	777
Πλάτος	mm	203	224	255	282	306	312	338	338	374	374	399	421	511
Υψος	mm	232	243	271	306	334	334	357	357	408	408	432	514	550