



## Installation (Bild ①)

**⚠ Der Verdichter darf nicht ohne das serienmäßige Regulier- und Begrenzungsventil betrieben werden, damit der zulässige Verdichtungsenddruck (siehe Datenschild) nicht überschritten wird.**

Bei Aufstellung und Betrieb ist die Unfallverhütungsvorschrift »Verdichter« VBG 16 zu beachten.

1. Druckanschluß bei (B).

**⚠ Bei zu engen und/oder langen Leitungen vermindert sich die Leistung des Verdichters.**

2. Das Schmieröl (geeignete Sorten siehe "Wartung") an der Öleinfüllstelle (H) des Ölbehälters bis zur oberen Marke am Schauglas (I) auffüllen. Öffnung schließen.

3. Die elektrischen Motordaten sind auf dem Datenschild (N) bzw. dem Motordatenschild angegeben. Die Motoren entsprechen DIN/VDE 0530 und sind in Schutzart IP 54 und Isolationsklasse B oder F ausgeführt. Das entsprechende Anschlußschema befindet sich im Klemmenkasten des Motors (entfällt bei Ausführung mit Stecker-Anschluß). Die Motordaten sind mit den Daten des vorhandenen Stromnetzes zu vergleichen (Stromart, Spannung, Netzfrequenz, zulässige Stromstärke).

4. Motor über Motorschutzschalter anschließen (zur Absicherung ist ein Motorschutzschalter und zur Zugentlastung des Anschluß-Kabels ist eine Pg-Verschraubung vorzusehen).

Wir empfehlen die Verwendung von Motorschutzschaltern, deren Abschaltung zeitverzögert erfolgt, abhängig von einem evtl. Überstrom. Kurzzeitiger Überstrom kann beim Kaltstart des Verdichters auftreten.

**⚠ Die elektrische Installation darf nur von einer Elektrofachkraft unter Einhaltung der EN 60204 vorgenommen werden.**

**⚠ Der Hauptschalter muß durch den Betreiber vorgesehen werden.**

## Inbetriebnahme (Bild ①)

1. Motor zur Drehrichtungsprüfung (Drehrichtungspfeil (O)) kurz starten.

2. Druckleitung an (B) anschließen.

3. Die erforderlichen Druckbereiche können mit dem Druck-Regulierventil (D) entsprechend dem auf dem Drehknopf angebrachten Symbolschild eingestellt werden.

## Risiken für das Bedienungspersonal

1. Geräuschemission: Die höchsten Schalldruckpegel (ungünstigste Richtung und Belastung), gemessen nach den Nennbedingungen DIN 45635 Teil 13 (entsprechend 3.GSGV), sind in der Tabelle im Anhang angegeben. Wir empfehlen bei andauerndem Aufenthalt in der Umgebung des laufenden Verdichters das Benutzen persönlicher Gehörschutzmittel, um eine Dauerschädigung des Gehörs zu vermeiden.

2. Ölaerosole in der Abluft: Trotz weitestgehender Ölabscheidung durch die Adhäsionsflächen enthält die Abluft geringe Reste an Ölaerosolen, die durch Geruch feststellbar sind. Dauerndes Einatmen dieser Aerosole könnte gesundheitsschädlich sein. Für eine gute Belüftung des Aufstellungsraumes ist daher Sorge zu tragen.

## Wartung und Instandhaltung

**⚠ Bei Wartungsmaßnahmen, bei denen Personen durch bewegte oder spannungsführende Teile gefährdet werden können, ist der Verdichter durch Ziehen des Netzteckers oder Betätigen des Hauptschalters vom E-Netz zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.**

**Wartung nicht bei betriebswarmem Verdichter durchführen. (Verletzungsgefahr durch heiße Maschinenteile oder heißes Schmieröl).**

### 1. Schmierung (Bild ①)

Je nach Einsatzhäufigkeit Ölstand prüfen. Erster Ölwechsel nach 200 Betriebsstunden (siehe Ölableßschraube (K)). Weitere Ölwechsel nach jeweils 1000 Betriebsstunden. Bei starkem Staubanfall Ölwechselintervalle entsprechend verkürzen.

Es dürfen nur Schmieröle entsprechend DIN 51506 Gruppe VB/VBL oder ein von Rietschle freigegebenes synthetisches Öl eingesetzt werden. Die Viskosität des Öles muß ISO-VG 320 nach DIN 51519 entsprechen.


**Empfohlene Rietschle-Ölsorten:** MULTI-LUBE 320 (Mineralöl) und SUPER-LUBE 320 (synthetisches Öl) (siehe auch Ölempfehlungsschild (M)). Bei hoher thermischer Belastung des Öles (Umgebungs- oder Ansaugtemperaturen über 30°C, ungünstige Kühlung, 60 Hz-Betrieb usw.) kann die Ölwechselzeit durch Verwendung des empfohlenen synthetischen Öles verlängert werden.

**⚠ Das Altöl ist gemäß den Umweltschutz-Bestimmungen zu entsorgen.**

**⚠ Bei Ölsortenwechsel Ölbehälter vollständig entleeren.**

### 2. Entölung (Bild ② und ③)

Die Entölung der Druckluft erfolgt durch ein nahezu wartungsfreies Entölungssystem. Die Vorentölung erfolgt durch Aufblasen der Luft auf die Adhäsionsfläche ( $t_1$ ). Die Feinentölung erfolgt in den daran angeschlossenen Kammern durch Aufblasen der Luft auf die von der Bedienungsseite her zugänglichen Adhäsionsflächen ( $t_2$ ). Wir empfehlen, diese Adhäsionsflächen etwa jährlich in Waschbenzin auszuspülen. Hierzu Vorentölerdeckel ( $T_1$ ) und Entölerdeckel ( $T_2$ ) abnehmen.



### 3. Luftfilterung (Bild ④)

**Bei ungenügender Wartung der Luftfilter vermindert sich die Leistung des Verdichters.**

Die Filterpatronen ( $f_1$ ) sind je nach Verunreinigung des abgesaugten Mediums mehr oder weniger oft durch Ausblasen zu reinigen, oder sie sind zu ersetzen.

Falls die Patronen durch Öl oder Fett verschmutzt sind, ist ein Auswaschen in handwarmen Wasser unter Zusatz eines nicht schäumenden Spülmittels vorzunehmen, keinesfalls dürfen Benzin, Laugen oder heiße Flüssigkeiten verwendet werden. Die Filter sollen jedoch nur in trockenem Zustand wieder eingebaut werden.

Beschädigte Patronen sind unbedingt zu ersetzen.

Schraubknöpfe ( $g$ ) lösen. Filterdeckel ( $h$ ) mit Dichtung abnehmen. Filterpatronen ( $f_1$ ) herausnehmen und reinigen bzw. austauschen. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

**Filterpatrone (Zubehör):** Der Ansaugfilter (ZAF) muß spätestens alle 250 Betriebsstunden gereinigt und der Filtereinsatz nach 3000 Betriebsstunden gewechselt werden. Flügelmutter ( $m_1$ ) herausdrehen. Schutzhölle ( $h$ ) und Filterpatrone ( $f_1$ ) abnehmen. Filterpatrone reinigen (ausblasen und von Hand ausklopfen) bzw. ersetzen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### 4. Kupplung (Bild ⑤)

Je nach Arbeitsbedingungen unterliegen die Kupplungsgummis ( $k$ ) einem Verschleiß und sollten von Zeit zu Zeit überprüft werden. Verschlissene Kupplungsgummis machen sich durch ein schlagendes Geräusch beim Anlauf des Verdichters bemerkbar.

**Defekte Gummis können zum Bruch der Rotorwelle führen.**


Zur Überprüfung der Kupplung Motor ( $m$ ) ausschalten. Schrauben ( $s_5$ ) lösen. Motor mit motorseitiger Kupplungshälfte ( $q$ ) axial abziehen. Sind die Kupplungsgummis ( $k$ ) beschädigt, Sicherungsringe ( $l$ ) vom Kupplungsbolzen ( $r$ ) abnehmen und Kupplungsgummis ( $k$ ) austauschen. Distanzring ( $p$ ) belassen. Kupplungsbolzen ( $r$ ) überprüfen und eventuell auswechseln. Schrauben ( $s_6$ ) lösen und Motorflansch ( $n$ ) entfernen. Sicherungsring ( $l_1$ ) abnehmen. Kupplung ( $q_1$ ) mit Ventilator ( $v$ ) von der Welle abziehen. Muttern ( $w$ ) mit Scheiben ( $u$ ) lösen und Kupplungsbolzen austauschen.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



④


**5**



### 5. Kühlung (Bild ⑥ und ⑦)


Bei großem Staubabfall innerhalb des Aufstellungsraumes des Verdichters muß damit gerechnet werden, daß sich auch in den Kühlkanälen Staub ansetzt. Wir empfehlen deshalb, etwa halbjährlich die Ventilatoren durch die Kühlgebläse-Austrittsstellen ( $F_1$ ) und die Zwischenräumen des Kühlsegmentes ( $E_1$ ) von außen nach innen mit Druckluft durchblasen. Dieses Durchblasen soll möglichst bei laufendem Verdichter vorgenommen werden, damit der sich lösende Staub an den Kühlgebläse-Austrittsstellen ( $F_1$ ) entweichen kann.

Q



⑥

Q



⑦





## Installation (picture ①)

**!** These compressors may not be operated without the standard pressure regulating and limiting valves fitted so that the maximum pressure is not exceeded (see data plate).

For operating and installation follow any relevant national standards that are in operation.

1. Pressure connection at (B).

**!** Long and/or small bore pipework should be avoided as this tends to reduce the capacity of the compressor.

2. The lubricating oil (recommended brands see under servicing) can be put into the pump at the oil filler port (H) of the oil tank, until the oil level shows at the upper mark of the oil sight glass (I). After filling make sure the oil filler port is closed.

3. The electrical data can be found on the data plate (N) or the motor data plate. The motors correspond to DIN/VDE 0530 and have IP 54 protection and insulation class B or F. The connection diagram can be found in the terminal box on the motor (unless a special plug connection is fitted). Check the electrical data of the motor for compatibility with your available supply (voltage, frequency, permissible current etc.).

4. Connect the motor via a motor starter. It is advisable to use thermal overload motor starters to protect the motor and wiring. All cabling used on starters should be secured with good quality cable clamps.

We recommend that motor starters should be used that are fitted with a time delayed trip resulting from running beyond the amperage setting. When the unit is started cold overamperage may occur for a short time.

**!** The electrical installation may only be made by a qualified electrician under the observance of EN 60204. The main switch must be provided by the operator.

## Initial Operation (picture ①)

1. Initially switch the pump on and off for a few seconds to check the direction of rotation against the direction arrow (O).

2. Connect the pressure pipe at (B).

3. The required pressure ranges can be adjusted by turning the pressure regulating valve (D) according to the symbols on the top of the regulating valve.

## Potential risks for operating personnel

1. **Noise Emission:** The worst noise levels considering direction and intensity measured according to DIN 45635 part 3 (as per 3. GSGV) are shown in the table at the back. When working permanently in the vicinity of an operating compressor we recommend wearing ear protection to avoid any damage to hearing.

2. **Oil mist in the Exhaust Stream:** Even with the oil sieves the exhausted air could still contain extremely low amounts of oil mist which can occasionally be detected by smell. Permanent breathing of these mists may result in health problems, therefore it is extremely important to make sure that the installation area is well ventilated.

## Maintenance and Servicing

**!** When maintaining these units and having such situations where personnel could be hurt by moving parts or by live electrical parts the compressor must be isolated by totally disconnecting the electrical supply. It is imperative that the unit cannot be re-started during the maintenance operation.

Do not maintain a compressor that is at its normal operating temperature as there is a danger from hot parts or hot lubricant.

### 1. Lubrication (pictures ①)

Check the oil level regularly depending upon the operating hours. First oil change after 200 operating hours (see oil drain plug (K)). Further changes every 1000 operating hours. The oil change times should be shortened if the application is dusty.

Only oils corresponding to DIN 51506 group VB/VBL or a synthetic oil (obtainable from Rietschle) should be used. The viscosity must correspond to ISO-VG 320 according to DIN 51519.

The recommended Rietschle Oil types are: MULTI-LUBE 320 (mineral oil); SUPER-LUBE 320 (synthetic oil) (see oil type plate (M)).


When the oil is under a high thermal load, e.g. ambient or suction temperatures over 30°C, unfavourable cooling or operating with increased speed etc., the oil change time can be extended by using the recommended synthetic oil.

**!** Old and used oil must be disposed of corresponding with the relevant health, safety and environmental laws.

**!** If the oil brand is changed, the old oil must be drained completely from the oil tank.

### 2. Oil separation (pictures ② and ③)

The oil separation of the compressed air is carried out by an oil separation system that needs very little maintenance. The first oil separation takes place by blowing up the air onto an oil sieve ( $t_1$ ). The fine oil separation however, is done by blowing air onto oil sieves ( $t_2$ ) which are accessible on the service side of the unit. We recommend that the sieves should be rinsed and cleaned in benzine or a similar fluid at least once a year and for this purpose covers ( $T_1$ ) and ( $T_2$ ) are to be removed.



### 3. Air filtration (picture ④)

**⚠ The capacity of the compressor can be reduced if the air inlet filters are not maintained correctly.**  
The filter cartridges ( $f_1$ ) have to be cleaned depending on the amount of contamination. Cleaning can be carried out by blowing out with compressed air. Replace filters if contaminated completely.

Wash cartridges soiled by oil or grease in lukewarm water with a non-foaming detergent. Under no circumstances are petrol, leaching solutions or hot liquids to be used. Re-insert filters only in dry condition.

Replace damaged cartridges without fail.

The filter cartridges ( $f_1$ ) can be removed from the filter housing by unscrewing the fixing knobs (g) and removing the filter housing cover (h) with gasket. Cleaning or replacing the filter cartridges (f). Re-assemble in reverse order.

**Filter Cartridge (Optional Extras):** The suction filter (ZAF) should be cleaned every 250 operating hours and changed every 3000 operating hours. Changing the filter: unscrew wing nut. Remove filter cover and filter cartridge. The filter cartridge can be cleaned by knocking out by hand or by using compressed air. Replace the filter cartridge if necessary.

Reassemble in reverse order.


### 4. Coupling (picture ⑤)

The coupling rubbers (k) are wearing parts and should be checked regularly. When the coupling rubbers are worn this can be detected by a knocking sound when the compressor pump is started.

**⚠ Defective coupling rubbers can cause extensive damage and even in some extreme cases break the rotor shaft.**



To check the coupling stop the motor (m) and isolate. Remove the screws ( $s_5$ ). Pull off the motor together with the motor side coupling half (q). If the coupling rubbers (k) are damaged remove the circlips (l) from the coupling bolt (r) and exchange the coupling rubbers (k). Leave the spacer (p) in place, check the coupling bolts (r) for any wear and replace if necessary. To replace, remove the screws ( $s_6$ ) on the motor flange (n), remove the circlip ( $l_1$ ), pull off the coupling ( $q_1$ ) and fan (v) complete from the shaft, remove the nut (w) with washer (u) and exchange the coupling bolts.

Re-assemble in reverse order.



### 5. Cooling (pictures ⑥ and ⑦)

Should the compressor be mounted in a position subject dust and dirt it is to be expected that this will get in between the cooling pipes. We therefore, recommend that all dust and dirt be removed approximately every 6 months by blowing air into the exhaust parts ( $F_1$ ) of the cooling fans and into the spaces between the cooling segment ( $E_1$ ). This should be carried out when the compressor is operating so that any loosened dust may escape through the exhaust parts ( $F_1$ ) of the cooling fans.



## **Trouble Shooting**

### **1. Motor starter cuts out compressor:**

- 1.1 Check that the incoming voltage and frequency corresponds with the motor data plate.
- 1.2 Check the connections on the motor terminal block.
- 1.3 Incorrect setting on the motor starter.
- 1.4 Motor starter trips too fast.  
Solution: Use a motor starter with a time delay trip (version as per IEC 947-4).
- 1.5 The compressor is too cold.
- 1.6 The regulating valve is dirty causing excess pressure.

### **2. Insufficient pressure capacity:**

- 2.1 Inlet and/or exhaust filters are obscured.
- 2.2 Suction pipe work is too long or too small.

### **3. Compressor does not reach overpressure:**

- 3.1 Leak on the compressor or on the system.
- 3.2 Blades are damaged.
- 3.3 Motor rating selected was too small.

### **4. Pressure/vacuum pump operates at an abnormally high temperature:**

- 4.1 Ambient or suction temperature is too high.
- 4.2 Cooling air flow is restricted.
- 4.3 The viscosity of lubricant is too low.
- 4.4 Problem as per 1.6.

### **5. Exhausted air contains visible oil mist:**

- 5.1 Oil sieves are fitted incorrectly or are dirty.
- 5.2 Incorrect oil brand is used.
- 5.3 Problem as per 4.1, 4.2 and 4.3.

### **6. Unit emits abnormal noise:**

Note: A knocking noise from the rotor blades is normal when cold starting as long as it disappears within two minutes with increasing operating temperature.

- 6.1 The coupling rubbers are worn (see under "servicing").
- 6.2 The compress cylinder is worn. Solution: send your complete unit off for repair to the supplier or approved service agent.
- 6.3 The regulating valve is noisy. Solution: replace valve.
- 6.4 Blades are damaged.
- 6.5 Blades are hindered through oil-coal deposits at the gliding motion in the rotor slot.  
Solution: Application of synthetic lubricating oil. If noise does not disappear, overhaul the DCLF...D through the supplier or approved service agent.
- 6.6 The viscosity of lubricant is too high.
- 6.7 Problem as per 1.5.

### **7. Water in lubricant i.e. Emulsification:**

- 7.1 Compressor pulls in water because of the application.  
Solution: Fit water separators on to the suction side.

## **Appendix:**

Repair on Site: For all repairs on site an electrician must disconnect the motor so that an accidental start of the unit cannot happen.

All engineers are recommended to consult the original manufacturer or one of the subsidiaries, agents or service agents. The address of the nearest repair workshop can be obtained from the manufacturer on application.

After a repair or before re-installation follow the instructions as shown under the headings "Installation and Initial Operation".

Lifting and Transport: To lift and transport the DCLF...D units the eye bolt on the pump must be used.

The weight of the pumps are shown in the accompanying table.

Storage: DCLF...D units must be stored in dry ambient conditions with normal humidity. If a pump needs to be stocked for a period longer than 3 months we would recommend using an anticorrosion oil rather than the normal lubricant.

Disposal: The wearing parts (as listed in the spare parts lists) should be disposed of with due regard to health and safety regulations.


Spare parts list: E 350 → DCLF 40 D - DCLF 200 D

DCLF...D		40		60		80		100		130	
Noise level (max.) dB(A)		50 Hz		72		74		77		79	
		60 Hz		73		75		78		80	
Motor rating	kW	1,5	2,2	2,2	3,0	3,0	4,0	4,0	5,5	5,5	7,5
Weight (max.)	kg	71	75	90	96	100	110	110	150	160	180
Length	mm	809	853	896	896	956	973	987	1092	1162	1162
Width	mm	372		408		408		439		439	
Height	mm	302		343		343		375		375	

# Instruction de service


CE

Rietschle



## Compresseurs

DCLF...D



1

### Séries

Cette instruction de service concerne les compresseurs pression-vide lubrifiées suivantes: DCLF 40 D jusqu'à DCLF 130 D. Leur débit nominal est respectivement de 40, 60, 80, 100 et 130 m³/h, en 50 Hz. Les surpressions maximales (en bar) sont indiquées sur la plaque signalétique (N). Les courbes de débit en fonction des pressions sont données par la fiche technique D 350.

### Description

La série citée ci-dessus est équipée d'un raccord fileté côté refoulement et d'un silencieux côté aspiration. L'air aspiré est purifié au travers d'un filtre micronique. Le déshuilage de l'air surpressé est réalisé par un système de déshuilage incorporé ne nécessitant aucun entretien. Le retour d'huile se fait grâce à une petite quantité d'air de pression prélevée à cet effet et s'évacuant par l'orifice d'échappement du bouchon de remplissage d'huile. Une pompe à huile doseuse assure la lubrification. Deux ventilateurs, l'un entre le moteur et le corps de pompe, l'autre entre le réservoir d'huile et le corps de pompe, assurent un refroidissement intensif de l'appareil. L'air de pression est refroidi par une tubulure. L'entraînement de la compresseur pression-vide s'effectue par un moteur bridé à courant triphasé, par l'intermédiaire d'un accouplement à doigts.

Des valves de réglage permettent de réguler le vide et la pression jusqu'aux limites admises par l'appareil.

Accessoires: S'il y a lieu, clapet anti-retour (ZRK), filtre d'aspiration (ZAF), disjoncteur moteur (ZMS) et démarreur étoile-triangle(ZSG).

### Application

**!** Ces appareils DCLF...D ne peuvent être utilisés que dans une aire industrielle, c'est-à-dire répondant aux protections prévues par EN DIN 294 tableau 4 pour les personnes au-delà de 14 ans. Les DCLF...D sont conçus pour créer une surpression entre 0 et les valeurs maximales (bar) indiquées sur la plaque signalétique (N). Un fonctionnement en continu à ces valeurs est possible.

**!** L'air aspiré ne doit contenir ni vapeur d'eau, ni de l'eau ou autres liquides. Des gaz agressifs ou inflammables, ainsi que des vapeurs ne peuvent être aspirés.

**Les températures ambiante et d'aspiration doivent se situer entre 5 et 40°C. En cas de températures en dehors de cette fourchette, veuillez nous consulter.**

Les exécutions standard ne peuvent être utilisées dans des zones à risque d'explosion. Des exécutions avec protection Ex peuvent être fournies.

**!** Si lors de l'utilisation du compresseur, un arrêt non intentionnel ou une panne de celle-ci peut conduire à un danger pour les personnes ou l'installation, il faut prendre les mesures de sécurité adéquates.

### Maniement et implantation (photos 1, 6 et 7)

**!** Pour une compresseur en fonctionnement normal, les températures de surface pour les éléments (Q) peuvent dépasser 70°C. Il faut éviter tout contact avec ces parties.

Lors de l'implantation de la compresseur, il faut pour des travaux d'entretien, laisser un espace d'au moins 30 cm devant le carter filtre (S), le prédehuilier ( $T_1$ ) et le déhuilier ( $T_2$ ). De plus, les entrées (E) et sorties (F) d'air de refroidissement doivent être séparées des parois environnantes d'au moins 20 cm (l'air refoulé ne doit pas être réaspiré).

**Les DCLF..D ne peuvent fonctionner correctement qu'en position horizontale.**

**!** En cas d'installation au delà de 1000 m au dessus du niveau de la mer, une diminution sensible des performances est à signaler. Dans ce cas, veuillez nous consulter.

L'implantation de la compresseur pression-vide au sol peut se faire sans ancrage particulier. La mise sur plots antivibratoires est préconisée si la compresseur est montée sur un châssis. Les vibrations de cette pompe pression-vide sont minimes.

DCLF 40 D

DCLF 60 D

DCLF 80 D

DCLF 100 D

DCLF 130 D

BF 350

1.7.97

**Werner Rietschle  
GmbH + Co. KG**

Postfach 1260

79642 SCHOPFHHEIM  
GERMANY

07622 / 3920

Fax 07622 / 392300

E-Mail: info@rietschle.com

<http://www.rietschle.com>

**Rietschle Sàrl**

8, Rue des Champs

68220 HÉSINGUE  
FRANCE

0389 / 702670

Fax 0389 / 709120

E-Mail:  
[commercial@rietschle.fr](mailto:commercial@rietschle.fr)

<http://www.rietschle.fr>

## Installation (photo ①)

**⚠️ Le compresseur ne doit pas être utilisé sans la valve de réglage montée en série, destinée à éviter un dépassement des valeurs maximales de surpression (voir plaque signalétique).**

Pour l'implantation et le fonctionnement, il faut veiller à la conformité de la directive concernant la protection du travail.

1. Raccord de surpression (B).

**⚠️ Une tuyauterie trop longue ou sous-dimensionnée réduit les performances du compresseur.**

2. Remplir l'huile de lubrification (pour le type d'huile préconisé, voir la rubrique „maintenance“) par l'orifice (H) du carter huile jusqu'au trait supérieur du voyant (I).

3. Les données électriques du moteur sont indiquées sur la plaque signalétique de la pompe (N), et du moteur. Elles répondent aux normes DIN/VDE 0530 et sont en IP 54, classe B ou F. Le schéma de raccordement se trouve dans la boîte à bornes (ceci ne concerne pas les exécutions avec prise). Les données électriques du moteur doivent être compatibles avec le réseau (type de courant, tension, fréquence, intensité).

4. Brancher le moteur à l'aide d'un disjoncteur adapté et sécuriser le câble par un presse-étoupe.

Nous recommandons un disjoncteur à coupure temporisée, pouvant supporter une éventuelle surintensité. Lors d'un démarrage à froid, une éventuelle surintensité peut se produire momentanément.

**⚠️ L'installation électrique ne peut être réalisée que par un professionnel qualifié en respectant la norme EN 60204. L'interrupteur principal doit être prévu par l'utilisateur.**

## Mise en service (photo ①)

1. Mettre la pompe momentanément en service et contrôler le sens de rotation selon la flèche (O).

2. Raccorder la tuyauterie de surpression en (B).

3. Les taux de pression nécessaires peuvent être obtenus en tournant la valve de réglage (D) dans le sens de la flèches.

## Risques pour le personnel utilisateur

1. **Emission sonore:** le niveau sonore le plus élevé (mesuré sur une application sévère et du côté le plus bruyant) correspond à la directive allemande 3 GSGV, mesuré selon les indications DIN 45635. Nous recommandons, en cas de séjour prolongé à proximité du compresseur, de protéger l'oreille, pour éviter une détérioration de l'ouïe.

2. **Aérosols au refoulement:** En dépit du déshuillage très poussé obtenu par le filtre séparateur d'huile, des aérosols résiduels, en quantité minime sont refoulés, et détectables à leur odeur. La respiration continue de ces aérosols pourrait constituer un danger pour la santé. Il faut veiller par conséquent à la bonne aération du local renfermant la pompe.

## Entretien et maintenance

**⚠️ En cas d'intervention pouvant constituer un risque humain dû à des éléments en mouvement ou sous tension, il faut débrancher la prise de courant, ou couper le commutateur principal, et garantir contre un réembranchement ou un réarmement. Ne pas effectuer de maintenance sur un compresseur à température de fonctionnement (risque de blessure par des éléments chauds du compresseur ou de l'huile chaude).**

### 1. Lubrification (photo ①)

Selon la fréquence d'utilisation, contrôler le niveau d'huile. Première vidange après 200 heures de fonctionnement ( voir vis de vidange (K)). Les vidanges suivantes sont à effectuer toutes les 1000 heures. En cas de forte présence de poussière, il faut cependant réduire cet intervalle. Seules les huiles de lubrification correspondant à DIN 51506 groupe VB/VBL, ou les huiles synthétiques recommandées par Rietschle peuvent être utilisées. La viscosité de l'huile doit répondre à l'ISO-VG 320 (DIN 51519).


**Huiles Rietschle recommandées:** MULTI-LUBE 320 (huile minérale) et SUPER-LUBE 320 (huile synthétique) (voir aussi la plaque de recommandation des huiles (M)). En cas de forte température de l'huile (température ambiante ou d'aspiration au-delà de 30°C, mauvais refroidissement, fonctionnement en 60 Hz, etc ...) la fréquence de vidange d'huile peut être réduite par l'utilisation d'une des huiles synthétiques recommandées.

L'huile usagée est à éliminer selon les directives à ce sujet.

**⚠️ En cas de changement de type d'huile, le réservoir doit être vidangé en totalité.**

### 2. Déshuilage (photos ② et ③)

Le déshuilage de l'air de pression s'effectue par un système de déshuilage sans entretien. Un prédéshuilage est réalisé par soufflage de l'air sur les plaques adhérentes ( $t_1$ ). Le déshuilage poussé s'effectue dans une chambre contiguë par soufflage d'air sur les plaques adhérentes ( $t_2$ ), qui sont accessibles du côté utilisateur de l'appareil. Nous recommandons un nettoyage annuel de ces plaques adhérentes à l'éther. Pour cela, défaire les couvercles des carters prédéshuileurs ( $T_1$ ) et déshuileurs ( $T_2$ ).



### 3. Filtres à air (photo ④)

**Un entretien insuffisant des filtres à air diminue les performances du compresseur.**

Les cartouches filtrantes côté aspiration ( $f_1$ ), doivent être nettoyées plus ou moins souvent, voire remplacées, en fonction du degré d'impureté de l'air aspiré.

Si les cartouches sont salies par de l'huile ou de la graisse, on peut les laver à l'eau tiède et un produit détergent non moussant. En aucun cas, il ne faut utiliser du white spirit, de la lessive, ou des liquides chauds. Les filtres ne doivent être remontés qu'une fois séchés. Des cartouches endommagées doivent impérativement être remplacées. Pour accéder aux filtres, défaire les mollettes (g). Retirer le couvercle du carter filtre (h) et son joint. Sortir les filtres ( $f_1$ ) pour les nettoyer ou les changer. Le remontage s'effectue en sens inverse.

**Cartouches filtre (accessoire):** Le filtre (ZAF) doit être nettoyé au plus tard toutes les 250 heures de fonctionnement, et remplacé après 3000 heures de fonctionnement. Pour procéder à cette opération: dévisser l'écrou ( $m_1$ ), enlever le capot (h), retirer la cartouche ( $f_1$ ). Nettoyer la cartouche ( $f_1$ ) par soufflage d'air ou par tapotement puis remonter dans l'ordre inverse.


### 4. Accouplement (photo ⑤)

Selon les conditions de travail, les caoutchoucs d'accouplement (k) sont soumis à une usure et doivent être vérifiés de temps à autre. Des caoutchoucs usés sont reconnaissables à un bruit anormal de cognement lors du démarrage de l'appareil.

**Des caoutchoucs défectueux peuvent entraîner une rupture de l'arbre du rotor.**



Pour vérifier l'état de l'accouplement, débrancher le moteur (m). Retirer les vis ( $s_5$ ) de la bride moteur. Enlever le moteur avec son demi-accouplement (q). Si les caoutchoucs (k) sont endommagés, enlever les circlips (l) des doigts d'accouplement (r) et remplacer les caoutchoucs (k). Laisser les entretoises (p). Vérifier les doigts d'accouplement (r), et les changer si nécessaire. Défaire les vis ( $s_6$ ) et retirer la bride (n). Enlever les circlips ( $l_1$ ). Retirer le demi-accouplement ( $q_1$ ) avec le ventilateur (v) de l'axe du rotor. Dévisser les écrous (u/w) et changer les doigts d'accouplement.

Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse.




### 5. Refroidissement (photos ⑥ et ⑦)

En cas de forte présence de poussière à l'endroit où le compresseur est installée, il est probable que de la poussière se dépose sur la tubulure de refroidissement. C'est pourquoi, nous préconisons un nettoyage bi-annuel par soufflage d'air comprimé de l'intérieur vers l'extérieur, à la fois sur les ventilateurs au travers des grilles ( $F_1$ ), et entre les espaces de la tubulure de refroidissement ( $E_1$ ). Ce soufflage doit si possible s'effectuer sur un compresseur en fonctionnement, pour permettre une bonne évacuation de la poussière par les grilles ( $F_1$ ).







## Compressori

## DCLF...D


DCLF 40 D

DCLF 60 D

DCLF 80 D

DCLF 100 D

DCLF 130 D

**Esecuzioni**

Queste istruzioni di servizio sono relative ai compressori a palette lubificate: modelli da DCLF 40 D a DCLF 130 D. Portate: 40, 60, 80, 100 e 130 m<sup>3</sup>/h, 50 Hz. Il limiti di sovraccarico in pressione (bar) sono riportati sulla targhetta (N). Il foglio dati D 350 riporta la relazione fra portata e sovrappressione.

**Descrizione**

Questa serie dispone sul lato mandata di un attacco filettato e sull'aspirazione di un silenziatore. L'aria aspirata viene pulita per mezzo di un filtro a rete in carta microfine. La separazione dell'olio dall'aria compressa per il recupero dell'olio nel circuito di lubrificazione avviene tramite un sistema di disoleazione che non richiede manutenzione. Una pompa dosatrice provvede alla lubrificazione. Al raffreddamento intensivo ad aria provvedono due ventilatori posti fra il corpo pompa ed il motore e il serbatoio dell'olio. I ventilatori sono inseriti in un proprio alloggiamento protetto. L'aria compressa viene raffreddata attraverso un'apposita serpentina. L'azionamento avviene mediante motore elettrico trifase flangiato collegato in diretta a mezzo giunto.

Le valvole di regolazione permettono la regolazione del vuoto e della pressione fino ai valori limite consentiti.

**Accessori:** A richiesta valvola di non ritorno (ZRK), filtro sull'aspirazione (ZAF), salvamotore (ZMS) e interruttore stella triangolo (ZSG).

**Impiego**

**!** Le macchine DCLF...D sono adatte per utilizzo in campo industriale, per cui i dispositivi di protezione sono conformi alle normative EN DIN 294 tabella 4, per persone dai 14 anni in su.

La DCLF...D è adatta per produrre sovrappressione fra 0 ed i valori limite (bar) riportati sulla targhetta (N). È consentito il funzionamento continuato.

**!** L'aria aspirata può contenere vapore acqueo ma non acqua e altri liquidi inoltre non devono essere aspirati gas aggressivi o combustibili.

La temperatura ambiente e la temperatura di aspirazione devono essere comprese fra 5 e 40°C. In caso di temperature al di fuori di questo campo Vi preghiamo di interpellarci.

Le esecuzioni standard non possono funzionare in ambienti con pericolo di esplosione. Sono fornibili esecuzioni speciali antideflagranti.

**!** Nei casi di impiego in cui l'arresto o un guasto della pompa per vuoto possa causare danni a persone o cose, devono essere previste delle misure di sicurezza nell'impianto.

**Sistemazione e Ubicazione (Fig. 1, 6 e 7)**

**!** Durante il funzionamento le temperature delle superfici dei componenti (Q) possono superare i 70°C. Evitare quindi ogni contatto.

Durante il montaggio della pompa prevedere davanti alla scatola del filtro (S), il separatore (T<sub>1</sub>) ed il separatore olio (T<sub>2</sub>) 30 cm per facilitare i lavori di manutenzione. Fare inoltre attenzione che gli ingressi dell'aria di raffreddamento (E) e le uscite (F) distino almeno 20 cm dalle pareti più vicine (l'aria di raffreddamento non deve essere riaspirata).

**Le pompe DCLF...D possono funzionare perfettamente soltanto se posizionate orizzontalmente.**

**!** Per installazione ad altitudine sopra il livello del mare si nota una diminuzione della prestazione. In questo caso Vi preghiamo di interpellarci.

La sistemazione a pavimento del compressore è possibile anche senza ancoraggio. Per fissaggio ad una sovrastruttura raccomandiamo l'impiego di gommini antivibranti. Le vibrazioni di queste pompe per vuoto a palette sono comunque molto basse.

BI 350

1.7.97

**Werner Rietschle GmbH + Co. KG**

Postfach 1260

79642 SCHOPFHEIM  
GERMANY

07622 / 3920-0

Fax 07622 / 392300

E-Mail: info@rietschle.com

http://www.rietschle.com

**Rietschle Italia S.p.A.**

Via Brodolini, 17

20032 CORMANO

(MILANO)

ITALY

02 / 6145121

Fax 02 / 66503399

E-Mail: rietschle@rietschle.it

http://www.rietschle.it

### Installazione (Fig. ①)

**! Il compressore non può funzionare senza valvole di regolazione e limitazione di serie al fine di non superare la pressione massima ammissibile (vedi targhetta dati).**

Durante l'installazione ed il funzionamento raccomandiamo di osservare le norme antinfortunistiche.

1. Attacco della pressione (B).

**! La prestazione del compressore diminuisce se le tubazioni sono troppo strette o troppo lunghe.**

2. Versare l'olio (per i tipi vedere alla voce "Manutenzione") nel punto di riempimento (H) del serbatoio dell'olio fino all'indicazione della spia di livello (I). Chiudere l'apertura.

3. I dati elettrici del motore sono riportati sulla targhetta dati (N) e sulla targhetta propria del motore. I motori sono a norme DIN/VDE 0530, classe di protezione IP 54, classe di isolamento B o F. Lo schema di collegamento relativo è situato nella scatola della morsettiera del motore (non è previsto nell'esecuzione con attacco a spina). Confrontare i dati motore con la rete (corrente, tensione, frequenza di rete, corrente ammissibile).

4. Collegare il motore tramite salvamotore, (prevedere per sicurezza un salvamotore ed un bocchettone Pg per l'attacco del cavo elettrico).

Raccomandiamo l'impiego di salvamotori con sganciamento ritardato a seconda dell'eventuale sovraccorrente. All'avviamento a freddo della pompa può verificarsi una breve sovraccorrente.

**! L'allacciamento elettrico deve essere eseguito soltanto da un elettricista specializzato secondo le norme EN 60204. L'interruttore principale deve essere previsto dall'installatore.**

### Messa in servizio (Fig. ①)

1. Avviare per un attimo il motore per verificare il senso di rotazione (freccia senso di rotazione (O)).

2. Collegare la tubazione della pressione al punto (B).

3. I campi di pressione possono essere regolati tramite la valvola di regolazione della pressione (D) in base ai simboli riportati sulla manopola.

### Rischi per il personale

1. Rumorosità: La rumorosità massima (direzione e carico sfavorevole) misurata secondo 3.GSGV secondo le norme DIN 45635, parte 13 è riportata nella tabella in appendice. Raccomandiamo in caso di permanenza prolungata in sala macchine di utilizzare protezioni individuali per le orecchie per evitare danni irreversibili all'udito.

2. Aereo sol allo scarico: Nonostante la separazione dell'olio attraverso gli elementi disoleatori l'aria allo scarico contiene piccoli residui percepibili all'olfatto. L'inspirazione di questi aerosol potrebbe essere dannosa alla salute. Fare particolare attenzione all'aerazione dei locali.

### Cura e manutenzione

**! Prestare attenzione affinché qualunque operazione di manutenzione sulle pompe venga effettuata esclusivamente in assenza di tensione elettrica, disinserendo la spina o azionando l'interruttore principale.**

**Non effettuare la manutenzione a pompa calda. (Pericolo di ustioni per contatto con parti calde della macchina o olio lubrificante caldo).**

#### 1. Lubrificazione (Fig. ①)

Verificare il livello dell'olio in base all'utilizzo. Primo cambio olio dopo 200 ore di funzionamento attraverso il punto di scarico olio (K). Successivi cambi olio dopo 1000 ore. In presenza di grandi quantità di polvere abbreviare gli intervalli di tempo per il cambio dell'olio.

Possono essere utilizzati soltanto oli lubrificanti secondo DIN 51506 Gruppo VB/VBL oppure oli sintetici consentiti dalla Rietschle. La viscosità dell'olio deve essere conforme a ISO-VG 320 secondo DIN 51519.

Oli Rietschle consigliati: MULTI-LUBE 320 (olio minerale) e SUPER-LUBE 320 (olio sintetico) (vedere anche targhetta oli consigliati (M)).


In caso di elevato carico termico sull'olio (temperature ambiente o di aspirazione oltre i 30°C, cattivo raffreddamento, funzionamento a 60 Hz ecc.). l'intervallo per il cambio dell'olio può essere prolungato utilizzando l'olio sintetico raccomandato.

**! L'olio esausto deve essere smaltito in base alle norme per la tutela dell'ambiente.**

**! In fase di cambio olio svuotare completamente il serbatoio dell'olio.**

#### 2. Separazione olio ((Fig. ② e ③))

La separazione dell'aria compressa avviene tramite un sistema di separazione quasi privo di manutenzione. La preseparazione dell'olio avviene soffiando l'aria sui disoleatori ( $t_1$ ). La separazione finale avviene nelle camere collegate soffiando l'aria sui disoleatori ( $t_2$ ). Raccomandiamo di pulire annualmente questi disoleatori con una soluzione di benzina. Allo scopo rimuovere il coperchio del preseparatore ( $T_1$ ) ed il coperchio del separatore ( $T_2$ ).



### 3. Filtraggio aria (Fig. ④)

**⚠ Se non viene effettuata periodicamente la manutenzione dei filtri dell'aria, diminuisce la prestazione della pompa.**

Le cartucce filtranti ( $f_1$ ) vanno pulite tramite soffio o sostituite più o meno frequentemente a seconda della sostanza aspirata. Qualora le cartucce fossero sporche di olio o di grasso lavarle con acqua calda addizionata con detersivo non schiumoso. Non utilizzare assolutamente benzina, soluzioni alcaline o liquidi caldi. I filtri vanno rimontati soltanto se perfettamente asciutti. Le cartucce rovinate vanno assolutamente sostituite. Svitare le manopole ( $g$ ), togliere il coperchio del filtro ( $h$ ) con guarnizione. Togliere le cartucce ( $f_1$ ) pulirle o sostituirlle.

Rimontare seguendo il procedimento inverso.

**Cartuccia filtrante (accessorio):** Il filtro di aspirazione (ZAF) deve essere pulito al più tardi ogni 250 ore di esercizio, inoltre la cartuccia filtrante va sostituita dopo 3000 ore. Smontaggio filtro d'aspirazione: Svitare il dado ( $m_1$ ) asportare la calotta di protezione ( $h$ ) e la cartuccia filtrante ( $f_1$ ). Pulire la cartuccia (soffiare con un getto d'aria o battere con la mano) o sostituirla. Rimontare seguendo il procedimento inverso.


### 4. Giunto (Fig. ⑤)

In base alle condizioni di funzionamento i giunti in gomma ( $k$ ) sono soggetti ad usura e devono quindi essere controllati periodicamente. I giunti in gomma usurati sono riconoscibili dal forte rumore che viene prodotto all'avviamento della pompa.

**⚠ Giunti difettosi possono causare la rottura dell'albero del rotore.**


Per controllare il giunto disinserire il motore ( $m$ ). Svitare la vite ( $s_5$ ). Togliere il motore assialmente con il giunto sul lato motore ( $q$ ). Se i gommini ( $k$ ) sono danneggiati, togliere gli anelli di sicurezza ( $l$ ) dal perno ( $r$ ) e sostituire il gommino ( $k$ ). Lasciare l'anello distanziatore ( $p$ ). Controllare il perno ( $r$ ) ed eventualmente sostituirlo. Svitare la vite ( $s_6$ ) e togliere il flangia motore ( $n$ ). Togliere l'anello di sicurezza ( $l_1$ ), togliere il giunto ( $q_1$ ) con il ventilatore ( $v$ ) dall'albero della pompa. Svitare i dadi ( $w$ ) con il dischetto ( $u$ ) e sostituire il giunto.

Rimontare seguendo il procedimento inverso.



### 5. Ventilazione (Fig. ⑥ e ⑦)

In presenza di elevate quantità di polvere nella sala macchine si deve considerare che nei canali di ventilazione può penetrare la polvere stessa. Raccomandiamo perciò di effettuare circa ogni 6 mesi la pulizia dei ventilatori attraverso i punti ( $F_1$ ) e gli interspazi della serpentina refrigerante ( $E_1$ ) soffiando aria compressa dall'esterno verso l'interno. Ciò dovrebbe avvenire possibilmente con la pompa in esercizio affinché la polvere possa fuoriuscire attraverso i punti ( $F_1$ ).




6

$F_1$

$Q$

$F_1$

$Q$



7

$E_1$

$Q$





## Installation (billede ①)

⚠️ Kompressoren må ikke anvendes uden reguleringsventiler eller trykbegrænsningsventil, således at det tilladte slutttryk (se typeskilt) ikke kan overskrides.

Ved opstilling og drift skal arbejdstilsynets foreskrifter følges.

1. Trykledning tilsluttes ved (B).

⚠️ Lange og/eller tynde rørledninger nedsætter kapacitet for kompressoren.

2. Olie påfyldes ved (H). Egnede olietyper er angivet på olietypeskilt (M). Olieniveau er til øverste mærke i skueglas (L). Husk at montere oliepropper.

3. Motordata er angivet på typeskilt (N) samt på motors mærkeplade. Der anvendes normalt en flangemotor efter VDE/DIN 0530 IP54 isolationsklasse B eller F. Monteringsvejledning er indlagt i klemmekasse for motorer leveret uden kabel og stik.

4. Der skal altid anvendes motorværn, og stærkstrømsbekendtgørelsen skal overholdes.

Der anvendes en PG forskruning ved indførsel af kabel til motoren klemrække.

Vi anbefaler motorværn med tidsforsinket udkobling, da motor i start kortvarigt kan blive overbelastet.

⚠️ Elinstallation må kun udføres af autoriseret elinstallatør efter stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 204-1 (DS-EN 60204). Det er slutbrugers ansvar at sørge for installation af hovedafbryder.

## Idrifttagelse (billede ①)

1. Start kompressor kort og kontroller, om omdrejningsretningen svarer til pilen (O).

2. Trykledning tilsluttes ved (B).

3. De ønskede tryk kan indstilles på trykreguleringsventilen (D).

## Risiko for betjeningspersonale

1. Støjgener: Det største støjniveau (værste retning og belastning) målt efter DIN 45635 del 13 (svarende til 3.GSGV) er angivet i appendiks. Vi anbefaler brug af høreværn, såfremt man konstant skal arbejde i nærheden af pumpen for at undgå høreskade.

2. Olieaerosol i afgangsluft: Selv om vakuumpumperne har et meget effektivt oliesepareringssystem, kan det ikke undgås at der er olielugt og oleaerosol i afgangslufton. Konstant indånding af denne luft kan være sundhedsskadelig, og en god udluftning af det lokale hvori pumpen er opstillet tilrådes derfor.

## Vedligehold og reparation

⚠️ Ved servicearbejde må pumpen ikke være tilkoblet forsyningsnettet, og elarbejde må ifølge stærkstrømsbekendtgørelsen kun udføres af aut. elinstallatør.

Service bør ikke udføres når pumpen er driftsvarm (høj overfladetemperatur og varmolie).

### 1. Smøring (billede ①)

Oliestand kontrolleres med jævne mellemrum. Første olieskift skal ske efter 200 driftstimer, og derefter for hver 1000 driftstimer. Hvis den indsgedue luft er meget støvhødig reduceres intervaller for olieskift. Olieaftømning sker ved prop (K).

Der skal anvendes en olie svarende til VB/VBL efter DIN 51506 eller en af os godkendt syntetisk olie. Viskositet skal svare til ISO-VG 320 efter DIN 51519.

Vi anbefaler *Rietschle olie*: MULTI-LUBE 320 (mineralolie) samt SUPER-LUBE 320 (syntetisk olie). På pumpen er anbragt et skilt (M), hvor olietyper er angivet.



Ved høj termisk belastning når omgivelsestemperaturen eller temperaturen på den indsgedue luft er over 30°C, eller hvis pumpen arbejder ved 60 Hz, anbefaler vi brugen af syntetisk olie.

⚠️ Ved skift til andet oliefabrikat skal pumpen tømmes helt for gammel olie.

⚠️ Bortskaffelse af brugt olie skal ske efter gældende lov.

### 2. Olieudskillelse (billede ② og ③)

Olieseparationssystemet for olieudskillelse af olie i trykluft er næsten vedligeholdelsesfrit. Olieseparationen sker i to trin. Den oliemættede luft blæses mod adhæensionsfladen ( $t_1$ ). Finudskillesen sker i kammeret under filterkasse på adhæensionsfladerne ( $t_2$ ). Vi anbefaler at adhæensionsflader renses en gang årligt med rense benzin. For at komme til adhæensionsflader fjernes dæksler ( $T_1$ ) og ( $T_2$ ).



### 3. Luftfiltrering (billede ④)

#### **! Snavsede filtre nedsætter pumpes ydelse!**

Filterpatroner ( $f_1$ ) renses jævnligt og udskiftes hvert år (ved meget store støvmængder må intervaller afkortes). Hvis filterpatroner er forurenede af fedt eller olie, kan de rengøres med håndvarmt vand tilsat et ikke skummende opvaskemiddel. Der må ikke anvendes benzin, baser eller varme væsker.

Beskadigede filtre skal udskiftes.

Udskiftning af indsgningsfiltre: Fingerskruer (g) og dæksel (h) med pakning fjernes. Filterpatroner ( $f_1$ ) tages ud og renses eller udskiftes. Indbygning sker i omvendt rækkefølge.

**Filterpatroner (tilbehør):** Forfilter (ZAF) skal have renset filterpatron for hver 250 driftstimer, og udskiftes efter 3000 driftstimer. Vingemøtrik ( $m_1$ ) fjernes, beskyttelseskappe (h) fjernes og filterpatron ( $f_1$ ) kan tages ud forrensning med trykluft indefra, bankes ud i hånden eller udskiftes. Indbygning sker i omvendt rækkefølge.


### 4. Kabling (billede ⑤)

Koblingsgummi (k) slides og ældes og skal derfor regelmæssigt udskiftes. Når koblingsgummi er defekt høres en slagagtig støj ved start af pumpe.

#### **! Defekt koblingsgummi kan medføre akselbrud!**



Ved kontrol af koblingsgummi skal pumpe kobles fra el forsyning. Skruerne ( $s_5$ ) fjernes fra motorflange, og motor med koblingshalvpart (q) kan fjernes aksialt. Ved udskiftning af koblingsgummi (k) fjernes seegerringe (l) og gummi skiftes. Er koblingsbolte ødelagte må ventilator (v) demonteres for at komme til møtrikker, hvilket sker ved at fjerne seegerring og via en aftrækker trække koblingshalvpart med ventilator af pumpeakslen.

Montage sker i omvendt rækkefølge.



### 5. Køling (billede ⑥ og ⑦)

Hvis der er store støvmængder hvor kompressoren er opstillet vil der sætte sig støv i kølekanaler. Vi anbefaler derfor, at ventilator og kølerør renses med trykluft som vist på billede ⑥ og ⑦. Rensemønstret bør ske når kompressoren kører, således at støvet kan undviges ved ( $F_1$ ).









### 3. Luchtfilters (figuur ④)

**Bij onvoldoende onderhoud van de luchtfilters neemt de capaciteit van de pomp af.**  
De filterpatronen ( $f_1$ ) voor de aangezogen lucht zijn al naar gelang de verontreiniging van het aangezogen medium door uitblazen te reinigen, of te vervangen.

Als de patronen door olie of vet vervuild zijn kunnen de patronen in een lauw sopje met zeep gereinigd worden. In geen enkel geval mogen de patronen met een oplosmiddel of wasbenzine of logen of warme vloeistoffen gereinigd worden. De filters moeten droog zijn als ze weer gemonteerd worden.

Als de filterpatronen beschadigd zijn moeten deze vervangen worden,

Schroefknop ( $g$ ) losschroeven. Filterdeksel ( $h$ ) met pakking verwijderen. Filterpatronen ( $f_1$ ) eruitnemen en reinigen of vervangen. Het samenvouwen gebeurd in omgekeerde volgorde.

Filterpatroon (toebehoren): Het filter element (ZAF) moet minstens elke 250 uur schoon gemaakt worden en na 3000 uur worden vervangen. Het uitbouwen van het aanzuigfilter: Vleugelmoer ( $m_1$ ) losdraaien. Kap ( $h$ ) en filter element ( $f_1$ ) afnemen. Filter element reinigen (uitblazen of met de hand uitkloppen) resp vervangen. Het samenvouwen geschiedt in omgekeerde volgorde.

### 4. Koppeling (figuur ⑤)

Afhankelijk van het gebruik ondergaan de koppelingsrubbers ( $k$ ) een zekere slijtage en dienen van tijd tot tijd gecontroleerd te worden. Versleten koppelingsrubbers zijn te constateren door een sterk ratelend geluid tijdens het starten van de compressor.


**Defecte koppelingsrubbers kunnen tot asbreuk leiden.**

Voor het controleren van de koppeling de motor ( $m$ ) uitschakelen. De schroeven ( $s_5$ ) van de motorlens ( $n$ ) losdraaien. De motor met de motorzijdige koppelingshelft ( $q$ ) axiaal verwijderen. Zijn de koppelingsrubbers ( $k$ ) beschadigd, de seegerring ( $l$ ) van de koppelingsbouten afnemen en de koppelingsrubbers ( $k$ ) vervangen. Afstandsring ( $p$ ) laten zitten. De koppelingsbouten ( $r$ ) controleren en eventueel vervangen: Schroeven ( $s_6$ ) losdraaien en motorlens ( $n$ ) demonteren. Seegerring ( $l_1$ ) losnemen. Koppeling met ventilator ( $v$ ) van de compressor-as aftrekken. De moer ( $w$ ) met de onderleg ring ( $u$ ) losdraaien en de koppelingsbouten vervangen.

De montage geschiedt in omgekeerde volgorde.




4




5

### 5. Koeling (figuur ⑥ en ⑦)

Als de opstellings ruimte van de compressor zeer stoffig is moet er rekening mee gehouden worden dat er zich in de koelkanalen stof gaat verzamelen. Wij adviseren daarom, om ca elk halfjaar de ventilator door de koellucht uitblaas kanalen ( $F_1$ ) en de ruimte tussen de koelpijpen ( $E_1$ ) van buiten naar binnen met perslucht schoon te blazen. Indien mogelijk moet dit schoonblazen bij een draaiende compressor gebeuren, zodat stof door het uitblaas rooster ( $F_1$ ) weg kan.




6




7





## Compresores

DCLF...D



1

### Gamas de bombas

Estas instrucciones de uso corresponden a los siguientes compresores de paletas rotativas de lubricación por aceite: Modelos DCLF 40 D a DCLF 130 D. Todos los modelos tienen capacidades nominales de 40, 60, 80, 100 y 130 m<sup>3</sup>/h a 50 ciclos. Los límites de presión (bar) figuran en la placa de datos (N). Las tablas que indican capacidad contra presión y vacío figuran en la hoja técnica D 350.

### Descripción

Todos los modelos cuentan con una conexión roscada en la salida y conector de aspiración en la admisión. Todo el aire de vacío se filtra a través de un filtro microfino incorporado. La separación del aceite del aire comprimido para devolverlo al sistema de circulación se realiza mediante un sistema de separación de aceite que requiere muy poco mantenimiento. La lubricación a presión se obtiene mediante una bomba de aceite. Ventiladores de alta efectividad están situados entre la carcasa de la compresor y el depósito de aceite del motor. Las tapas del ventilador impiden tocar los ventiladores accidentalmente al funcionar la bomba. El aire comprimido es enfriado por un posrefrigeradeor. Todas las compresores son accionadas por un motor TEFV estándar trifásico mediante un acoplamiento de pasador y casquillo. La presión y el vacío pueden ajustarse al nivel deseado si bien están limitados a un valor máximo.

**Accesorios:** Pueden obtenerse los siguientes accesorios opcionales en caso de necesidad: Válvulas antirretorno (ZRK), filtro de aspiración (ZAF), guardamotor (ZMS) y arranque delta (ZSG).

### Aplicaciones

**!** **Las unidades DCLF...D están destinadas para su uso en el campo industrial, por ejemplo, en equipos de protección correspondientes a EN DIN 294 tabla 4, para personas de 14 años y mayores.**

Las unidades DCLF...D generan una presión hasta los límites máximos que figuran en la placa de datos (N). Son aptos para el funcionamiento continuo.

**!** **No deben aspirarse vapor de agua, agua, otros líquidos, gases o vapores agresivos.**

**Las temperaturas ambiente y de aspiración deben estar entre los 5 y los 40°C. Para temperaturas distintas consultar con su proveedor.**

Las versiones estándares no pueden utilizarse en zonas de explosión. Pueden suministrarse versiones especiales para estos casos.

**!** **En todos los casos donde una parada imprevista de la compresor podría dañar a personas o las instalaciones, debe instalarse el sistema de seguridad correspondiente.**

### Manejo y Disposición (fotos 1, 6 y 7)

**!** **Los compresores que han alcanzado la temperatura de servicio pueden tener una temperatura superficial en la posición (Q) superior a los 70°C. ATENCIÓN No tocar.**

Para los trabajos de mantenimiento, recomendamos dejar un espacio de 0,3m delante de la carcasa del filtro (S), el preseparador de aceite (T<sub>1</sub>) y separador de aceite (T<sub>2</sub>). Las entradas del aire de refrigeración (E) y las salidas del mismo (F) deben contar con una separación mínima de 20 cm de otros objetos. El aire de refrigeración de salida no debe recircularse.

**Las compresores DCLF...D sólo pueden funcionar correctamente si se instalan en sentido horizontal.**

**!** **Las instalaciones a una altura superior a los 1000 m por encima del nivel del mar acusarán una pérdida de capacidad. Para más detalles rogamos consulten a su proveedor.**

Caso de contar con una base sólida, estas compresores pueden instalarse sin anclaje. Si se instalan sobre una placa base, recomendamos la utilización de soportes antivibratorios. Esta gama de compresores funciona sin apenas vibraciones.

DCLF 40 D

DCLF 60 D

DCLF 80 D

DCLF 100 D

DCLF 130 D

BQ 350

1.7.97

**Werner Rietschle  
GmbH + Co. KG**

Postfach 1260

79642 SCHOPFHEIM  
GERMANY

✉ 07622 / 3920-0

Fax 07622 / 392300

E-Mail: info@rietschle.com

<http://www.rietschle.com>

**GRÍNO ROTAMIK, S.A.**

P.I. Cova Solera c/. Londres, 7

08191 RUBÍ (BARCELONA)

ESPAÑA

✉ 93 / 5880660

Fax 93 / 5880748

E-Mail: grino-rotamik@grino-rotamik.es

<http://www.grino-rotamik.es>

## Instalación (foto ①)

**! Estos compresores no deben funcionar sin las válvulas limitadoras y reguladoras estándares para no sobrepasar la presión máxima (ver placa de datos).**

Para su funcionamiento e instalación, observar cualquier norma nacional vigente.

1. Conexión de presión a (B).

**! Deben evitarse las tuberías largas y/o de ánima pequeña puesto que tienden a reducir la capacidad del compresor.**

2. El aceite lubricante (ver marcas recomendadas en «Mantenimiento») puede introducirse a través del orificio de llenado (H) del depósito de aceite hasta que el nivel de aceite aparece en la señal superior de la mirilla (I). Después del llenado, asegurarse de cerrar el orificio de llenado de aceite.

3. Los datos eléctricos figuran en la placa de datos (N) o en la placa de datos del motor. Los motores corresponden a DIN/VDE 0530 y tienen protección IP 54 y aislamiento clase B o F. El esquema de conexión figura en la caja terminal del motor (salvo que se utilice un conector especial). Comprobar los datos eléctricos del motor en cuanto a su compatibilidad con el suministro (tensión, frecuencia, corriente permitida, etc).

4. Conectar el motor mediante un guardamotor. Se aconseja utilizar guardamotores para proteger el motor y el cableado. Todo el cableado debe sujetarse utilizando abrazaderas de alta calidad. Recomendamos utilizar guardamotores dotados de un disyuntor de retardo por una posible sobreintensidad. Al arrancar la unidad en frío, puede producirse una breve sobreintensidad.

**! Las conexiones eléctricas deben ser efectuadas únicamente por un electricista cualificado de acuerdo con EN 60204. El interruptor de la red debe ser previsto con la compañía.**

## Puesta en marcha (foto ①)

1. Poner la bomba en marcha durante algunos segundos a fin de comprobar el sentido de rotación con la flecha (O).

2. Conectar la tubería de presión a (B).

3. La gama de presión deseada puede ajustarse accionando la válvula reguladora de la presión (D) de acuerdo con los símbolos que aparece en la parte superior de la misma.

## Riesgos potenciales para los operarios

1. Emisión de ruidos: Los peores niveles de ruido en cuanto a la dirección y la intensidad medida de acuerdo con DIN 45635, parte 3<sup>a</sup> (según 3.GSGV) figuran en la tabla del final. Cuando se trabaja de forma continua en la proximidad de un compresor en funcionamiento recomendamos la utilización de protección para evitar cualquier daño al oído.

2. Aceite atomizado en la salida: A pesar del alto rendimiento del separador de vapor de aceite, el aire expulsado puede contener cantidades extremadamente reducidas de aceite atomizado que puede detectarse mediante el olfato. Respirar de forma permanente estas atomizaciones puede dañar la salud por lo que resulta sumamente importante asegurar una buena ventilación de la zona de la instalación.

## Mantenimiento y revisión

**! Al efectuar el mantenimiento de estas unidades en situaciones en las cuales los operarios podrían resultar dañados por piezas móviles o elementos eléctricos, la bomba de presión/vacío debe aislarse desconectándola totalmente del suministro de energía. Es importante no volver a poner la unidad en marcha durante la operación de mantenimiento. No realizar trabajos de mantenimiento en un compresor que esté a su temperatura de servicio normal dado el peligro por piezas o lubricante calientes.**

### 1. Lubricación (foto ①)

Comprobar el nivel de aceite con regularidad de acuerdo con las horas de funcionamiento. El primer cambio de aceite después de 200 horas de funcionamiento (ver tapón vaciado de aceite (K)). Cambios adicionales cada 1000 horas de funcionamiento. Deben aumentarse los cambios si la aplicación produce polvo.

Sólo deben utilizarse aceites que corresponden a DIN 51506 Gruppe VB/VBL o aceite sintético (que puede adquirirse a Rietschle). La viscosidad debe corresponder a ISO-VG 320 de acuerdo con DIN 51519.


*Los tipos de aceite recomendados por Rietschle son: MULTI-LUBE 320 (aceite mineral); SUPER-LUBE 320 (aceite sintético) (Ver placa tipo de aceite (M)).*

Cuando el aceite se encuentra bajo una carga térmica importante, p.ej. temperatura ambiente o de aspiración superior a los 30°C, refrigeración inadecuada o funcionamiento a mayor velocidad, puede ampliarse el período de cambio de aceite utilizando el aceite sintético recomendado.

**! El aceite usado debe ser eliminado de acuerdo con las normas correspondientes en cuanto a la salud, la seguridad y el ambiente.  
! Si se cambia la marca de aceite, debe vaciarse todos el aceite anterior del depósito.**

### 2. Separación del aceite (fotos ② y ③)

La separación del aire comprimido se lleva a cabo mediante un sistema de separación que requiere muy poco mantenimiento. La primera separación de aceite se realiza haciendo pasar el aire por una criba de aceite ( $t_1$ ). La separación fina se obtiene con las cribas ( $t_2$ ) que son accesibles desde el lado de mantenimiento de la unidad. Recomendamos lavarlas y limpiarlas con bencina u otro líquido similar un mínimo de una vez al año, para lo cual deben quitarse las tapas ( $T_1$ ) y ( $T_2$ ).



### 3. Filtración del aire (foto ④)

**! La capacidad del compresor puede verse reducida si no se mantienen correctamente los filtros de la admisión de aire.**

Los cartuchos de filtro ( $f_1$ ) deben limpiarse de acuerdo con el grado de contaminación. La limpieza puede efectuarse con aire comprimido. Cambiar los filtros si están totalmente contaminados.

Lavar los cartuchos con aceite o grasa en agua tibia con un detergente que no produzca espuma. Bajo ningún concepto deben utilizarse gasolina, disolventes o líquidos calientes. Volver a colocar los cartuchos sólo cuando están secos.

Cambiar los cartuchos dañados inmediatamente.

Los cartuchos ( $f_1$ ) pueden sacarse de la carcasa del filtro manipulando los fijadores (g) y retirando la tapa de la carcasa del filtro (h) con la junta. Limpie o cambiar los cartuchos (f). Volver a montar en orden inverso.

Cartucho del filtro (Accesorio opcional): El filtro de aspiración (ZAF) debe limpiarse cada 250 horas de funcionamiento y cambiarse cada 3000 horas de funcionamiento.

Cambio del filtro: desenroscar la tuerca de alas ( $m_1$ ). Quitar la tapa del filtro (h) y el cartucho ( $f_1$ ). El cartucho del filtro puede limpiarse manualmente o utilizando aire comprimido. Cambiar el cartucho si fuera necesario. Volver a montar en orden inverso.

### 4. Acoplamientos (foto ⑤)

Los casquillos (k) son piezas sujetas a desgaste y deben comprobarse de forma regular. El desgaste de los casquillos puede detectarse por el golpeteo al poner el compresor en marcha.

**! Los casquillos defectuosos pueden causar serios daños e incluso en algunos casos extremos romper el eje del rotor.**


Para comprobar el acoplamiento parar el motor (m) y aislar. Quitar los tornillos ( $s_5$ ). Retirar el motor junto con el lado del acoplamiento el motor (q). Si los casquillos (k) están dañados, quitar los anillos de seguridad (l) del perno del acoplamiento (r) y cambiar los casquillos (k). Dejar el espaciador (p) en posición. Comprobar los pernos del acoplamiento (r) por posible desgaste y en su caso, cambiarlos.

Quitarse los tornillos ( $s_6$ ) y retirar la brida del motor (n). Para este cambio, quitar el anillo de seguridad ( $l_1$ ), retirar el acoplamiento ( $q_1$ ) y el ventilador (v) junto con el eje de la bomba, quitar la tuerca (w) con la arandela (u) y cambiar los pernos del acoplamiento.

Volver a montar en orden inverso.




④




⑤

### 5. Refrigeración (fotos ⑥ y ⑦)

En caso de que el compresor estuviera expuesta a polvo y suciedad, es previsible que ésta se introduzca en las tuberías de refrigeración. Por consiguiente, recomendamos eliminar todo el polvo y la suciedad aproximadamente cada 6 meses con aire comprimido en los componentes de salida ( $F_1$ ) de los ventiladores de refrigeración y en los espacios entre el segmento de refrigeración ( $E_1$ ). Esta operación debe realizarse con el compresor en marcha para que el polvo que se desprende salga a través de los componentes de salida ( $F_1$ ) de los ventiladores de refrigeración.



⑥



⑦

## Localización de averías

### **1. El guardamotor detiene el compresor:**

- 1.1 Comprobar que la tensión y frecuencia de servicio corresponden con la placa de datos del motor.
- 1.2 Comprobar las conexiones del tablero de bornes.
- 1.3 Reglaje incorrecto del guardamotor.
- 1.4 Guardamotor arranca demasiado de prisa.  
Utilizar un retardo (versión IEC 947-4).
- 1.5 El compresor está demasiado fría.
- 1.6 Presión excesiva causada por suciedad en la válvula reguladora.

### **2. Capacidad aspirante insuficiente:**

- 2.1 Filtros o mallas de admisión atascados.
- 2.2 Tubería de aspiración demasiado larga o pequeña.

### **3. El compresor no alcanza la sobrepresión:**

- 3.1 Verificar existencia de fugas en el compresor o el sistema.
- 3.2 Las paletas están dañadas.
- 3.3 Insuficiente potencia de motor.

### **4. El compresor funciona a una temperatura anormalmente alta:**

- 4.1 Temperatura ambiente o de aspiración demasiado alta.
- 4.2 Estrangulamiento del aire de refrigeración.
- 4.3 La viscosidad del lubricante es demasiado baja.
- 4.4 Problema señalado en 1.6.

### **5. El aire de salida contiene vapor de aceite visible:**

- 5.1 Los tamices de aceite están sucios o montados incorrectamente.
- 5.2 Marca de aceite incorrecta.
- 5.3 Problema señalado en 4.1, 4.2 y 4.3.

### **6. La unidad produce un ruido anormal:**

Nota: Un ruido de golpeteo de las paletas es normal al arrancar en frío siempre que cese a los dos minutos con un aumento de la temperatura de funcionamiento

- 6.1 Los casquillos están desgastados (ver «mantenimiento»).

- 6.2 El cilindro del compresor está desgastado.

Solución: enviar la unidad completa al proveedor o servicio técnico autorizado para su reparación.

- 6.3 La válvula reguladora produce ruido.

Solución: cambiar la válvula.

- 6.4 Las paletas están dañadas.

- 6.5 Las paletas están obstruidas por restos de aceite en la ranura del rotor.

Solución: Aplicar aceite lubricante sintético. Si el ruido no desaparece, hacer una revisión completa de la DCLF...D a través del proveedor o servicio de asistencia autorizado.

- 6.6 La viscosidad del lubricante es demasiado alta.

- 6.7 Problema señalado en 1.5.

### **7. Agua en el lubricante - emulsionamiento:**

- 7.1 El compresor aspira agua debido a la aplicación.

Solución: Montar separadores de agua en el lado de vacío..

## Anexo:

**Reparación in situ:** Para todas las reparaciones in situ, un electricista debe desconectar el motor para evitar un arranque no previsto del mismo. Se recomienda que el técnico consulte el fabricante original o una filial, agente o técnico de servicio. Puede solicitarse la dirección del taller más próximo al fabricante.

Después de cualquier reparación o antes de volver a instalarla, seguir las instrucciones que figuran en «Instalación y Puesta en Marcha».


**Elevación y transporte:** Para elevar y transportar las unidades DCLF...D debe utilizarse la armella del compresor. El peso del compresor figura en la tabla abajo.

**Almacenamiento:** Las unidades DCLF..D deben almacenarse en condiciones ambientales secas con una humedad normal. Si debe almacenarse durante más de 3 meses, recomendamos utilizar un aceite anticorrosión en lugar del lubricante normal.

**Eliminación:** Las piezas de desgaste rápido (que figuran en el listado de piezas de recambio) deben ser eliminadas de acuerdo con las normas de sanidad y seguridad.

**Listado de piezas de recambio:** E 350 → DCLF 40 D - DCLF 200 D

DCLF...D	40		60		80		100		130	
Nivel ruido (máx.) dB(A)	50 Hz	72		74		77		79		82
	60 Hz	73		75		78		80		83
Datos motor	kW	1,5	2,2	2,2	3,0	3,0	4,0	4,0	5,5	5,5
Peso (máx.)	kg	71	75	90	96	100	110	110	150	160
Longitud	mm	809	853	896	896	956	973	987	1092	1162
Anchura	mm	372		408		408		439		439
Altura	mm	302		343		343		375		375



## Kompressor

## DCLF...D


DCLF 40 D

DCLF 60 D

DCLF 80 D

DCLF 100 D

DCLF 130 D



1

### Typer

Denna drift- och skötselinstruktion omfattar följande oljesmorda kompressorer: DCLF 40 D till DCLF 130 D. Den nominella kapaciteten är 40, 60, 80, 100 och 130 m<sup>3</sup>/h vid 50 Hz. Gränsvärdena för producerat övertryck är angivna på typskylten (N). Kapaciteten i förhållande till uttaget tryck och vakuum visas på datablad D 350.

### Beskrivning

Denna kompressortyp har gänganslutning trycksidan och en ljudrämpare på sugsidan. Den insugna luften filtreras genom ett microfinfilter. Oljan i den komprimerade luften separeras effektivt av ett avskiljningssystem som kräver minimalt underhåll. Avskild olja återförs till oljebehållaren. En inbyggd oljepump doserar ut rätt mängd olja. En intensiv kylning fås med de ventilatorer som finns mellan pumphus och motor respektive oljebehållare. Ventilatorerna skyddas ifrån beröring av ett galler. Tryckluften kyls via ett kylsegment. Pumparna drivs av en standard flänsmotor via en elastisk koppling.

Önskat tryck och vakuum kan ställas in med reglerventilerna (C) och (D), dock maximalt till övre tillåten belastning.

**Tillbehör:** Backventil (ZRK), insugningsfilter (ZAF), motorskydd (ZMS) och Y-Δ start (ZSG).

### Användning

**!** Maskinerna är avsedda för industriellt bruk, dvs skyddsutrustning enligt EN DIN 294 tabell 4, för personer från 14 år och äldre.

DCLF...D används för att producera ett övertryck mellan 0 och det på typskylten (N) angivna maximala övertrycket (bar). Kontinuerlig drift är tillåten.

**!** Den evakuerade luften får inte innehålla vattenånga, vatten eller andra vätskor. Pumpen är ej konstruerad att transportera aggressiva eller explosiva gaser och ångor.

Omgivningstemperaturen och temperaturen på den insugande luften bör ligga mellan 5 och 40°C. Vid högre temperatur bör Ni kontakta oss.

Standardutförandet får ej användas i Ex-klassade utrymmen. Speciellt Ex-utförande finns att tillgå.

**!** Vid användningsfall som kan innebära den minsta risk för person- eller maskinskador, skall det tas nödvändig säkerhetsmässig hänsyn.

### Handhavande och montering (bild 1, 6 och 7)

**!** När kompressorn är driftsvarm kan metallytan vid (Q) vara över 70°C och beröring skall därför undgås.

Med hänsyn till kommande servicearbeten skall ett fritt utrymme om minst 30 cm finnas vid filterhus (S), oljeavskiljare ( $T_1$ ) och ( $T_2$ ). Det skall även finnas ett fritt utrymme om minst 20 cm till närmaste vägg, så att inkommende kylLuft (E) inte kan blandas med utgående kylLuft (F).

**DCLF...D skall monteras horisontellt för felfri drift.**

**!** Vid montering på höjder 1000 meter över havet och däröver, reduceras kompressorns kapacitet. Ni är välkommen att kontakta oss.

Vid montering på fast underlag är det inte nödvändigt att fastgöra kompressorn i underlaget. Ingår kompressorn i ett konstruktionselement, rekommenderar vi dock att kompressorn monteras med vibrationsdämpande gummifötter, även om denna i sig endast åstadkommer små vibrationer.

### BS 350

### 1.7.97

**Werner Rietschle GmbH + Co. KG**

Postfach 1260

79642 SCHOPFHEIM  
GERMANY

E-mail: info@rietschle.com

<http://www.rietschle.com>

**Rietschle Scandinavia AB**

Karbingatan 30 Box 22047

25022 HELSINGborg  
SWEDEN

E-mail: info@rietschle.se

<http://www.rietschle.se>

## Installation (bild ①)

- !** Kompressorn får inte användas utan levererad tryckreglerventil, då tillåtet tryck (se typskyld (N)) kan överskridas.  
**!** Vid installation skall lokala myndigheters föreskrifter följas.

1. Tryckledningen ansluts vid (B).

**!** Klena och/eller långa rörledningar reducerar kompressorns kapacitet.

2. Smörjolja (rekommenderad oljetyp se "underhåll och reparation"), fylls vid påfyllningsställe (H) på oljebehållaren till övre markeringen på nivåglaset (I). Kom ihåg att montera oljepluggen.
3. Kontrollera att motorn data (se typskyld (N)) stämmer överens med elnätets data. Motorerna är byggda enligt DIN/VDE 0530, IP 54 och isolationsklass B eller F. För motorer som levereras utan elkabel finns ett kopplingsschema inlagt i plintlåda (bortfaller om motorn är försedd med kontakt).

4. Anslut motorn över motorskydd samt använd Pg-förskruvning vid kabelgenomföring i plintlåda.

Vi rekommenderar motorskydd med födröjd funktion då kompressorn i startfasen kan bli överbelastad.

**!** Elektriska installationsarbeten skall följa reglementet EN 60204 och utföras av auktoriserad elektriker. Huvud strömbrytare skall finnas ansluten.

## Idrifttagande (bild ①)

1. kompressorn pumpen kortvarigt och kontrollera rotationsriktningen (se pil (O)).
2. Tryckledning ansluts vid (B).
3. Önskat tryck kan inställas med tryckreglerventil (D).

## Risk för användaren

1. **Ljudnivå:** Den högsta ljudnivån (ogynnsamm riktning och belastning), uppmätt efter DIN 45635 del 13 (enligt 3.GSGV), finns angivna i tabell på sista sidan i denna instruktion. Vi rekommenderar hörselskydd, om användaren kontinuerligt skall arbeta i närheten av kompressorn för att undgå hörselskador.
2. **Oljerök i avgångsluft:** Även om pumpen är utrustad med ett högeffektivt oljeavskiljningssystem, kan man inte undgå att små mängder olja följer med tryckluften. Konstant inandning av denna luft kan vara hälsovådligt, och en god ventilation av den lokal där pumpen är installerad är därför att rekommendera.

## Underhåll och reparation

**!** Det får ej utföras servicearbete om kompressorn har spänning frammattad. Elektriska arbete skall följa starkströmsreglementet och utföras av auktoriserad elektriker.

Vänta med att utföra service tills kompressorn har kallnat.

### 1. Smörjning (bild ①)

Oljenivån skall kontrolleras med jämma mellanrum. Första oljebytet sker efter 200 driftstimmar (se oljeplugg (K)). Därefter sker oljebyte varje 1000 driftstimmar. Vid användningsfall där extremt mycket partiklar, pulver mm sugs in skall intervallet mellan oljebyten kortas.

Det skall användas en olja motsvarande DIN 51506 grupp VB/VBL eller en av Rietschle rekommenderad syntetisk olja. Oljans viskositet skall motsvara ISO-VG 320 enligt DIN 51519.



För bästa driftsförhållande rekommenderar vi Rietschle vakuumpumpolja: MULTI-LUBE 320 (mineralolja) eller SUPER-LUBE 320 (syntetisk olja) (se även skyld (M)). Vid drift i höga temperaturområde (omgivnings- och/eller insugningstemperatur över 30°C, dåligt med kylLuft, 60 Hz drift m.m) kan intervallet mellan oljebyten förlängas, genom att använda en syntetisk olja.

**!** Deponering av förbrukad olja skall ske efter gällande bestämmelser.

**!** Vid byte till annan oljekvalitet eller fabrikat skall pumpen helt tömmas på gammal olja.

### 2. Oljeavskiljning (bild ② och ③)

Avskiljning av olja sker i ett avskiljningssystem som kräver minimalt underhåll. Grovseparationen av oljan sker när tryckluften passerar oljesil (t<sub>1</sub>). Finseparationen sker när tryckluften passerar oljesilar (t<sub>2</sub>). Vi rekommenderar att oljesilarna rensas och tvättas med bensin eller liknande en gång per år. Demontera lock (T<sub>1</sub>) och (T<sub>2</sub>) och tag ut oljesilarna.



### 3. Luftfiltering (bild ④)

**! Igensatta luftfilter sänker pumpen kapacitet.**  
Filterpatroner ( $f_1$ ) blir med tiden igensatta och behöver rengöras med tryckluft eller bytas. Om filterpatronerna blivit kontaminerade av olja eller fett, kan dessa tvättas i vatten med tillsats av ett svagt tvättmedel (aldrig bensin e.dyl.). Filterpatronerna skall vara helt torra innan de monteras igen. Även om filterpatronerna rengörs så förminskas filterkapaciteten gradvis, och vi rekommenderar därför att filterpatronerna byts två gånger per år. Filterpatronerna kan tas ut efter att muttrar ( $g$ ) skruvats av och filterlock ( $h$ ) med packning tagits bort. Montering sker i omvänt ordning.

**Filterpatron (tillbehör):** Filterpatron till insugningsfilter ZAF skall rengöras var 250 driftstimme samt bytas efter 3000 driftstimmar. Vingmutter ( $m_1$ ) skruvas av, och skyddshuv ( $h$ ) tas bort och filterpatron ( $f_1$ ) kan tas ut och rengöras med tryckluft inifrån eller bytas. Montering sker i omvänt ordning.


### 4. Koppling (bild ⑤)

Allt efter arbetsbelastningen blir kopplingsgummin ( $k$ ) utsatta för slitage och skall därför regelbundet kontrolleras. När kopplingsgummin är defekta, hörs ett metalliskt ljud vid uppstart av pumpen.

**! Defekta kopplingsgummin kan åstadkomma axelbrott.**

Vid kontroll av kopplingen skall motorn ( $m$ ) kopplas ifrån elnätet. Skruvar ( $s_5$ ) lossas. Motor med kopplingshalva ( $q$ ) drages av. År kopplingsgummin ( $k$ ) defekta så ta av seegersäkring ( $l$ ) ifrån kopplingsbultar ( $r$ ) och kopplingsgummin byts. Distansring ( $p$ ) bibehålls. Kopplingsbultarna ( $r$ ) kontrolleras och eventuellt byts. Lossa då bultar ( $s_6$ ) och motorflänsen ( $n$ ) demonteras. Seegersäkring ( $l_1$ ) tas av. Koppling ( $q_1$ ) med ventilator ( $v$ ) dras av pumpaxeln. Muttrar ( $w$ ) med brickor ( $u$ ) lossas och kopplingsbultar byts.

Montering sker i omvänt ordning.



④

g

h

⑤

q

s<sub>5</sub>

l

k

p

r

n

l<sub>1</sub>

q<sub>1</sub>


v

u

w

### 5. Kylnings (bild ⑥ och ⑦)

Är kompressorn monterad i ett utrymme med mycket smuts och damm, kan detta sätta igen kylrören. Vi rekommenderar därför att kylluftsavgång ( $F_1$ ) och mellanrummet vid kylsegment ( $E_1$ ) rengörs med tryckluft två gånger per år. Detta bör göras när kompressorn är idrift så att smuts som lossnar blåses ut genom ( $F_1$ ).



⑥

F<sub>1</sub>

Q

F<sub>1</sub>


Q

Q

Q

Q

Q



⑦

E<sub>1</sub>

Q

## Fel och åtgärder

### 1. Kompressorn stoppar för att motorskydd löser ut:

- 1.1 Elnätets data och kompressorns motordata stämmer ej överens.
- 1.2 Motorn är ej korrekt kopplad.
- 1.3 Motorskydd är ej rätt inställt.
- 1.4 Motorskydd löser för snabbt.  
Åtgärd: Använd motorskydd med födröjd funktion.
- 1.5 Kompressorn är för kall.
- 1.6 Tryckreglerventilen är igensatt och tillåtet tryck överskrides.

### 2. Kapaciteten är för liten:

- 2.1 Insugningsfilter är igensatta.
- 2.2 Rörledning är för lång och/eller underdimensionerad.

### 3. Sluttrycket kan ej uppnås (max. övertryck):

- 3.1 System eller kompressor är otät.
- 3.2 Lamellerna är under minimummåttet eller skadade.
- 3.3 Om motoreffekten visar sig vara för liten.

### 4. Kompressorn blir för varm:

- 4.1 Omgivningstemperaturen och/eller den insugna luften är för varm.
- 4.2 Kylluftsströmmen är blockerad.
- 4.3 Viskositeten på oljan är för låg.
- 4.4 Fel enligt 1.6.

### 5. Oljerök i tryckluften:

- 5.1 Oljesilarna är ej korrekt monterade eller igensatta.
- 5.2 En felaktig olja används.
- 5.3 Fel enligt 4.1, 4.2 och 4.3.

### 6. Kompressorn har en onormal ljudnivå:

Anmärkning: ett "hammrande" ljud från lamellerna kan uppstå vid kallstart, vilket är normalt. Detta ljud bör dock upphöra efter ca. 2 minuters drift.

- 6.1 Kopplingsgummin är defekta (se "underhåll").
- 6.2 Pumpcylinder är sliten (vägbildning).  
Åtgärd: Låt pumpen renoveras av oss eller auktoriserad verkstad.
- 6.3 Reglerventil "hoppar".  
Åtgärd: Byt reglerventil.
- 6.4 Lamellerna är slitna.
- 6.5 Lamellerna är förhindrade att fritt löpa i rotorslitsarna p.g.a koksavlagring.  
Åtgärd: Använd en syntetisk olja. Om ljudnivån trots detta ej sänks bör kompressorn renoveras av Rietschle eller av auktoriserad verkstad.
- 6.6 Oljans viskositet är för hög.
- 6.7 Fel enligt 1.5.

### 7. Vatten i oljan:

- 7.1 Pumpen suger in vatten.  
Åtgärd: Installera vätskeavskiljare före kompressorn.

## Appendix:

Servicearbete: Vid reparationer på plats skall motorn kopplas ifrån elnätet av auktoriserad elinstallatör enligt starkströmsreglementet för att undgå ofrivillig uppstart.

Vid reparationer rekommenderas det att arbetet utföres av oss eller en av oss auktoriserad verkstad, framförallt då det gäller garantireparationer. Kontaktnamn och adress uppges av oss. Efter reparation iakttas föreskrifterna under "installation" och "idrifttagande".

Flytning av pump: Vid lyft används de monterade lyftöglorna. Vikt framgår av nedanstående tabell.

Lagring: DCLF...D kompressorer skall lagras i torr omgivning med normal luftfuktighet. Vid långtidslagring (mer än 3 månader) rekommenderar vi användning av en konserveringsolja i stället för den medlevererade oljan.

Skrotning: Slitdelarna är specialavfall (se reservdelslista) och skall deponeras enligt gällande bestämmelser.

Reservdelslista: E 350 → DCLF 40 D - DCLF 200 D

DCLF...D	40		60		80		100		130	
Ljudnivå (max.)	dB(A) 50 Hz 60 Hz		72 73		74 75		77 78		79 80	
Motoreffekt	kW	1,5	2,2	2,2	3,0	3,0	4,0	4,0	5,5	5,5
Ljudnivå (max.)	kg	71	75	90	96	100	110	110	150	160
Längd	mm	809	853	896	896	956	973	987	1092	1162
Bredd	mm	372		408		408		439		439
Höjd	mm	302		343		343		375		375